


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://www.sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



For **all** your
newfangled **gadgetry**.

Computer Desk

Cannery Bridge Collection | **Model 429510**

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-47
Français pg 48-53
Español pg 54-59

Share your journey!




Lot # **569747**
Purchased: _____

08/02/21

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-47
Français	48-53
Español	54-59
Safety	60-62
Warranty	63



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	LEFT END (1)	K	SKIRT (2)	S	RIGHT LARGE DRAWER SIDE (1)
B	RIGHT END (1)	L	SMALL DRAWER FRONT (2)	T	LARGE DRAWER BACK (1)
C	LEFT UPRIGHT (1)	M	LEFT SMALL DRAWER SIDE (2)	U	LARGE DRAWER BOTTOM (1)
D	RIGHT UPRIGHT (1)	N	RIGHT SMALL DRAWER SIDE (2)	V	SHELF (1)
E	TOP (1)	O	SMALL DRAWER BACK (2)	W	DOOR (1)
F	RIGHT BOTTOM (1)	P	SMALL DRAWER BOTTOM (2)	X	LEFT BOTTOM (1)
G	MODESTY PANEL (1)	Q	LARGE DRAWER FRONT (1)		
H	BACK (2)	R	LEFT LARGE DRAWER SIDE (1)		













Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)



(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)



Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

21 3/8" FLAT HEAD SCREW - 38




22 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4




23 1/2" PAN HEAD SCREW - 18



24 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 8




25 7/8" MACHINE SCREW - 4




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.



Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.





Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips. Find the numbered video or scan the QR code.



- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push ten LARGE HIDDEN CAMS (5) into one of the SKIRTS (K), and LEFT BOTTOM (X).
- Turn two CAM SCREWS (7) into the SKIRT (K).


 Some assembly (and snacks) required.



Step 2




- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (8) into the SKIRT (K).
- ✚ Fasten the SKIRT (K) to the LEFT BOTTOM (X). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the SKIRT insert into the LEFT BOTTOM.



Step 3




Push four LARGE HIDDEN CAMS (5) into one of the BACKS (H).



Step 4


- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (8) into the BACK (H).
- ✚ Push the LEFT BOTTOM (X) onto the LARGE WOOD DOWELS (8) in the BACK (H).



Step 5




- Push three LARGE HIDDEN CAMS (5) into the LEFT END (A).
- Turn six CAM SCREWS (7) into the LEFT END (A).



Step 6




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (8) into the LEFT END (A).
- ✚ Fasten the BACK (H), SKIRT (K), and LEFT BOTTOM (X) to the LEFT END (A). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT END insert into the BACK and LEFT BOTTOM.



Step 7




- ✦ Push three LARGE HIDDEN CAMS (5) into the LEFT UPRIGHT (C).
- ✦ Turn six CAM SCREWS (7) into the LEFT UPRIGHT (C).
- ✦ Turn the LEFT UPRIGHT (C) over.
- ✦ Turn three CAM SCREWS (7) into the LEFT UPRIGHT (C).



Step 8




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (8) into the LEFT UPRIGHT (C).
- ✚ Fasten the LEFT UPRIGHT (C) to the BACK (H), SKIRT (K) and LEFT BOTTOM (X). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the LEFT UPRIGHT insert into the BACK, and LEFT BOTTOM.



Step 9

✚ Fasten four METAL BRACKETS (10) to the LEFT END (A), LEFT UPRIGHT (C), BACK (H), and SKIRT (K). Use eight 1/2" PAN HEAD SCREWS (23).


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 10




- Push ten LARGE HIDDEN CAMS (5) into the RIGHT BOTTOM (F), and remaining SKIRT (K).
- Turn two CAM SCREWS (7) into the SKIRT (K).



Step 11




- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (8) into the SKIRT (K).
- ✚ Fasten the SKIRT (K) to the RIGHT BOTTOM (F). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the SKIRT insert into the RIGHT BOTTOM.



Step 12




Push four LARGE HIDDEN CAMS (5) into the remaining BACK (H).



Step 13


- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (8) into the BACK (H).
- ✚ Push the RIGHT BOTTOM (F) onto the LARGE WOOD DOWELS (8) in the BACK (H).



Step 14




- ✦ Push three LARGE HIDDEN CAMS (5) into the RIGHT UPRIGHT (D).
- ✦ Turn six CAM SCREWS (7) into the RIGHT UPRIGHT (D).
- ✦ Flip the RIGHT UPRIGHT (D) over.
- ✦ Turn three CAM SCREWS (7) into the RIGHT UPRIGHT (D).




Step 15

- ✚ Separate the SMALL EXTENSION SLIDES (2) from the SMALL EXTENSION RAILS (1) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten two EXTENSION RAILS (1) to the RIGHT UPRIGHT (D). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (21).
- ✚ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ NOTE: The SMALL EXTENSION SLIDES will be used later for the SMALL DRAWERS.



Step 16


- ✚ Separate the LARGE EXTENSION SLIDES (4) from the LARGE EXTENSION RAILS (3) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten a LARGE EXTENSION RAIL (3) to the RIGHT UPRIGHT (D). Use four 3/8" FLAT HEAD SCREWS (21).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ **NOTE:** The LARGE EXTENSION SLIDES will be used later for the LARGE DRAWERS.



Step 17




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (8) into the RIGHT UPRIGHT (D).
- ✚ Fasten the RIGHT BOTTOM (F), BACK (H), and SKIRT (K) to the RIGHT UPRIGHT (D). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the RIGHT UPRIGHT insert into the RIGHT BOTTOM, and BACK.



Step 18




- Push three LARGE HIDDEN CAMS (5) into the RIGHT END (B).
- Turn six CAM SCREWS (7) into the RIGHT END (B).



Step 19

Fasten two SMALL EXTENSION RAILS (1) to the RIGHT END (B). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (21).


NOTE: For each SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT END. Turn a SCREW into these holes.



Step 20

✚ Fasten a LARGE EXTENSION RAIL (3) to the RIGHT END (B). Use four 3/8" FLAT HEAD SCREWS (21).


✚ NOTE: For each LARGE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the LARGE EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT END. Turn a SCREW into these holes.



Step 21




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (8) into the RIGHT END (B).
- ✚ Fasten the RIGHT END (B) to the RIGHT BOTTOM (F), BACK (H) and SKIRT (K). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RIGHT END insert into the RIGHT BOTTOM, and BACK.



Step 22

Fasten four METAL BRACKETS (10) to the RIGHT END (B), RIGHT UPRIGHT (D), BACK (H), and SKIRT (K). Use eight 1/2" PAN HEAD SCREWS (23).


NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 23





- Push seven LARGE HIDDEN CAMS (5) into the MODESTY PANEL (G).



Step 24




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Insert six LARGE WOOD DOWELS (8) into the UPRIGHTS (C and D).
- ✚ Fasten the MODESTY PANEL (G) to the UPRIGHTS (C and D). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the UPRIGHTS insert into the MODESTY PANEL.



Step 25




- ✦ Turn thirteen CAM SCREWS (7) into the TOP (E).
- ✦ Fasten the DOOR STOP (12) to the TOP (E) as shown. Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (23).
- ✦ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 26




- ✚ Insert fourteen LARGE WOOD DOWELS (8) into the TOP (E).
- ✚ Fasten the TOP (E) to the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), MODESTY PANEL (G), and BACKS (H). Tighten thirteen HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS, UPRIGHTS, MODESTY PANEL and BACKS.




Step 27

- ✦ Insert the METAL PINS (16) into the hole locations of your choice in the LEFT END (A) and LEFT UPRIGHT (C). Set the notches on SHELF (V) onto the METAL PINS.
- ✦ Insert the GROMMET WITH CAP (17) into the large hole in the TOP (E).
- ✦ Insert the GROMMETS (20) into each of the large holes in the LEFT UPRIGHT (C) and LEFT BOTTOM (X).



Step 28


- Fasten a PULL (11) to the DOOR (W) as shown in the enlarged diagram. Use a 7/8" MACHINE SCREW (25).



Step 29

✚ Fasten the HINGES (13) to the DOOR (W). Use four 1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).



✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 30




- ✦ Carefully stand your unit upright.
- ✦ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✦ Fasten the DOOR (W) to the LEFT END (A) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✦ Peel the BUMPER from the BUMPER CARD (15) and stick them onto the DOOR (W) as shown.
- ✦ See the next step for DOOR adjustments.



Step 31




- ✦ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✦ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✦ DOOR ADJUSTMENTS:
 - ✦ To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - ✦ To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - ✦ To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.



Step 32




- Push four SMALL HIDDEN CAMS (6) into the LARGE DRAWER SIDES (R and S).
- Turn four CAM SCREWS (7) into the LARGE DRAWER FRONT (Q).




Step 33

- Fasten the LARGE EXTENSION SLIDES (4) to the LARGE DRAWER SIDES (R and S). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (21) through the holes shown in the enlarged diagram.



Step 34


- Fasten a PULL (11) to the LARGE DRAWER FRONT (Q) as shown in the enlarged diagram. Use a 7/8" MACHINE SCREW (25).





Step 35



1




2



- ✦ Insert four SMALL WOOD DOWELS (9) into the LARGE DRAWER SIDES (R and S).
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the LARGE DRAWER SIDES insert into the LARGE DRAWER BACK.
- ✦ Fasten the LARGE DRAWER SIDES (R and S) to the LARGE DRAWER BACK (T). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (24).

- ✦ Slide a DRAWER BOTTOM (U) into the grooves in the LARGE DRAWER SIDES (R and S) and LARGE DRAWER BACK (T).

3



- ✦ Insert four SMALL WOOD DOWELS (9) into the LARGE DRAWER FRONT (Q).
- ✦ Fasten the LARGE DRAWER FRONT (Q) to the LARGE DRAWER SIDES (R and S). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the LARGE DRAWER FRONT insert into the LARGE DRAWER SIDES.
- ✦ **NOTE:** Be sure the LARGE DRAWER BOTTOM (U) inserts into the groove of the LARGE DRAWER FRONT (Q).

Step 36



✚ **NOTE:** The file drawer will hold both legal and letter size folders depending on how you place the FILE GLIDES (18) and HANGERS (19) in the drawer.

✚ **Option 1:** Push the FILE GLIDES (18) onto the LARGE DRAWER SIDES (R and S). Hang your letter files on the FILE GLIDES (18).

✚ **Option 2:** Place the FILE HANGERS (19) onto the FILE GLIDES (18). Hang your legal or letter files on the FILE HANGERS (19).




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.



Step 37




- Push four SMALL HIDDEN CAMS (6) into the SMALL DRAWER SIDES (M and N).
- Turn four CAM SCREWS (7) into the SMALL DRAWER FRONTS (L).




Step 38

Fasten the SMALL EXTENSION SLIDES (2) to the SMALL DRAWER SIDES (M and N). Use twelve 3/8" FLAT HEAD SCREWS (21) through the holes shown in the enlarged diagram.



Step 39



- Fasten the PULL (11) to the SMALL DRAWER FRONTS (L) as shown in the enlarged diagram. Use two 7/8" MACHINE SCREWS (25).



Step 40




1




- ✚ Insert four SMALL WOOD DOWELS (9) into the SMALL DRAWER SIDES (M and N).
- ✚ Fasten the SMALL DRAWER SIDES (M and N) to the SMALL DRAWER BACK (O). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (24).
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SMALL DRAWER SIDES insert into the SMALL DRAWER BACK.

2








- ✚ Slide a SMALL DRAWER BOTTOM (P) into the grooves in the SMALL DRAWER SIDES (M and N) and SMALL DRAWER BACK (O).


3



- ✚ Insert four SMALL WOOD DOWELS (9) into the SMALL DRAWER FRONT (L).
- ✚ Fasten the SMALL DRAWER FRONT (L) to the SMALL DRAWER SIDES (M and N). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SMALL DRAWER FRONT insert into the SMALL DRAWER SIDES.
- ✚ **NOTE:** Be sure the SMALL DRAWER BOTTOM (P) inserts into the groove of the SMALL DRAWER FRONT (L).
- ✚ Repeat this step for the other small drawer.

Step 41

- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (14) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.
- ★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**     



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
B	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	1	PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	4
C	MONTANT GAUCHE.....	1	2	PETITE COULISSE D'EXTENSION.....	4
D	MONTANT DROIT.....	1	3	GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	2
E	DESSUS.....	1	4	GRANDE COULISSE D'EXTENSION.....	2
F	DESSOUS DROIT.....	1	5	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	47
G	VOILE DE FOND.....	1	6	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	8
H	ARRIÈRE.....	2	7	VIS D'EXCENTRIQUE.....	55
K	PLINTHE.....	2	8	GRANDE CHEVILLE EN BOIS.....	44
L	DEVANT DE PETIT TIROIR.....	2	9	PETITE CHEVILLE EN BOIS.....	24
M	CÔTÉ GAUCHE DE PETIT TIROIR.....	2	10	CONSOLE EN MÉTAL.....	8
N	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR.....	2	11	POIGNÉE.....	4
O	ARRIÈRE DE PETIT TIROIR.....	2	12	ARRÊT DE PORTE.....	1
P	FOND DE PETIT TIROIR.....	2	13	CHARNIÈRE.....	2
Q	DEVANT DE GRAND TIROIR.....	1	14	FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
R	CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR.....	1	15	FICHE AVEC TAMPONS.....	1
S	CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.....	1	16	GOUPILLE EN MÉTAL.....	4
T	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.....	1	17	PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE.....	1
U	FOND DE GRAND TIROIR.....	1	18	ARMATURE POUR DOSSIERS.....	2
V	TABLETTE.....	1	19	SUPPORT POUR DOSSIERS.....	2
W	PORTÉ.....	1	20	PASSE-CÂBLES.....	2
X	DESSOUS GAUCHE.....	1	21	VIS TÊTE PLATE 9,5 mm.....	38
			22	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	4
			23	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	18
			24	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	8
			25	VIS À MÉTAUX 22 mm.....	4

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer dix GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans l'une des PLINTHES (K) et le DESSOUS GAUCHE (X).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans la PLINTHE (K).

ÉTAPE 2

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans la PLINTHE (K).

Fixer la PLINTHE (K) au DESSOUS GAUCHE (X). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur la PLINTHE dans le DESSOUS GAUCHE.

ÉTAPE 3

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans les ARRIÈRES (H).

ÉTAPE 4

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'ARRIÈRE (H).

Enfoncer le DESSOUS GAUCHE (X) sur les GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'ARRIÈRE (H).

ÉTAPE 5

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

ÉTAPE 6

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A).

Fixer l'ARRIÈRE (H), la PLINTHE (K) et le DESSOUS GAUCHE (X) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE dans l'ARRIÈRE et le DESSOUS GAUCHE.

ÉTAPE 7

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans le MONTANT GAUCHE (C).

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans le MONTANT GAUCHE (C).

Retourner le MONTANT GAUCHE (C).

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans le MONTANT GAUCHE (C).

ÉTAPE 8

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans le MONTANT GAUCHE (C).

Fixer le MONTANT GAUCHE (C) à l'ARRIÈRE (H), à la PLINTHE (K) et au DESSOUS GAUCHE (X). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du MONTANT GAUCHE dans l'ARRIÈRE et le DESSOUS GAUCHE.

ÉTAPE 9

Fixer quatre CONSOLES EN MÉTAL (10) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A), au MONTANT GAUCHE (C), l'ARRIÈRE (H) et à la PLINTHE (K). Utiliser huit VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (23).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 10

Enfoncer dix GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans le DESSOUS DROIT (F) et l'autre PLINTHE (K).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans la PLINTHE (K).

ÉTAPE 11

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans la PLINTHE (K).

Fixer la PLINTHE (K) au DESSOUS DROIT (F). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS situées sur la PLINTHE dans le DESSOUS DROIT.

ÉTAPE 12

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans l'autre ARRIÈRE (H).

ÉTAPE 13

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'ARRIÈRE (H).

Enfoncer le DESSOUS DROIT (F) sur les GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'ARRIÈRE (H).

ÉTAPE 14

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans le MONTANT DROIT (D).

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans le MONTANT DROIT (D).

Retourner le MONTANT DROIT (D).

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans le MONTANT DROIT (D).

ÉTAPE 15

Séparer les PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) des PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) au MONTANT DROIT (D). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (21).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les PETITES COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les PETITS TIROIRS.

ÉTAPE 16

Séparer les GRANDES COULISSES D'EXTENSION (4) des GRANDES GLISSIÈRES D'EXTENSION (3) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION (3) au MONTANT DROIT (D). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (21).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les GRANDES COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les GRANDS TIROIRS.

ÉTAPE 17

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans le MONTANT DROIT (D).

Fixer le DESSOUS DROIT (F), l'ARRIÈRE (H) et la PLINTHE (K) au MONTANT DROIT (D). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS du MONTANT DROIT dans le DESSOUS DROIT et l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 18

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

Enfoncer six VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

ÉTAPE 19

Fixer deux PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (21).

REMARQUE : Pour chaque PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 20

Fixer une GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION (3) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (21).

REMARQUE : Pour chaque GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 21

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (B).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (B) au DESSOUS DROIT (F), à l'ARRIÈRE (H) et à la PLINTHE (K). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE dans le DESSOUS DROIT et l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 22

Fixer quatre CONSOLES EN MÉTAL (10) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (B), au MONTANT DROIT (D), l'ARRIÈRE (H) et à la PLINTHE (K). Utiliser huit VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (23).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 23

Enfoncer sept GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (5) dans le VOILE DE FOND (G).

ÉTAPE 24

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer six GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans les MONTANTS (C et D).

Fixer le VOILE DE FOND (G) aux MONTANTS (C et D). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS des MONTANTS dans le VOILE DE FOND.

ÉTAPE 25

Faire tourner treize VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans le DESSUS (E).

Fixer l'ARRÊT DE PORTE (12) au DESSUS (E) comme l'indique le schéma. Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (23).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 26

Insérer quatorze GRANDES CHEVILLES EN BOIS (8) dans le DESSUS (E).

Fixer le DESSUS (E) aux EXTRÉMITÉS (A et B), aux MONTANTS (C et D) au VOILE DE FOND (G) et aux ARRIÈRES (H). Serrer treize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les EXTRÉMITÉS, les MONTANTS, le VOILE DE FOND et les ARRIÈRES.

ÉTAPE 27

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (16) dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) et du MONTANT GAUCHE (C). Poser les crans de la TABLETTE (V) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Insérer le PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE (17) dans le gros trou du DESSUS (E).

Insérer les PASSE-CÂBLES (20) dans chacun des gros trous du MONTANT GAUCHE (C) et du DESSOUS GAUCHE (X).

ÉTAPE 28

Fixer une POIGNÉE (11) à la PORTE (W) comme l'indique le schéma agrandi. Utiliser une VIS À MÉTAUX 22 mm (25).

ÉTAPE 29

Fixer les CHARNIÈRES (13) à la PORTE (W). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 13 mm (22).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 30

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE (W) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (15) et les coller sur la PORTE (W) comme l'indique le schéma.

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 31

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 32

Enfoncer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (7) dans le DEVANT DE GRAND TIROIR (Q).

ÉTAPE 33

Fixer les GRANDES COULISSES D'EXTENSION (4) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (21) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 34

Fixer une POIGNÉE (11) au DEVANT DE GRAND TIROIR (Q) comme l'indique le schéma agrandi. Utiliser une VIS À MÉTAUX 22 mm (25).

ÉTAPE 35

1. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (9) dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des CÔTÉS DE GRAND TIROIR dans l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.

Fixer les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S) à l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (T). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (24).

2. Enfiler un FOND DE TIROIR (U) dans les rainures des CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S) et de l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (T).

3. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (9) dans le DEVANT DE GRAND TIROIR (Q).

Fixer le DEVANT DE GRAND TIROIR (Q) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DEVANT DE GRAND TIROIR dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE GRAND TIROIR (U) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE GRAND TIROIR (Q).

ÉTAPE 36

REMARQUE : Le tiroir pour dossiers peut contenir des dossiers de formats légal et lettre selon l'enclenchement des ARMATURES POUR DOSSIERS et SUPPORTS dans le tiroir.

Option 1 : Enfiler les ARMATURES POUR DOSSIERS (18) sur les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (R et S). Suspendre vos dossiers de taille lettre sur les ARMATURES POUR DOSSIERS (18).

Option 2 : Enfoncer les SUPPORTS POUR DOSSIERS (19) sur les ARMATURES POUR DOSSIERS (18). Suspendre vos dossiers de formats légal ou lettre sur les SUPPORTS POUR DOSSIERS (19).

ÉTAPE 37

Enfoncer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (M et N).

Serrer quatre CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (7) dans les DEVANTS DE PETIT TIROIR (L).

ÉTAPE 38

Fixer les PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (M et N). Utiliser douze VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (21) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 39

Fixer la POIGNÉE (11) aux DEVANTS DE PETIT TIROIR (L) comme l'indique le schéma agrandi. Utiliser deux VIS À MÉTAUX 22 mm (25).

ÉTAPE 40

1. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (9) dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (M et N).

Fixer les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (M et N) sur l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (O). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (24).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des CÔTÉS DE PETIT TIROIR dans l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR.

2. Enfiler un FOND DE PETIT TIROIR (P) dans les rainures des CÔTÉS DE PETIT TIROIR (M et N) et l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (O).

3. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (9) dans le DEVANT DE PETIT TIROIR (L).

Fixer le DEVANT DE PETIT TIROIR (L) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (M et N). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DEVANT DE PETIT TIROIR dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE PETIT TIROIR (P) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE PETIT TIROIR (L).

Répéter cette étape pour l'autre petit tiroir.

ÉTAPE 41

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (14) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

Hora oficial del Este

(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

ITEM	LISTA DE PARTES		ITEM	LISTA DE PARTES	
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
B	EXTREMO DERECHO.....	1	1	RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO.....	4
C	PARAL IZQUIERDO.....	1	2	CORREDERA DE EXTENSIÓN PEQUEÑA.....	4
D	PARAL DERECHO.....	1	3	RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE.....	2
E	PANEL SUPERIOR.....	1	4	CORREDERA DE EXTENSIÓN GRANDE..	2
F	FONDO DERECHO.....	1	5	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE....	47
G	VELO DE FONDO.....	1	6	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO ..	8
H	DORSO.....	2	7	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	55
K	FALDÓN.....	2	8	PASADOR DE MADERA GRANDE.....	44
L	CARA DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	9	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO.....	24
M	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	10	SOPORTE DE METAL.....	8
N	LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	11	TIRADOR.....	4
O	DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	12	TOPE DE LA PUERTA.....	1
P	FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	13	BISAGRA.....	2
Q	CARA DE CAJÓN GRANDE.....	1	14	TARJETA CON APLICACIONES.....	1
R	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE.....	1	15	TARJETA CON TOPES.....	1
S	LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.....	1	16	ESPIGA DE METAL.....	4
T	DORSO DE CAJÓN GRANDE.....	1	17	OJAL CON CUBIERTA.....	1
U	FONDO DE CAJÓN GRANDE.....	1	18	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	2
V	ESTANTE.....	1	19	SOPORTE DE ARCHIVERO.....	2
W	PUERTA.....	1	20	OJAL.....	2
X	FONDO IZQUIERDO.....	1	21	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm.....	38
			22	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	4
			23	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	18
			24	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 38 mm.....	8
			25	TORNILLO PARA METAL de 22 mm.....	4

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en uno de los FALDONES (K) y el FONDO IZQUIERDO (X).

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el FALDÓN (K).

PASO 2

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el FALDÓN (K).

Fije el FALDÓN (K) al FONDO IZQUIERDO (X). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FALDÓN se inserten en el FONDO IZQUIERDO.

PASO 3

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en uno de los DORSOS (H).

PASO 4

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el DORSO (H).

Empuje el FONDO IZQUIERDO (X) sobre los PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el DORSO (H).

PASO 5

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

PASO 6

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el EXTREMO IZQUIERDO (A).

Fije el DORSO (H), el FALDÓN (K) y el FONDO IZQUIERDO (X) al EXTREMO IZQUIERDO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO IZQUIERDO se introduzca en el DORSO y el FONDO IZQUIERDO.

PASO 7

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el PARAL IZQUIERDO (C).

Gire seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el PARAL IZQUIERDO (C).

Gire el PARAL IZQUIERDO (C) al revés.

Gire tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el PARAL IZQUIERDO (C).

PASO 8

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el PARAL IZQUIERDO (C).

Fije el PARAL IZQUIERDO (C) al DORSO (H), al FALDÓN (K) y al FONDO IZQUIERDO (X). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el PARAL IZQUIERDO se introduzca en el DORSO y el FONDO IZQUIERDO.

PASO 9

Fije cuatro SOPORTES DE METAL (10) al EXTREMO IZQUIERDO (A), al PARAL IZQUIERDO (C), al DORSO (H) y al FALDÓN (K). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (23).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 10

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el FONDO DERECHO (F) y el otro FALDÓN (K).

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el FALDÓN (K).

PASO 11

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el FALDÓN (K).

Fije el FALDÓN (K) al FONDO DERECHO (F). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES sujetados al FALDÓN se inserten en el FONDO DERECHO.

PASO 12

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el otro DORSO (H).

PASO 13

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el DORSO (H).

Empuje el FONDO DERECHO (F) sobre los PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el DORSO (H).

PASO 14

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el PARAL DERECHO (D).

Gire seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el PARAL DERECHO (D).

Vuelva el PARAL DERECHO (D) al revés.

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el PARAL DERECHO (D).

PASO 15

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) de los RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN (1) al PARAL DERECHO (D). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm (21).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS se utilizarán más tarde para los CAJONES PEQUEÑOS.

PASO 16

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES (4) de los RIELES DE EXTENSIÓN GRANDES (3) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE (3) al PARAL DERECHO (D). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm (21).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES se utilizarán más tarde para los CAJONES GRANDES.

PASO 17

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el PARAL DERECHO (D).

Fije el FONDO DERECHO (F), el DORSO (H) y el FALDÓN (K) al PARAL DERECHO (D). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PARAL DERECHO se introduzca en el FONDO DERECHO y en el DORSO.

PASO 18

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el EXTREMO DERECHO (B).

Gire seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el EXTREMO DERECHO (B).

PASO 19

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) al EXTREMO DERECHO (B). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm (21).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 20

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE (3) al EXTREMO DERECHO (B). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm (21).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 21

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el EXTREMO DERECHO (B).

Fije el EXTREMO DERECHO (B) al FONDO DERECHO (F), al DORSO (H) y al FALDÓN (K). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el EXTREMO DERECHO se introduzca en el FONDO DERECHO y el DORSO.

PASO 22

Fije cuatro SOPORTES DE METAL (10) al EXTREMO DERECHO (B), al PARAL DERECHO (D), al DORSO (H) y al FALDÓN (K). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (23).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 23

Empuje siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (5) en el VELO DE FONDO (G).

PASO 24

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Inserte seis PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en los PARALES (C y D).

Fije el VELO DE FONDO (G) a los PARALES (C y D). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES fijados a los PARALES se inserten en el VELO DE FONDO.

PASO 25

Atornille trece BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en el PANEL SUPERIOR (E).

Fije el TOPE DE LA PUERTA (12) al PANEL SUPERIOR (E) como se muestra. Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (23).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 26

Inserte catorce PASADORES DE MADERA GRANDES (8) en el PANEL SUPERIOR (E).

Fije el PANEL SUPERIOR (E) a los EXTREMOS (A y B), a los PARALES (C y D) al VELO DE FONDO (G) y a los DORSOS (H). Apriete treinta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS, los PARALES, el VELO DE FONDO y los DORSOS.

PASO 27

Inserte las ESPIGA DE METAL (16) en los agujeros al nivel preferido del EXTREMO IZQUIERDO (A) y del PARAL IZQUIERDO (C). Coloque las muescas del ESTANTE (V) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Inserte el OJAL CON CUBIERTA (17) en el agujero grande del PANEL SUPERIOR (E).

Inserte los OJALES (20) en cada uno de los agujeros grandes del PARAL IZQUIERDO (C) y el FONDO IZQUIERDO (X).

PASO 28

Fije un TIRADOR (11) a la PUERTA (W) como se muestra en el diagrama ampliado. Utilice un TORNILLO PARA METAL de 22 mm (25).

PASO 29

Fije las BISAGRAS (13) a la PUERTA (W). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (22).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 30

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

PASO 30 (CONTINUACIÓN)

Fije la PUERTA (W) al EXTREMO IZQUIERDO (A) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (15) y aplique los sobre la PUERTA (W) como se muestra.

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 31

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 32

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (6) en los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en la CARA DE CAJÓN GRANDE (Q).

PASO 33

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES (4) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm (21) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

PASO 34

Fije un TIRADOR (11) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (Q) como se muestra en el diagrama superior. Utilice un TORNILLO PARA METAL de 22 mm (25).

PASO 35

1. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (9) dentro de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN GRANDE se inserten en el DORSO DE CAJÓN GRANDE.

Fije los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S) al DORSO DE CAJÓN GRANDE (T). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (24).

2. Deslice un FONDO DE CAJÓN (U) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S) y del DORSO DE CAJÓN GRANDE (T).

3. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (9) en la CARA DE CAJÓN GRANDE (Q).

Fije la CARA DE CAJÓN GRANDE (Q) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN GRANDE se inserten en los LADOS DE CAJÓN GRANDE.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN GRANDE (U) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN GRANDE (Q).

PASO 36

NOTA: El cajón de archivos contendrá carpetas tanto tamaño legal como de tamaño carta, dependiendo de cómo coloque los CORRIMIENTOS DE ARCHIVADOR y SOPORTES en el cajón.

Opción 1: Fije los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (18) sobre los LADOS DE CAJÓN GRANDE (R y S). Cuelgue los archivos de tamaño carta sobre los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (18).

Opción 2: Empuje los SOPORTES DE ARCHIVERO (19) sobre los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (18). Cuelgue los archivos de tamaño legal o de tamaño carta sobre los SOPORTES DE ARCHIVERO (19).

PASO 37

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (6) dentro de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (M y N).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (7) en las CARAS DE CAJÓN PEQUEÑO (L).

PASO 38

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (M y N). Utilice doce TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 9,5 mm (21) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

PASO 39

Fije el TIRADOR (11) a las CARAS DE CAJÓN PEQUEÑO (L) como se muestra en el diagrama ampliado. Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 22 mm (25).

PASO 40

1. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (9) en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (M y N).

Fije los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (M y N) al DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (O). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (24).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO se inserten en el DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO (P) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (M y N) y del DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (O).

3. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (9) en la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (L).

Fije la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (L) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (M y N). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO se inserten en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO (P) ajuste en la ranura de la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (L).

Repita este paso para el otro cajón pequeño.

PASO 41

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (14) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetos a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves or drawers. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves and drawers can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends). 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">• Tablettes ou tiroirs surchargés.• En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	<ul style="list-style-type: none">• Risque de blessure.• Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.• Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	<ul style="list-style-type: none">• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.• Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none">• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	<ul style="list-style-type: none">• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.• Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.• Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	<ul style="list-style-type: none">• Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.• Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.• Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
<ul style="list-style-type: none">• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	<ul style="list-style-type: none">• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes o cajones sobrecargados.• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• El mobiliario inestable puede volcarse.• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____