

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit sauder.com/service to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



 SAUDER®

Your **holder** for all
things awesome.

Credenza

Steel River Collection | **Model 427849**

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-38
Français pg 39-43
Español pg 44-48

Share your journey!




Lot # **575799**
Purchased: _____

12/03/21


Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-38
Français	39-43
Español	44-48
Safety	49-50
Warranty	51




No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.





A	TOP (1)	J	SMALL DRAWER BACK (2)	R	LARGE RIGHT DRAWER SIDE (1)
B	BOTTOM (1)	K	SMALL LEFT DRAWER SIDE (2)	S	DRAWER BRACE (1)
C	LEFT END (1)	L	SMALL RIGHT DRAWER SIDE (2)	T	UPPER BRACE (2)
D	RIGHT END (1)	M	FRONT LEG (1)	U	LOWER BRACE (2)
E	BACK (1)	N	DRAWER BOTTOM (3)	V	LEFT END FRAME (1)
F	EXTENSION BLOCK (6)	O	LARGE DRAWER FRONT (1)	W	RIGHT END FRAME (1)
G	SHELF (2)	P	LARGE DRAWER BACK (1)	X	REAR LEG (1)
H	SMALL DRAWER FRONT (2)	Q	LARGE LEFT DRAWER SIDE (1)		









Hardware Identification




† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

- 1** EXTENSION RAIL - 6 
- 2** EXTENSION SLIDE - 6 
- 3** LONG FILE GLIDE - 2 
- 4** SHORT FILE GLIDE - 2 

- 5** CAM SCREW - 20 
- 6** HIDDEN CAM - 20 
- 7** WOOD DOWEL - 3 


- 8** BRACKET - 12 
- 9** LOCK AND KEY - 1 
- 10** KNOB SET - 4 

- 11** SHELF PIN - 4 
- 12** APPLIQUE CARD - 4 
- 13** L-WRENCH - 1 


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


14 2" PAN HEAD SCREW - 4




15 1-9/16" TAPERED MACHINE SCREW - 6




16 1-3/16" PAN HEAD SCREW - 30




17 1" FLAT HEAD SCREW - 4



18 1" MACHINE SCREW - 4



19 1/2" HEX HEAD SCREW - 8



20 1/2" PAN HEAD SCREW - 24




21 1/2" FLAT HEAD SCREW - 24




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.



Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips. Find the numbered video or scan the QR code.





- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Fasten three BRACKETS (8) to the LEFT END (C) exactly as shown. Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (20).
- ✚ **NOTE:** Be sure the BRACKETS are even with the edge of the LEFT END.
- ✚ Turn two CAM SCREWS (5) into the LEFT END (C).




Step 2

- Fasten the BRACKETS on the LEFT END (C) to the LEFT END FRAME (V). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (20).
- Fasten the LEFT END FRAME (V) to the LEFT END (C). Use two 2" PAN HEAD SCREWS (14).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 3


- Fasten three of the EXTENSION BLOCKS (F) to the LEFT END (C). Use six 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).



Step 4




- ✚ Push two HIDDEN CAMS (6) into the RIGHT END (D).
- ✚ Turn two CAM SCREWS (5) into the RIGHT END (D).
- ✚ Fasten the remaining EXTENSION BLOCKS (F) to the RIGHT END (D). Use six 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).



Step 5





- ✦ Separate the EXTENSION SLIDES (2) from the EXTENSION RAILS (1) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten the EXTENSION RAILS (1) to the EXTENSION BLOCKS (F). Use twelve 1/2" FLAT HEAD SCREWS (21).
- ✦ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the EXTENSION BLOCK. Turn a SCREW into this hole.
- ✦ **NOTE:** The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.



Step 6

Fasten seven BRACKETS (8) to the FRONT LEG (M) and LOWER BRACES (U) exactly as shown. Use seven 1/2" PAN HEAD SCREWS (20).




Step 7

- Fasten one of the UPPER BRACES (T) to the LEFT END FRAME (V). Tighten one 1/2" HEX HEAD SCREW (19) using the L-WRENCH (13).
- Fasten one of the LOWER BRACES (U) to the LEFT END FRAME (V). Tighten one 1/2" HEX HEAD SCREW (19) using the L-WRENCH (13).




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




Step 8

- Fasten the FRONT LEG (M) to the BRACES (T and U).
Tighten two 1/2" HEX HEAD SCREWS (19) using the L-WRENCH (13).




Step 9

- Fasten the remaining BRACES (T and U) to the FRONT LEG (M). Tighten two 1/2" HEX HEAD SCREWS (19) using the L-WRENCH (13).



Step 10

- Fasten the **BOTTOM (B)** to the **LOWER BRACES (U)**.
Use four 1/2" PAN HEAD SCREWS (20) through the **BRACKETS** and into the **BOTTOM**.




Step 11



Push six HIDDEN CAMS (6) into the BACK (E).



Now might be a good time to refresh your drink.




Step 12



- Fasten the BACK (E) to the LEFT END (C). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the BACK (E) to the BOTTOM (B). Use two 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



Step 13




- ✚ Fasten the RIGHT END (D) to the BACK (E). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the BOTTOM (B) to the RIGHT END (D). Use two 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).
- ✚ Fasten the RIGHT END (D) to the FRONT LEG (M). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (20) through the BRACKETS and into the RIGHT END.
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 14

- Fasten the REAR LEG (X) to the RIGHT END (D). Use two 2" PAN HEAD SCREWS (14).




Step 15

- Fasten two BRACKETS (8) to the RIGHT END FRAME (W) exactly as shown. Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (20).




Step 16

- Fasten the RIGHT END FRAME (W) to the BRACES (T and U). Tighten two 1/2" HEX HEAD SCREWS (19) using the L-WRENCH (13).



Step 17

- Fasten the RIGHT END FRAME (W) to the BOTTOM (B).
Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (20) through the BRACKETS and into the BOTTOM.




Step 18



Turn four CAM SCREWS (5) into the TOP (A).


Zzz Almost time to celebrate! With a nap.



Step 19




- ✦ Insert one WOOD DOWEL (7) into the RIGHT END (D).
- ✦ Fasten the TOP (A) to the RIGHT END (D) and BACK (E). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✦ NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the RIGHT END inserts into the TOP.
- ✦ Fasten the TOP (A) to the UPPER BRACES (T) and RIGHT END FRAME (W). Tighten six 1-9/16" TAPERED MACHINE SCREWS (15) using the L-WRENCH (13).
- ✦ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 20





- Turn eight CAM SCREWS (5) into the SMALL DRAWER FRONTS (H).
- Push eight HIDDEN CAMS (6) into the SMALL DRAWER SIDES (K and L).



Step 21




1




Fasten one each of the SMALL DRAWER SIDES (K and L) to one of the SMALL DRAWER BACKS (J). Use four 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).

2



Slide a DRAWER BOTTOM (N) into the grooves in the SMALL DRAWER SIDES (K and L) and SMALL DRAWER BACK (J).

3




Fasten a SMALL DRAWER FRONT (H) to the SMALL DRAWER SIDES (K and L). Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (N) inserts into the groove of the DRAWER FRONT (H).

Repeat this step for the other small drawer.

Step 22


- Fasten two EXTENSION SLIDES (2) to the SMALL DRAWER SIDES (K and L). Use eight 1/2" FLAT HEAD SCREWS (21).
- Fasten a KNOB SET (10) to the SMALL DRAWER FRONT (H). Use one 1" MACHINE SCREW (18).
- Repeat this step for the other small drawer.



Step 23




- Turn four CAM SCREWS (5) into the LARGE DRAWER FRONT (O).
- Fasten the remaining KNOB SETS (10) to the LARGE DRAWER FRONT (O). Use two 1" MACHINE SCREWS (18).



Step 24





- Push four HIDDEN CAMS (6) into the LARGE DRAWER SIDES (Q and R).





Step 25

- ✚ Fasten the LARGE LEFT DRAWER SIDE (Q) to the LARGE DRAWER BACK (P). Use two 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).
- ✚ Insert one WOOD DOWEL (7) into the DRAWER BRACE (S).
- ✚ Fasten the DRAWER BRACE (S) to the LARGE LEFT DRAWER SIDE (Q). Use one 1-3/16" PAN HEAD SCREW (16).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the DRAWER BRACE inserts into the LARGE LEFT DRAWER SIDE.



Step 26


- ✚ Insert one WOOD DOWEL (7) into the DRAWER BRACE (S).
- ✚ Fasten the LARGE RIGHT DRAWER SIDE (R) to the LARGE DRAWER BACK (P). Use two 1-3/16" PAN HEAD SCREWS (16).
- ✚ Fasten the LARGE RIGHT DRAWER SIDE (R) to the DRAWER BRACE (S). Use one 1-3/16" PAN HEAD SCREW (16).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the DRAWER BRACE inserts into the LARGE RIGHT DRAWER SIDE.



Step 27




- ✦ Slide a DRAWER BOTTOM (N) into the grooves in the LARGE DRAWER SIDES (Q and R) and LARGE DRAWER BACK (P).
- ✦ Fasten the LARGE DRAWER FRONT (O) to the LARGE DRAWER SIDES (Q and R). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✦ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (N) inserts into the groove of the LARGE DRAWER FRONT (O).




Step 28

- Fasten the remaining EXTENSION SLIDES (2) to the LARGE DRAWER SIDES (Q and R). Use four 1/2" FLAT HEAD SCREWS (21).




Step 29

- Fasten the LOCK and KEY (9) to the LARGE DRAWER FRONT (O) in the exact order shown. It is important to make sure the CAM points exactly as shown. The CAM should swing upward when locked.




Step 30

- ✚ Push the LONG FILE GLIDES (3) onto the LARGE DRAWER BACK (P) and DRAWER BRACE (S).
- ✚ Push the SHORT FILE GLIDES (4) onto the LARGE DRAWER SIDES (Q and R).









Step 31

- ✦ Insert the SHELF PINS (11) into the hole locations of your choice in the RIGHT END (D), then turn the FLAT HEAD SCREWS (17) into the RIGHT END FRAME (W). Set the SHELVES (G) onto the SHELF PINS and SCREWS.



Step 32

- ✦ To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✦ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (12) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✦ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✦ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.
- ★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**     



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
B	DESSOUS.....	1	1	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	6
C	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	2	COULISSE D'EXTENSION.....	6
D	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	3	ARMATURE LONGUE POUR DOSSIERS..	2
E	ARRIÈRE.....	1	4	ARMATURE COURTE POUR DOSSIERS..	2
F	BLOC D'EXTENSION.....	6	5	VIS D'EXCENTRIQUE.....	20
G	TABLETTE.....	2	6	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	20
H	DEVANT DE PETIT TIROIR.....	2	7	CHEVILLE EN BOIS.....	3
J	ARRIÈRE DE PETIT TIROIR.....	2	8	CONSOLE.....	12
K	CÔTÉ GAUCHE DE PETIT TIROIR.....	2	9	SERRURE ET CLÉ.....	1
L	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR.....	2	10	ENSEMBLE DE BOUTONS.....	4
M	PIED AVANT.....	1	11	GOUPILLE DE TABLETTE.....	4
N	FOND DE TIROIR.....	3	12	FICHE D'APPLIQUÉS.....	4
O	DEVANT DE GRAND TIROIR.....	1	13	CLÉ EN L.....	1
P	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.....	1	14	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm.....	4
Q	CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR.....	1	15	VIS À MÉTAUX EFFILÉ 40 mm.....	6
R	CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.....	1	16	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm.....	30
S	ENTRETOISE DE TIROIR.....	1	17	VIS TÊTE PLATE 25 mm.....	4
T	ENTRETOISE SUPÉRIEURE.....	2	18	VIS À MÉTAUX 25 mm.....	4
U	ENTRETOISE INFÉRIEURE.....	2	19	VIS TÊTE HEX 13 mm.....	8
V	CADRE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	20	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	24
W	CADRE D'EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	21	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	24
X	PIED ARRIÈRE.....	1			

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Fixer trois CONSOLES (8) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20).

REMARQUE: S'assurer que les CONSOLES sont à fleur du bord de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C).

ÉTAPE 2

Fixer les CONSOLES sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C) au CADRE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE (V). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20).

Fixer le CADRE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE (V) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm (14).

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 3

Fixer trois des BLOCS D'EXTENSION (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

ÉTAPE 4

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

Fixer les autres BLOCS D'EXTENSION (F) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

ÉTAPE 5

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (2) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) aux BLOCS D'EXTENSION (F). Utiliser douze VIS TÊTE PLATE 13 mm (21).

REMARQUE: Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans le BLOC D'EXTENSION. Faire tourner une VIS dans ce trou.

REMARQUE: Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

ÉTAPE 6

Fixer sept CONSOLES (8) au PIED AVANT (M) et aux ENTRETOISES INFÉRIEURES (U) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser sept VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20).

ÉTAPE 7

Fixer l'une des ENTRETOISES SUPÉRIEURES (T) au CADRE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE (V). Serrer une VIS TÊTE HEX 13 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (13).

Fixer l'une des ENTRETOISES INFÉRIEURES (U) au CADRE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE (V). Serrer une VIS TÊTE HEX 13 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (13).

ÉTAPE 8

Fixer le PIED AVANT (M) aux ENTRETOISES (T et U). Serrer deux VIS TÊTE HEX 13 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (13).

ÉTAPE 9

Fixer les autres ENTRETOISES (T et U) au PIED AVANT (M). Serrer deux VIS TÊTE HEX 13 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (13).

ÉTAPE 10

Fixer le DESSOUS (B) aux ENTRETOISES INFÉRIEURES (U). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20) à travers les CONSOLES et dans le DESSOUS.

ÉTAPE 11

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans l'ARRIÈRE (E).

ÉTAPE 12

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'ARRIÈRE (E) au DESSOUS (B). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

ÉTAPE 13

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (D) à l'ARRIÈRE (E). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (B) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (D) au PIED AVANT (M). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20) à travers les CONSOLES et dans l'EXTRÉMITÉ DROITE.

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 14

Fixer un PIED ARRIÈRE (X) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm (14).

ÉTAPE 15

Fixer deux CONSOLES (8) au CADRE D'EXTRÉMITÉ DROITE (W) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20).

ÉTAPE 16

Fixer le CADRE D'EXTRÉMITÉ DROITE (W) aux ENTRETOISES (T et U). Serrer deux VIS TÊTE HEX 13 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (13).

ÉTAPE 17

Fixer le CADRE D'EXTRÉMITÉ DROITE (W) au DESSOUS (B). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (20) à travers les CONSOLES et dans le DESSOUS.

ÉTAPE 18

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans le DESSUS (A).

ÉTAPE 19

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

Fixer le DESSUS (A) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D) et à l'ARRIÈRE (E).
Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE: S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur l'EXTRÉMITÉ DROITE dans le DESSUS.

Fixer le DESSUS (A) aux ENTRETOISES SUPÉRIEURES (T) et au CADRE D'EXTRÉMITÉ DROITE (W). Serrer six VIS À MÉTAUX EFFILÉ 40 mm (15) à l'aide de la CLÉ EN L (13).

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 20

Serrer huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (5) dans les DEVANTS DE PETIT TIROIR (H).

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L).

ÉTAPE 21

1. Fixer l'une des CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L) à l'un des ARRIÈRES DE PETIT TIROIR (J). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

2. Enfiler un FOND DE TIROIR (N) dans les rainures des CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L) et de l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (J).

3. Fixer un DEVANT DE PETIT TIROIR (H) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE: S'assurer que le FOND DE TIROIR (N) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE TIROIR (H).

Répéter cette étape pour l'autre petit tiroir.

ÉTAPE 22

Fixer deux COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm (21).

Fixer un ENSEMBLE DE BOUTONS (10) sur le DEVANT DE PETIT TIROIR (H). Utiliser une VIS À MÉTAUX 25 mm (18).

Répéter cette étape pour l'autre petit tiroir.

ÉTAPE 23

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans le DEVANT DE GRAND TIROIR (O).

Fixer les autres ENSEMBLES DE BOUTONS (10) sur le DEVANT DE GRAND TIROIR (O). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm (18).

ÉTAPE 24

Insérer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (Q et R).

ÉTAPE 25

Fixer le CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR (Q) à l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (P). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (7) dans l'ENTRETOISE DE TIROIR (S).

Fixer l'ENTRETOISE DE TIROIR (S) au CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR (Q). Utiliser une VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE: S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur l'ENTRETOISE DE TIROIR dans le CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR.

ÉTAPE 26

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (7) dans l'ENTRETOISE DE TIROIR (S).

Fixer le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR (R) à l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (P). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

Fixer le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR (R) à l'ENTRETOISE DE TIROIR (S). Utiliser une VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 30 mm (16).

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE: S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur l'ENTRETOISE DE TIROIR dans le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.

ÉTAPE 27

Enfiler un FOND DE TIROIR (N) dans les rainures des CÔTÉS DE GRAND TIROIR (Q et R) et de l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (P).

Fixer le DEVANT DE GRAND TIROIR (O) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (Q et R). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE: S'assurer que le FOND DE TIROIR (N) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE GRAND TIROIR (O).

ÉTAPE 28

Fixer les autres COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (Q et R). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 13 mm (21).

ÉTAPE 29

Fixer la SERRURE et la CLÉ (9) au DEVANT DE GRAND TIROIR (O) en l'ordre exact indiqué. Il est important de vérifier que la CAME est dirigée exactement comme l'indique le schéma. La CAME devrait tourner vers le haut une fois verrouillée.

ÉTAPE 30

Fixer les ARMATURES LONGUES POUR DOSSIERS (3) sur l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (P) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (S).

Enfoncer les ARMATURES COURTES POUR DOSSIERS (4) sur les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (Q et R).

ÉTAPE 31

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (11) dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ DROITE (D), faire tourner ensuite les VIS TÊTE PLATE (17) dans le CADRE D'EXTRÉMITÉ DROITE (W). Poser les TABLETTES (G) sur les GOUPILLES DE TABLETTE et VIS.

ÉTAPE 32

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (12) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

REMARQUE: Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

ITEM	LISTA DE PARTES		ITEM	LISTA DE PARTES	
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
B	FONDO.....	1	1	RIEL DE EXTENSIÓN.....	6
C	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	2	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	6
D	EXTREMO DERECHO.....	1	3	CORRIMIENTO LARGO DE ARCHIVERO	2
E	DORSO.....	1	4	CORRIMIENTO CORTO DE ARCHIVERO	2
F	BLOQUE DE EXTENSIÓN.....	6	5	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	20
G	ESTANTE.....	2	6	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	20
H	CARA DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	7	PASADOR DE MADERA.....	3
J	DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	8	SOPORTE.....	12
K	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	9	CERRADURA Y LLAVE.....	1
L	LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	2	10	JUEGO DE PERILLAS.....	4
M	PATA DELANTERA.....	1	11	ESPIGA DEL ESTANTE.....	4
N	FONDO DE CAJÓN.....	3	12	TARJETA CON APLICACIONES.....	4
O	CARA DE CAJÓN GRANDE.....	1	13	LLAVE EN L.....	1
P	DORSO DE CAJÓN GRANDE.....	1	14	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 51 mm.....	4
Q	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE.....	1	15	TORNILLO PARA METAL CÓNICO de 40 mm.....	6
R	LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.....	1	16	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 30 mm.....	30
S	RIOSTRA DE CAJÓN.....	1	17	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 25 mm.....	4
T	RIOSTRA SUPERIOR.....	2	18	TORNILLO PARA METAL de 25 mm.....	4
U	RIOSTRA INFERIOR.....	2	19	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm.....	8
V	MARCO DE EXTREMO IZQUIERDO.....	1	20	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	24
W	MARCO DE EXTREMO DERECHO.....	1	21	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	24
X	PATA POSTERIOR.....	1			

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Fije tres SOPORTES (8) al EXTREMO IZQUIERDO (C) exactamente como se muestra. Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES estén nivelados con el borde del EXTREMO IZQUIERDO.

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el EXTREMO IZQUIERDO (C).

PASO 2

Fije los SOPORTES sobre el EXTREMO IZQUIERDO (C) al MARCO DE EXTREMO IZQUIERDO (V). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20).

Fije el MARCO DE EXTREMO IZQUIERDO (V) al EXTREMO IZQUIERDO (C). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 51 mm (14).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 3

Fije tres de los BLOQUES DE EXTENSIÓN (F) al EXTREMO IZQUIERDO (C). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

PASO 4

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (6) en el EXTREMO DERECHO (D).

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el EXTREMO DERECHO (D).

Fije los otros BLOQUES DE EXTENSIÓN (F) al EXTREMO DERECHO (D). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

PASO 5

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) de los RIELES DE EXTENSIÓN (1) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN (1) a los BLOQUES DE EXTENSIÓN (F). Utilice doce TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (21).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del BLOQUE DE EXTENSIÓN. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para los CAJONES.

PASO 6

Fije siete SOPORTES (8) a la PATA DELANTERA (M) y a las RIOSTRAS INFERIORES (U) exactamente como se muestra. Utilice siete TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20).

PASO 7

Fije una de las RIOSTRAS SUPERIORES (T) al MARCO DE EXTREMO IZQUIERDO (V). Apriete uno TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (13).

Fije una de las RIOSTRAS INFERIORES (U) al MARCO DE EXTREMO IZQUIERDO (V). Apriete uno TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (13).

PASO 8

Fije la PATA DELANTERA (M) a las RIOSTRAS (T y U). Apriete dos TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (13).

PASO 9

Fije las otras RIOSTRAS (T y U) a la PATA DELANTERA (M).
Apriete dos TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (13).

PASO 10

Fije el FONDO (B) a las RIOSTRAS INFERIORES (U). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20) por entre los SOPORTES y en el FONDO.

PASO 11

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (6) en el DORSO (E).

PASO 12

Fije el DORSO (E) al EXTREMO IZQUIERDO (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el DORSO (E) al FONDO (B). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

PASO 13

Fije el EXTREMO DERECHO (D) al DORSO (E). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (B) al EXTREMO DERECHO (D). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

Fije el EXTREMO DERECHO (D) a la PATA DELANTERA (M). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20) por entre los SOPORTES y en el EXTREMO DERECHO.

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 14

Fije la PATA POSTERIOR (X) al EXTREMO DERECHO (D). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 51 mm (14).

PASO 15

Fije dos SOPORTES (8) al MARCO DE EXTREMO DERECHO (W) exactamente como se muestra. Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20).

PASO 16

Fije el MARCO DE EXTREMO DERECHO (W) a las RIOSTRAS (T y U). Apriete dos TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (13).

PASO 17

Fije el MARCO DE EXTREMO DERECHO (W) al FONDO (B). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (20) por entre los SOPORTES y en el FONDO.

PASO 18

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el PANEL SUPERIOR (A).

PASO 19

Inserte un PASADOR DE MADERA (7) en el EXTREMO DERECHO (D).

Fije el PANEL SUPERIOR (A) al EXTREMO DERECHO (D) y al DORSO (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA fijado al EXTREMO DERECHO se inserte dentro del PANEL SUPERIOR.

Fije el PANEL SUPERIOR (A) a las RIOSTRAS SUPERIORES (T) y al MARCO DE EXTREMO DERECHO (W). Apriete seis TORNILLOS PARA METAL CÓNICO de 40 mm (15) utilizando la LLAVE EN L (13).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 20

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en las CARAS DE CAJÓN PEQUEÑO (H).

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (6) en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L).

PASO 21

1. Fije uno de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L) a uno de los DORSOS DE CAJÓN PEQUEÑO (J). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (N) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L) y del DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (J).

3. Fije una CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (H) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (N) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN (H).

Repita este paso para el otro cajón pequeño.

PASO 22

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (21).

Fije un JUEGO DE PERILLAS (10) a la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (H). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 25 mm (18).

Repita este paso para el otro cajón pequeño.

PASO 23

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en la CARA DE CAJÓN GRANDE (O).

Fije los otros JUEGOS DE PERILLAS (10) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (O). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 25 mm (18).

PASO 24

Inserte cuatro EXCÉNTRICOS PEQUEÑOS (6) en los LADOS DE CAJÓN GRANDE (Q y R).

PASO 25

Fije el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE (Q) al DORSO DE CAJÓN GRANDE (P). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

Inserte un PASADOR DE MADERA (7) en la RIOSTRA DE CAJÓN (S).

Fije la RIOSTRA DE CAJÓN (S) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE (Q). Utilice un TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA fijado a la RIOSTRA DE CAJÓN se inserte en el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE.

PASO 26

Inserte un PASADOR DE MADERA (7) en la RIOSTRA DE CAJÓN (S).

Fije el LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE (R) al DORSO DE CAJÓN GRANDE (P). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

Fije el LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE (R) a la RIOSTRA DE CAJÓN (S). Utilice un TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 30 mm (16).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA fijado a la RIOSTRA DE CAJÓN se inserte en el LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.

PASO 27

Deslice un FONDO DE CAJÓN (N) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (Q y R) y del DORSO DE CAJÓN GRANDE (P).

Fije la CARA DE CAJÓN GRANDE (O) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (Q y R). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (N) ajuste en la ranura de la CARA DE CAJÓN GRANDE (O).

PASO 28

Fije las otras CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (Q y R). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (21).

PASO 29

Fije la CERRADURA y LLAVE (9) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (O) en el orden exacto indicado. Es importante asegurarse de que la LEVA esté apuntando hacia la dirección correspondiente tal como se indica. La LEVA debe volverse hacia arriba cuando se cierra con llave.

PASO 30

Empuje los CORRIMIENTOS LARGOS DE ARCHIVERO (3) sobre el DORSO DE CAJÓN GRANDE (P) y la RIOSTRA DE CAJÓN (S).

Empuje los CORRIMIENTOS CORTOS DE ARCHIVERO (4) sobre los LADOS DE CAJÓN GRANDE (Q y R).

PASO 31

Inserte las ESPIGAS DEL ESTANTE (11) en los agujeros al nivel preferido del EXTREMO DERECHO (D), y después gire los TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA (17) en el MARCO DE EXTREMO DERECHO (W). Coloque los ESTANTES (G) sobre las ESPIGAS DEL ESTANTE y los TORNILLOS.

PASO 32

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves or drawers. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves and drawers can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends). 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes ou tiroirs surchargés. En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none"> Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé. 	<ul style="list-style-type: none"> Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité). 	<ul style="list-style-type: none"> Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
<ul style="list-style-type: none"> Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes o cajones sobrecargados.• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• El mobiliario inestable puede volcarse.• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____