


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://www.sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



Business or pleasure.
Works both ways.

L-Shaped Desk

Whitaker Point Collection | **Model 429368**

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-63
Français pg 64-71
Español pg 72-79

Lot # **573877**
Purchased: _____

11/16/21


Share your journey!



Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-63
Français	64-71
Español	72-79
Safety	80-82
Warranty	83



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	LEFT DESK END (1)	M	SMALL DRAWER BACK (1)	X	ADJUSTABLE SHELF (1)
B	RIGHT RETURN END (1)	N	SMALL DRAWER BOTTOM (2)	Y	DOOR (1)
C	RIGHT DESK END (1)	O	DRAWER FRONT (1)	Z	LEG (1)
D	LEFT RETURN END (1)	P	LEFT DRAWER SIDE (1)	AA	RETURN TOP (1)
E	DESK TOP (1)	Q	RIGHT DRAWER SIDE (1)	BB	RIGHT RAIL SUPPORT (1)
F	DESK BOTTOM (1)	R	DRAWER BACK (1)	CC	RETURN MODESTY PANEL (1)
G	DESK MODESTY PANEL (1)	S	LARGE DRAWER FRONT (1)	DD	SHELF (1)
H	BACK (2)	T	LARGE LEFT DRAWER SIDE (1)	EE	KEYBOARD SHELF (1)
J	SMALL DRAWER FRONT (1)	U	LARGE RIGHT DRAWER SIDE (1)	FF	LEFT RAIL SUPPORT (1)
K	SMALL LEFT DRAWER SIDE (1)	V	LARGE DRAWER BACK (1)	GG	RETURN BOTTOM (1)
L	SMALL RIGHT DRAWER SIDE (1)	W	LARGE DRAWER BOTTOM (1)	HH	BRACE (1)




Hardware Identification


† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(SMALL EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

1 SMALL EXTENSION RAIL - 6




2 SMALL EXTENSION SLIDE - 6




(LARGE EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)


3 LARGE EXTENSION RAIL - 2




4 LARGE EXTENSION SLIDE - 2




5 FILE GLIDE - 2



6 FILE HANGER - 2




7 LARGE WOOD DOWEL - 62




8 SMALL WOOD DOWEL - 20




9 LARGE HIDDEN CAM - 70




10 SMALL HIDDEN CAM - 10




11 CAM SCREW - 80




12 DOOR STOP - 1



13 HINGE - 2




14 GROMMET WITH CAP - 2




15 SHELF PIN - 4




16 PULL - 3




17 KNOB - 1




18 PLATE - 2



19 CORNER BRACKET - 1




20 APPLIQUE CARD - 2



Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

21 2" FLAT HEAD SCREW - 3



22 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 10




23 3/8" FLAT HEAD SCREW - 44




24 1/2" PAN HEAD SCREW - 10




25 1/2" MACHINE SCREW - 6




26 1" PAN HEAD SCREW - 6




27 3/4" PAN HEAD SCREW - 16



28 7/8" MACHINE SCREW - 1



29 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 2




30 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.



Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.



Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.



- ⚓ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚓ Push twelve LARGE HIDDEN CAMS (9) into the DESK BOTTOM (F) and one of the BACKS (H).




Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.



Step 2


- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (7) into the DESK BOTTOM (F).
- ✚ Push the BACK (H) onto the LARGE WOOD DOWELS (7) in the DESK BOTTOM (F).



Step 3




- Push four LARGE HIDDEN CAMS (9) into the LEFT DESK END (A).
- Turn six CAM SCREWS (11) into the LEFT DESK END (A).






Step 4



- ✦ Separate the SMALL EXTENSION SLIDES (2) from the SMALL EXTENSION RAILS (1) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten two SMALL EXTENSION RAILS (1) to the LEFT DESK END (A). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23).
- ✦ NOTE: For each SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the LEFT DESK END. Turn a SCREW into these holes.
- ✦ NOTE: The SMALL EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.




Push the black lever and pull the SLIDE from the RAIL.



Step 5




- ✦ Separate the LARGE EXTENSION SLIDES (4) from the LARGE EXTENSION RAILS (3) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten a LARGE EXTENSION RAIL (3) to the LEFT DESK END (A). Use four 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23).
- ✦ NOTE: For the LARGE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the LARGE EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the LEFT DESK END. Turn a SCREW into these holes.
- ✦ NOTE: The LARGE EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.



Step 6




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the LEFT DESK END (A).
- ✚ Fasten the DESK BOTTOM (F) and BACK (H) to the LEFT DESK END (A).
Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT DESK END insert into the DESK BOTTOM and BACK.



Step 7




- ✚ Push four LARGE HIDDEN CAMS (9) into the RIGHT DESK END (C).
- ✚ Turn six CAM SCREWS (11) into the RIGHT DESK END (C).



Step 8




- Fasten two SMALL EXTENSION RAILS (1) to the RIGHT DESK END (C). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23).
- NOTE:** For each SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT DESK END. Turn a SCREW into these holes.
- Fasten a LARGE EXTENSION RAIL (3) to the RIGHT DESK END (C). Use four 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23).
- NOTE:** For the LARGE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the LARGE EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT DESK END. Turn a SCREW into these holes.



Step 9




- ✚ Flip over the RIGHT DESK END (C).
- ✚ Turn three CAM SCREWS (11) into the RIGHT DESK END (C).



Step 10




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the RIGHT DESK END (C).
- ✚ Fasten the RIGHT DESK END (C) to the DESK BOTTOM (F) and BACK (H). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RIGHT DESK END insert into the DESK BOTTOM and BACK.



Step 11




- Push ten LARGE HIDDEN CAMS (9) into the DESK MODESTY PANEL (G).
- Turn ten CAM SCREWS (11) into the DESK MODESTY PANEL (G) and LEG (Z) as shown.



Step 12




- ✦ Insert three LARGE WOOD DOWELS (7) into the LEG (Z).
- ✦ Fasten the LEG (Z) to the DESK MODESTY PANEL (G). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✦ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the LEG insert into the DESK MODESTY PANEL.
- ✦ Carefully stand the unit upright.
- ✦ Insert two LARGE WOOD DOWELS (7) into the RIGHT DESK END (C).
- ✦ Fasten the DESK MODESTY PANEL (G) to the RIGHT DESK END (C). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✦ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RIGHT DESK END insert into the DESK MODESTY PANEL.



Step 13


- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (7) into the RIGHT DESK END (C).
- ✚ Fasten the LEFT RAIL SUPPORT (FF) to the RIGHT DESK END (C). Use two 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (29).
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RIGHT DESK END insert into the LEFT RAIL SUPPORT.



Step 14




- Fasten a SMALL EXTENSION RAIL (1) to the LEFT RAIL SUPPORT (FF). Use three 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23).
- NOTE:** For the SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the LEFT RAIL SUPPORT. Turn a SCREW into these holes.



Step 15




- Push ten LARGE HIDDEN CAMS (9) into the remaining BACK (H), and RETURN BOTTOM (GG).



Step 16


- ✚ Insert two LARGE WOOD DOWELS (7) into the RETURN BOTTOM (GG).
- ✚ Push the BACK (H) onto the LARGE WOOD DOWELS (7) in the RETURN BOTTOM (GG).



Step 17




- ✚ Push three LARGE HIDDEN CAMS (9) into the LEFT RETURN END (D).
- ✚ Turn five CAM SCREWS (11) into the LEFT RETURN END (D).
- ✚ Flip the LEFT RETURN END (D) over.
- ✚ Turn five CAM SCREWS (11) into the LEFT RETURN END (D).



Step 18




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the LEFT RETURN END (D).
- ✚ Fasten the BACK (H) and RETURN BOTTOM (GG) to the LEFT RETURN END (D). Tighten five HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the LEFT RETURN END insert into the BACK and RETURN BOTTOM.



Step 19




- Push three LARGE HIDDEN CAMS (9) into the RIGHT RETURN END (B).
- Turn five CAM SCREWS (11) into the RIGHT RETURN END (B).



Step 20



- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the RIGHT RETURN END (B).
- ✚ Fasten the RIGHT RETURN END (B) to the BACK (H) and RETURN BOTTOM (GG). Tighten five HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RIGHT RETURN END insert into the BACK and RETURN BOTTOM.




Step 21



➤ Push nineteen LARGE HIDDEN CAMS (9) into the RETURN MODESTY PANEL (CC), and SHELF (DD).


➤ Turn four CAM SCREWS (11) into the RETURN MODESTY PANEL (CC).



Step 22




- ✚ Insert three LARGE WOOD DOWELS (7) into the RETURN MODESTY PANEL (CC).
- ✚ Fasten the SHELF (DD) to the RETURN MODESTY PANEL (CC). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RETURN MODESTY PANEL insert into the SHELF.



Step 23




- ✚ **IMPORTANT:** You will need someone's help in this step.
- ✚ Carefully stand the return upright.
- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the LEFT RETURN END (D).
- ✚ Fasten the RETURN MODESTY PANEL (CC) and SHELF (DD) to the LEFT RETURN END (D). Tighten five HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the LEFT RETURN END insert into the RETURN MODESTY PANEL and SHELF.
- ✚ Insert five LARGE WOOD DOWELS (7) into the DESK MODESTY PANEL (G).
- ✚ Fasten the RETURN MODESTY PANEL (CC) and SHELF (DD) to the DESK MODESTY PANEL (G). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the DESK MODESTY PANEL insert into the RETURN MODESTY PANEL and SHELF.



Step 24




✚ Turn eighteen CAM SCREWS (11) into the DESK TOP (E).



Step 25




- Push five LARGE HIDDEN CAMS (9) into the RIGHT RAIL SUPPORT (BB), and BRACE (HH).



Step 26




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the DESK TOP (E).
- ✚ Fasten the RIGHT RAIL SUPPORT (BB) and BRACE (HH) to the DESK TOP (E). Tighten five HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the DESK TOP (E) insert into the RIGHT RAIL SUPPORT and BRACE.



Step 27

- Fasten the RIGHT RAIL SUPPORT (BB) to the BRACE (HH).
Use a 2" FLAT HEAD SCREW (21).




Step 28



Fasten a SMALL EXTENSION RAIL (1) to the RIGHT RAIL SUPPORT (BB). Use three 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23).

NOTE: For the SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that lines up with the holes in the RIGHT RAIL SUPPORT. Turn a SCREW into these holes.




Step 29



Turn eight CAM SCREWS (11) into the RETURN TOP (AA).




Now might be a good time to refresh your drink.



Step 30


- Fasten the DOOR STOP (12) to the RETURN TOP (AA).
Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (24).



Step 31





- ✚ Insert nineteen LARGE WOOD DOWELS (7) into the TOPS (E and AA).
- ✚ Fasten the DESK TOP (E) to the DESK ENDS (A and C), MODESTY PANELS (G and CC), and BACK (H). Tighten thirteen HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the DESK TOP insert into the DESK ENDS, MODESTY PANELS, and BACK.
- ✚ Fasten the RETURN TOP (AA) to the RETURN ENDS (B and D), BACK (H), and RETURN MODESTY PANEL (CC). Tighten eight HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RETURN TOP insert into the RETURN ENDS, BACK, and RETURN MODESTY PANEL.



Step 32


✚ Fasten the DESK MODESTY PANEL (G) to the RIGHT RAIL SUPPORT. Use two 2" FLAT HEAD SCREWS (21).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 33


- Fasten the PLATES (18) to the TOPS (E and AA). Use sixteen 3/4" PAN HEAD SCREWS (27).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 34


Fasten the CORNER BRACKET (19) to the MODESTY PANELS (G and CC) and LEG (Z). Use eight 1/2" PAN HEAD SCREWS (24).

NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 35

- ✦ Insert the SHELF PINS (15) into the hole locations of your choice in the RETURN ENDS (B and D). Set the ADJUSTABLE SHELF (X) onto the SHELF PINS.
- ✦ Insert the GROMMETS WITH CAPS (14) into each large hole in the DESK TOP (E).



Step 36

- ✦ Fasten the HINGES (13) to the DOOR (Y). Use four 1/2" FLAT HEAD SCREWS (30).
- ✦ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✦ Fasten the KNOB (17) to the DOOR (Y). Use a 7/8" MACHINE SCREW (28).



Step 37



17



⚠ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.

⚠ Fasten the DOOR (Y) to the RIGHT RETURN END (B) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.


⚠ See the next step for DOOR adjustments.



Step 38





- ✦ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✦ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✦ DOOR ADJUSTMENTS:
 - To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.



Step 39




Fasten the SMALL EXTENSION SLIDES (2) to the KEYBOARD SHELF (EE). Use six 1" PAN HEAD SCREWS (26) through the holes shown in the enlarged diagram.



Step 40




- Push four SMALL HIDDEN CAMS (10) into the LARGE DRAWER SIDES (T and U).



Step 41




Fasten two LARGE EXTENSION SLIDES (4) to the LARGE DRAWER SIDES (T and U). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23) through the holes shown in the enlarged diagram.



Step 42




Turn four CAM SCREWS (11) into the LARGE DRAWER FRONT (S).



Step 43


- ✦ Fasten a PULL (16) to the LARGE DRAWER FRONT (S).
Use two 1/2" MACHINE SCREWS (25).
- ✦ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 44




1

 (22)
1-1/2" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

 (8 used)


2



Unfinished surface

3

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

 (8)


1 Insert four SMALL WOOD DOWELS (8) into the LARGE DRAWER SIDES (T and U).


2 Fasten the LARGE DRAWER SIDES (T and U) to the LARGE DRAWER BACK (V). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).

NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LARGE DRAWER SIDES insert into the LARGE DRAWER BACK.

2 Slide the LARGE DRAWER BOTTOM (W) into the grooves in the LARGE DRAWER SIDES (T and U) and LARGE DRAWER BACK (V).

3

 (S)

 (8)

1 Insert four SMALL WOOD DOWELS (8) into the LARGE DRAWER FRONT (S).

2 Fasten the LARGE DRAWER FRONT (S) to the LARGE DRAWER SIDES (T and U). Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (W) inserts into the groove of the DRAWER FRONT (S).



NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the LARGE DRAWER FRONT insert into the LARGE DRAWER SIDES.

Step 45

✦ **NOTE:** The file drawer will hold both legal and letter size folders depending on how you place the FILE GLIDES and HANGERS in the drawer.


✦ **Option 1:** Push the FILE GLIDES (5) onto the LARGE DRAWER SIDES (T and U). Hang your letter files on the FILE GLIDES (5) as shown.


✦ **Option 2:** Place the FILE HANGERS (6) onto the FILE GLIDES (5). Hang your legal or letter files on the FILE HANGERS (6) as shown.



Step 46





 Push four SMALL HIDDEN CAMS (10) into the DRAWER SIDES (P and Q).



Step 47




Fasten two SMALL EXTENSION SLIDES (2) to the DRAWER SIDES (P and Q). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23) through the holes shown in the enlarged diagram.



Step 48




✚ Turn four CAM SCREWS (11) into the DRAWER FRONT (O).




Step 49

Fasten the PULL (16) to the DRAWER FRONT (O).
Use two 1/2" MACHINE SCREWS (25).


NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 50



- ✦ Insert four SMALL WOOD DOWELS (8) into the DRAWER SIDES (P and Q).
- ✦ Fasten the DRAWER SIDES (P and Q) to the DRAWER BACK (R). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER SIDES insert into the DRAWER BACK.



- ✦ Slide a SMALL DRAWER BOTTOM (N) into the grooves in the DRAWER SIDES (P and Q) and DRAWER BACK (R).




- ✦ Insert four SMALL WOOD DOWELS (8) into the DRAWER FRONT (O).
- ✦ Fasten the DRAWER FRONT (O) to the DRAWER SIDES (P and Q). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✦ **NOTE:** Be sure the SMALL DRAWER BOTTOM (N) inserts into the groove of the DRAWER FRONT (O).
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the DRAWER FRONT insert into the DRAWER SIDES.

Step 51




- Push two SMALL HIDDEN CAMS (10) into the SMALL DRAWER SIDES (K and L).



Step 52




- Fasten the remaining SMALL EXTENSION SLIDES (2) to the SMALL DRAWER SIDES (K and L). Use six 3/8" FLAT HEAD SCREWS (23) through the holes shown in the enlarged diagram.



Step 53




Turn two CAM SCREWS (11) into the SMALL DRAWER FRONT (J).



Step 54

✚ Fasten the remaining PULL (16) to the SMALL DRAWER FRONT (J). Use two 1/2" MACHINE SCREWS (25).


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 55



1




1-1/2" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)



- ✦ Insert two SMALL WOOD DOWELS (8) into the SMALL DRAWER SIDES (K and L).
- ✦ Fasten the SMALL DRAWER SIDES (K and L) to the SMALL DRAWER BACK (M). Use two 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SMALL DRAWER SIDES insert into the SMALL DRAWER BACK.


2



- ✦ Slide a DRAWER BOTTOM (N) into the grooves in the SMALL DRAWER SIDES (K and L) and SMALL DRAWER BACK (M).


3

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.




- ✦ Insert two SMALL WOOD DOWELS (8) into the SMALL DRAWER FRONT (J).
- ✦ Fasten the SMALL DRAWER FRONT (J) to the SMALL DRAWER SIDES (K and L). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✦ **NOTE:** Be sure the DRAWER BOTTOM (N) inserts into the groove of the DRAWER FRONT (J).
- ✦ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SMALL DRAWER FRONT insert into the SMALL DRAWER SIDES.

Step 56

-  To insert the KEYBOARD SHELF into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the KEYBOARD SHELF with the EXTENSION RAILS on the unit and push the KEYBOARD SHELF into the unit until the KEYBOARD SHELF is fully inserted. The KEYBOARD SHELF will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.



Step 57

- ✦ To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
 - ✦ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (20) and stick them onto each visible HIDDEN CAM and SCREW head.
 - ✦ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
 - ✦ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.
- ★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU.....	1		(ENSEMBLE DE PETITE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)	
B	EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR.....	1	1	PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	6
C	EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU.....	1	2	PETITE COULISSE D'EXTENSION.....	6
D	EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR.....	1		(ENSEMBLE DE GRANDE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)	
E	DESSUS DE BUREAU.....	1	3	GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	2
F	DESSOUS DE BUREAU.....	1	4	GRANDE COULISSE D'EXTENSION.....	2
G	VOILE DE FOND DE BUREAU.....	1	5	ARMATURE POUR DOSSIERS.....	2
H	ARRIÈRE.....	2	6	SUPPORT POUR DOSSIERS.....	2
J	DEVANT DE PETIT TIROIR.....	1	7	GRANDE CHEVILLE EN BOIS.....	62
K	CÔTÉ GAUCHE DE PETIT TIROIR.....	1	8	PETITE CHEVILLE EN BOIS.....	20
L	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR.....	1	9	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	70
M	ARRIÈRE DE PETIT TIROIR.....	1	10	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	10
N	FOND DE PETIT TIROIR.....	2	11	VIS D'EXCENTRIQUE.....	80
O	DEVANT DE TIROIR.....	1	12	ARRÊT DE PORTE.....	1
P	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	13	CHARNIÈRE.....	2
Q	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	14	PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE.....	2
R	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	15	GOUPILLE DE TABLETTE.....	4
S	DEVANT DE GRAND TIROIR.....	1	16	POIGNÉE.....	3
T	CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR.....	1	17	BOUTON.....	1
U	CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.....	1	18	PLAQUE.....	2
V	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.....	1	19	SUPPORTS EN CORNIÈRE.....	1
W	FOND DE GRAND TIROIR.....	1	20	FICHE D'APPLIQUÉS.....	2
X	TABLETTE RÉGLABLE.....	1	21	VIS TÊTE PLATE 51 mm.....	3
Y	PORTE.....	1	22	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	10
Z	PIED.....	1	23	VIS TÊTE PLATE 9,5 mm.....	44
AA	DESSUS DE RETOUR.....	1	24	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	10
BB	SUPPORT DE RAIL DROIT.....	1	25	VIS À MÉTAUX 13 mm.....	6
CC	VOILE DE FOND DE RETOUR.....	1	26	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm.....	6
DD	TABLETTE.....	1	27	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm.....	16
EE	TABLETTE DE CLAVIER.....	1	28	VIS À MÉTAUX 22 mm.....	1
FF	SUPPORT DE RAIL GAUCHE.....	1	29	VIS TÊTE PLATE 28 mm.....	2
GG	DESSOUS DE RETOUR.....	1	30	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	4
HH	ENTRETOISE.....	1			

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer douze GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans le DESSOUS DE BUREAU (F) et l'un des ARRIÈRES (H).

ÉTAPE 2

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS DE BUREAU (F).

Appuyer l'ARRIÈRE (H) sur les GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS DE BUREAU (F).

ÉTAPE 3

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU (A).

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU (A).

ÉTAPE 4

Séparer les PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) des PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU (A). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23).

REMARQUE : Pour chaque PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les PETITES COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

ÉTAPE 5

Séparer les GRANDES COULISSES D'EXTENSION (4) des GRANDES GLISSIÈRES D'EXTENSION (3) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION (3) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU (A). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23).

REMARQUE : Pour la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les GRANDES COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

ÉTAPE 6

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU (A).

Fixer le DESSOUS DE BUREAU (F) et l'ARRIÈRE (H) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE BUREAU dans le DESSOUS DE BUREAU et l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 7

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C).

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C).

ÉTAPE 8

Fixer deux PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23).

REMARQUE : Pour chaque PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU. Faire tourner une VIS dans ces trous.

Fixer une GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION (3) à l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23).

REMARQUE : Pour la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 9

Retourner l'EXTRÉMITÉ RIGHT DE BUREAU (C).

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C).

ÉTAPE 10

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C) au DESSOUS DE BUREAU (F) et à l'ARRIÈRE (H). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU dans le DESSOUS DE BUREAU et l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 11

Enfoncer dix GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans le VOILE DE FOND DE BUREAU (G).

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le VOILE DE FOND DE BUREAU (G) et le PIED (Z) comme l'indique le schéma

ÉTAPE 12

Insérer trois GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le PIED (Z).

Fixer le PIED (Z) au VOILE DE FOND DE BUREAU (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS situées sur le PIED dans le VOILE DE FOND DE BUREAU.

Avec précaution, placer l'élément dans sa position verticale.

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C).

Fixer le VOILE DE FOND DE BUREAU (G) à l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU dans le VOILE DE FOND DE BUREAU.

ÉTAPE 13

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C).

Fixer le SUPPORT DE RAIL GAUCHE (FF) à l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 28 mm (29).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE BUREAU dans le SUPPORT DE RAIL GAUCHE.

ÉTAPE 14

Fixer la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION (1) au SUPPORT DE RAIL GAUCHE (FF). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23).

REMARQUE : Pour la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le SUPPORT DE RAIL GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 15

Enfoncer dix GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans l'autre ARRIÈRE (H) et DESSOUS DE RETOUR (GG).

ÉTAPE 16

Insérer deux GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS DE RETOUR (GG).

Appuyer l'ARRIÈRE (H) sur les GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS DE RETOUR (GG).

ÉTAPE 17

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D).

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D).

Retourner l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D).

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D).

ÉTAPE 18

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D).

Fixer l'ARRIÈRE (H) et le DESSOUS DE RETOUR (GG) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR dans l'ARRIÈRE et le DESSOUS DE RETOUR.

ÉTAPE 19

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR (B).

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR (B).

ÉTAPE 20

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR (B).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR (B) à l'ARRIÈRE (H) et au DESSOUS DE RETOUR (GG). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR dans l'ARRIÈRE et le DESSOUS DE RETOUR.

ÉTAPE 21

Enfoncer dix-neuf GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans le VOILE DE FOND DE RETOUR (CC) et la TABLETTE (DD).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le VOILE DE FOND DE RETOUR (CC).

ÉTAPE 22

Insérer trois GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le VOILE DE FOND DE RETOUR (CC).

Fixer la TABLETTE (DD) au VOILE DE FOND DE RETOUR (CC). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du VOILE DE FOND DE RETOUR dans la TABLETTE.

ÉTAPE 23

IMPORTANT : Faire appel à une autre personne pour cette étape.

Relever, avec précaution, le retour dans sa position verticale.

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D).

Fixer le VOILE DE FOND DE RETOUR (CC) et la TABLETTE (DD) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR (D). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE RETOUR dans le VOILE DE FOND DE RETOUR et la TABLETTE.

Insérer cinq GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le VOILE DE FOND DE BUREAU (G).

Fixer le VOILE DE FOND DE RETOUR (CC) et la TABLETTE (DD) au VOILE DE FOND DE BUREAU (G). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du VOILE DE FOND DE BUREAU dans le VOILE DE FOND DE RETOUR et la TABLETTE.

ÉTAPE 24

Faire tourner dix-huit VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le DESSUS DE BUREAU (E).

ÉTAPE 25

Enfoncer cinq GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (9) dans le SUPPORT DE RAIL DROIT (BB) et l'ENTRETOISE (HH).

ÉTAPE 26

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans les DESSUS DE BUREAU (E).

Fixer le SUPPORT DE RAIL DROIT (BB) et l'ENTRETOISE (HH) au DESSUS DE BUREAU (E). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSUS DE BUREAU dans le SUPPORT DE RAIL DROIT et l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 27

Fixer le SUPPORT DE RAIL DROITE (BB) à l'ENTRETOISE (HH). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 51 mm (21).

ÉTAPE 28

Fixer la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION (1) au SUPPORT DE RAIL DROIT (BB). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23).

REMARQUE : Pour la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le SUPPORT DE RAIL DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 29

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le DESSUS DE RETOUR (AA).

ÉTAPE 30

Fixer l'ARRÊT DE PORTE (12) au DESSUS DE RETOUR (AA). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (24).

ÉTAPE 31

Insérer dix-neuf GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans les DESSUS (E et AA).

Fixer le DESSUS DE BUREAU (E) aux EXTRÉMITÉS DE BUREAU (A et C), aux VOILES DE FOND (G et CC) et à l'ARRIÈRE (H). Serrer treize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSUS DE BUREAU dans les EXTRÉMITÉS DE BUREAU, les VOILES DE FOND et l'ARRIÈRE.

Fixer le DESSUS DE RETOUR (AA) aux EXTRÉMITÉS DE RETOUR (B et D), à l'ARRIÈRE (H) et au VOILE DE FOND DE RETOUR (CC). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSUS DE RETOUR dans les EXTRÉMITÉS DE RETOUR, l'ARRIÈRE et le VOILE DE FOND DE RETOUR.

ÉTAPE 32

Fixer le VOILE DE FOND DE BUREAU (G) au SUPPORT DE RAIL DROIT. Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 51 mm (21).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 33

Fixer les PLAQUES (18) aux DESSUS (E et AA). Utiliser seize VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm (27).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 34

Fixer les SUPPORTS EN CORNIÈRE (19) aux VOILES DE FOND (G et CC) et au PIED (Z). Utiliser huit VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (24).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 35

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (15) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS DE RETOUR (B et D). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (X) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

Insérer les PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE (14) dans chaque gros trou du DESSUS DE BUREAU (E).

ÉTAPE 36

Fixer les CHARNIÈRES (13) à la PORTE (Y). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 13 mm (30).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer le BOUTON (17) à la PORTE (Y). Utiliser une VIS À MÉTAUX 22 mm (28).

ÉTAPE 37

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE (Y) à l'EXTRÉMITÉ DROITE DE RETOUR (B) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 38

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 39

Fixer les PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) à la TABLETTE DE CLAVIER (EE). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 25 mm (26) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 40

Enfoncer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (10) dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U).

ÉTAPE 41

Fixer deux GRANDES COULISSES D'EXTENSION (4) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 42

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le DEVANT DE GRAND TIROIR (S).

ÉTAPE 43

Fixer une POIGNÉE (16) au DEVANT DE GRAND TIROIR (S). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 13 mm (25).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 44

1. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U).

Fixer les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U) à l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (V). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (22).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des CÔTÉS DE GRAND TIROIR dans l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.

2. Enfiler le FOND DE GRAND TIROIR (W) dans les rainures des CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U) et de l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (V).

3. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans le DEVANT DE GRAND TIROIR (S).

Fixer le DEVANT DE GRAND TIROIR (S) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (W) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE TIROIR (S).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DEVANT DE GRAND TIROIR dans les CÔTÉS DE GRAND TIROIR.

ÉTAPE 45

REMARQUE : Le tiroir pour dossiers peut contenir des dossiers de formats légal et lettre selon l'enclenchement des ARMATURES POUR DOSSIERS et SUPPORTS dans le tiroir.

Option 1 : Enfiler les ARMATURES POUR DOSSIERS (5) sur les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (T et U). Suspendre vous dossiers de taille lettre sur les ARMATURES POUR DOSSIERS (5) comme l'indique le schéma.

Option 2 : Enfoncer les SUPPORTS POUR DOSSIERS (6) sur les ARMATURES POUR DOSSIERS (5). Suspendre vous dossiers de formats légal ou lettre sur les SUPPORTS POUR DOSSIERS (6) comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 46

Insérer quatre PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (10) dans les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q).

ÉTAPE 47

Fixer deux PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et Q). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 48

Serrer quatre VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le DEVANT DE TIROIR (O).

ÉTAPE 49

Fixer les POIGNÉES (16) au DEVANT DE TIROIR (O). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 13 mm (25).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 50

1. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q).

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) à l'ARRIÈRE DE TIROIR (R). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (22).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS sur les CÔTÉS DE TIROIR dans l'ARRIÈRE DE TIROIR.

2. Enfiler un FOND DE PETIT TIROIR (N) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) et de l'ARRIÈRE DE TIROIR (R).

3. Insérer quatre PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans le DEVANT DE TIROIR (O).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (O) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et Q). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE PETIT TIROIR (N) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE TIROIR (O).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS sur le DEVANT DE TIROIR dans les CÔTÉS DE TIROIR.

ÉTAPE 51

Enfoncer deux PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (10) dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L).

ÉTAPE 52

Fixer les autres PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 9,5 mm (23) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 53

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (11) dans le DEVANT DE PETIT TIROIR (J).

ÉTAPE 54

Fixer l'autre POIGNÉE (16) au DEVANT DE PETIT TIROIR (J). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 13 mm (25).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 55

1. Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L).

Fixer les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L) à l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (M). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm (22).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des CÔTÉS DE PETIT TIROIR dans l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR.

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (N) dans les rainures des CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L) et de l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (M).

3. Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans le DEVANT DE PETIT TIROIR (J).

Fixer le DEVANT DE PETIT TIROIR (J) aux CÔTÉS DE PETIT TIROIR (K et L). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (N) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE TIROIR (J).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DEVANT DE PETIT TIROIR dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR.

ÉTAPE 56

Pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION de la TABLETTE DE CLAVIER sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer la TABLETTE DE CLAVIER dans l'élément jusqu'à ce que la TABLETTE DE CLAVIER soit complètement inséré. La TABLETTE DE CLAVIER offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

ÉTAPE 57

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (20) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE et tête de VIS visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO.....	1		(JUEGO DE EXTENSIÓN PEQUEÑO SE MUESTRA POR SEPARADO)	
B	EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR.....	1	1	RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO	6
C	EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO.....	1	2	CORREDERA DE EXTENSIÓN PEQUEÑA.....	6
D	EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR.....	1		(JUEGO DE EXTENSIÓN GRANDE SE MUESTRA POR SEPARADO)	
E	PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO.....	1	3	RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE	2
F	FONDO DEL ESCRITORIO	1	4	CORREDERA DE EXTENSIÓN GRANDE.....	2
G	VELO DE FONDO DEL ESCRITORIO	1	5	CORRIMIENTO DE ARCHIVADOR.....	2
H	DORSO.....	2	6	SOPORTE DE ARCHIVADOR	2
J	CARA DE CAJÓN PEQUEÑO.....	1	7	PASADOR DE MADERA GRANDE.....	62
K	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	1	8	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO.....	20
L	LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO.....	1	9	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE.....	70
M	DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO	1	10	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO	10
N	FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO	2	11	BIELA DE EXCÉNTRICO	80
O	CARA DE CAJÓN.....	1	12	TOPE DE LA PUERTA	1
P	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1	13	BISAGRA.....	2
Q	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1	14	OJAL CON CUBIERTA.....	2
R	DORSO DE CAJÓN.....	1	15	ESPIGA DEL ESTANTE	4
S	CARA DE CAJÓN GRANDE.....	1	16	TIRADOR.....	3
T	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE.....	1	17	POMO	1
U	LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.....	1	18	PLACA.....	2
V	DORSO DE CAJÓN GRANDE	1	19	MÉNSULA DE ESQUINA.....	1
W	FONDO DE CAJÓN GRANDE	1	20	TARJETA CON APLICACIONES.....	2
X	ESTANTE AJUSTABLE	1			
Y	PUERTA.....	1	21	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm.....	3
Z	PATA.....	1	22	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....	10
AA	PANEL SUPERIOR DE MESA AUXILIAR.....	1	23	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 9,5 mm.....	44
BB	SOPORTE DE RIEL DERECHO.....	1	24	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	10
CC	VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR.....	1	25	TORNILLO PARA METAL de 13 mm.....	6
DD	ESTANTE.....	1	26	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 25 mm.....	6
EE	ESTANTE DE TECLADO	1	27	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 19 mm.....	16
FF	SOPORTE DE RIEL IZQUIERDO.....	1	28	TORNILLO PARA METAL de 22 mm.....	1
GG	FONDO DE MESA AUXILIAR.....	1	29	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 28 mm.....	2
HH	RIOSTRA.....	1	30	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm.....	4

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el FONDO DE ESCRITORIO (F) y uno de los DORSOS (H).

PASO 2

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO DE ESCRITORIO (F).

Empuje el DORSO (H) sobre los PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO DE ESCRITORIO (F).

PASO 3

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO (A).

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO (A).

PASO 4

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) de los RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) al EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO (A). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: La CORREDERA DE EXTENSIÓN PEQUEÑA se utilizará más tarde para los CAJONES.
429368

PASO 5

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES (4) de los RIELES DE EXTENSIÓN GRANDES (3) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE (3) al EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO (A). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES se utilizarán más tarde para los CAJONES.

PASO 6

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO (A).

Fije el FONDO DE ESCRITORIO (F) y el DORSO (H) al EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO IZQUIERDO DE ESCRITORIO se introduzca en el FONDO DE ESCRITORIO y el DORSO.

PASO 7

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).

PASO 8

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) al EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE (3) al EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23).

PASO 8 (CONTINUACIÓN)

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 9

Dé vuelta el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).
Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).

PASO 10

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).
Fije el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C) al FONDO DE ESCRITORIO (F) y al DORSO (H). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO se introduzca en el FONDO DE ESCRITORIO y el DORSO.

PASO 11

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G).
Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G) y la PATA (Z) como se muestra.

PASO 12

Inserte tres PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en la PATA (Z).
Fije la PATA (Z) al VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES sujetos a la PATA se inserten en el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO.

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.
Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).
Fije el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G) al EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.
NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES del EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO se inserten en el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO.

PASO 13

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C).

Fije el SOPORTE DE RIEL IZQUIERDO (FF) al EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO (C). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 28 mm (29).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES del EXTREMO DERECHO DE ESCRITORIO se inserten en el SOPORTE DE RIEL IZQUIERDO.

PASO 14

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO (1) al SOPORTE DE RIEL IZQUIERDO (FF). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del SOPORTE DE RIEL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 15

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el otro DORSO (H) y el FONDO DE MESA AUXILIAR (GG).

PASO 16

Inserte dos PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO DE MESA AUXILIAR (GG).
Empuje el DORSO (H) sobre los PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO DE MESA AUXILIAR (GG).

PASO 17

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D).

Gire cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D).

Vuelva el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D) al revés.

Gire cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D).

PASO 18

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D).

Fije el DORSO (H) y el FONDO DE MESA AUXILIAR (GG) al EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR se introduzca en el DORSO y el FONDO DE MESA AUXILIAR.

PASO 19

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR (B).

Atornille cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR (B).

PASO 20

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR (B).

Fije el EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR (B) al DORSO (H) y al FONDO DE MESA AUXILIAR (GG). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR se introduzca en el DORSO y el FONDO DE MESA AUXILIAR.

PASO 21

Empuje diecinueve EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC) y el ESTANTE (DD).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC).

PASO 22

Inserte tres PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC).

Fije el ESTANTE (DD) al VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR se inserten en el ESTANTE.

PASO 23

IMPORTANTE: Necesitar la ayuda de otra persona para este paso.

Coloque con cuidado la mesa auxiliar en posición vertical.

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D).

Fije el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC) y el ESTANTE (DD) al EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR (D). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES del EXTREMO IZQUIERDO DE MESA AUXILIAR se inserten en el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR y el ESTANTE.

Inserte cinco PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G).

Fije el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC) y el ESTANTE (DD) al VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES del VELO DE FONDO DE ESCRITORIO se inserten en el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR y el ESTANTE.

PASO 24

Atornille dieciocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO (E).

PASO 25

Empuje cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (9) en el SOPORTE DE RIEL DERECHO (BB) y la RIOSTRA (HH).

PASO 26

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO (E).

Fije el SOPORTE DE RIEL DERECHO (BB) y la RIOSTRA (HH) al PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO (E). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES del PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO se inserten en el SOPORTE DE RIEL DERECHO y la RIOSTRA.

PASO 27

Fije el SOPORTE DE RIEL DERECHO (BB) a la RIOSTRA (HH). Utilice un TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm (21).

PASO 28

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO (1) al SOPORTE DE RIEL DERECHO (BB). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del SOPORTE DE RIEL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 29

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el PANEL SUPERIOR DE MESA AUXILIAR (AA).

PASO 30

Fije el TOPE DE LA PUERTA (12) al PANEL SUPERIOR DE MESA AUXILIAR (AA). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (24).

PASO 31

Inserte diecinueve PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en los PANELES SUPERIORES (E y AA).

Fije el PANEL SUPERIOR DE MESA AUXILIAR (E) a los EXTREMOS DE ESCRITORIO (A y C), a los VELOS DE FONDO (G y CC) y al DORSO (H). Apriete treinta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO se inserten en los EXTREMOS DE ESCRITORIO, los VELOS DE FONDO y el DORSO.

PASO 31 (CONTINUACIÓN)

Fije el PANEL SUPERIOR DE MESA AUXILIAR (AA) a los EXTREMOS DE MESA AUXILIAR (B y D), al DORSO (H) y al VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR (CC). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES fijados al PANEL SUPERIOR DE MESA AUXILIAR se inserten en los EXTREMOS DE MESA AUXILIAR, el DORSO y el VELO DE FONDO DE MESA AUXILIAR.

PASO 32

Fije el VELO DE FONDO DE ESCRITORIO (G) al SOPORTE DE RIEL DERECHO. Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (21).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 33

Fije las PLACAS (18) a los PANELES SUPERIORES (E y AA). Utilice dieciséis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 19 mm (27).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 34

Fije la MÉNSULA DE ESQUINA (19) a los VELOS DE FONDO (G y CC) y a la PATA (Z). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (24).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 35

Inserte las ESPIGAS DEL ESTANTE (15) en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS DE MESA AUXILIAR (B y D). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (X) sobre las ESPIGAS DEL ESTANTE.

Inserte los OJALES CON CUBIERTA (14) en cada agujero grande del PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO (E).

PASO 36

Fije las BISAGRAS (13) a la PUERTA (Y). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (30).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije el POMO (17) a la PUERTA (Y). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 22 mm (28).

PASO 37

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije una PUERTA (Y) al EXTREMO DERECHO DE MESA AUXILIAR (B) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 38

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 39

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) al ESTANTE DE TECLADO (EE). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 25 mm (26) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

PASO 40

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (10) en los LADOS DE CAJÓN GRANDE (T y U).

PASO 41

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES (4) a los LADOS DE CAJÓN (T y U). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

PASO 42

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en la CARA DE CAJÓN GRANDE (S).

PASO 43

Fije un TIRADOR (16) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (S). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (25).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 44

1. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en los LADOS DE CAJÓN GRANDE (T y U).

Fije los LADOS DE CAJÓN GRANDE (T y U) al DORSO DE CAJÓN GRANDE (V). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (22).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN GRANDE se inserten en el DORSO DE CAJÓN GRANDE.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN GRANDE (W) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (T y U) y del DORSO DE CAJÓN GRANDE (V).

3. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en la CARA DE CAJÓN GRANDE (S).

Fije la CARA DE CAJÓN GRANDE (S) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (T y U). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (W) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN (S).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN GRANDE se inserten en los LADOS DE CAJÓN GRANDE.

PASO 45

NOTA: El cajón de archivos contendrá carpetas tanto tamaño legal como de tamaño carta, dependiendo de cómo coloque los CORRIMIENTOS DE ARCHIVADOR y SOPORTES en el cajón.

Opción 1: Empuje los CORRIMIENTOS DE ARCHIVADOR (5) sobre los LADOS DE CAJÓN GRANDE (T y U). Cuelgue los archivos de tamaño carta sobre los CORRIMIENTOS DE ARCHIVADOR (5) como se muestra.

Opción 2: Empuje los SOPORTES DE ARCHIVADOR (6) sobre los CORRIMIENTOS DE ARCHIVADOR (5). Cuelgue los archivos de tamaño legal o de tamaño carta sobre los SOPORTES DE ARCHIVADOR (6) como se muestra.

PASO 46

Inserte cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (10) dentro de los LADOS DE CAJÓN (P y Q).

PASO 47

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) a los LADOS DE CAJÓN (P y Q). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

PASO 48

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) dentro de la CARA DE CAJÓN (O).

PASO 49

Fije el TIRADOR (16) a la CARA DE CAJÓN (O). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (25).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 50

1. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en los LADOS DE CAJÓN (P y Q).

Fije los LADOS DE CAJÓN (P y Q) al DORSO DE CAJÓN (R). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (22).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN se inserten en el DORSO DE CAJÓN.

2. Deslice un FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO (N) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (P y Q) y del DORSO DE CAJÓN (R).

3. Inserte cuatro PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en la CARA DE CAJÓN (O).

Fije la CARA DE CAJÓN (O) a los LADOS DE CAJÓN (P y Q). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO (N) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN (O).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN se inserten en los LADOS DE CAJÓN.

PASO 51

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (10) en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L).

PASO 52

Fije las otras CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 9,5 mm (23) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

PASO 53

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (11) en el CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (J).

PASO 54

Fije el otro TIRADOR (16) a la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (J). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (25).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 55

1. Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L).

Fije los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L) al DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (M). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (22).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO se inserten en el DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (N) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L) y del DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (M).

3. Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (J).

Fije la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (J) a los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (K y L). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 55 (CONTINUACIÓN)

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (N) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN (J).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO se inserten en los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO.

PASO 56

Para insertar el ESTANTE DE TECLADO dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al ESTANTE DE TECLADO con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el ESTANTE DE TECLADO dentro de la unidad hasta que el ESTANTE DE TECLADO está completamente insertado. El ESTANTE DE TECLADO se mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad después deslizar fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

PASO 57

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (20) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO y cabeza de TORNILLO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">• Overloaded shelves or drawers.• Improper loading can cause the product to be top-heavy.	<ul style="list-style-type: none">• Risk of injury.• Top-heavy furniture can tip over.• Overloaded shelves and drawers can break.	<ul style="list-style-type: none">• Never exceed the weight limits shown in the instructions.• Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none">• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	<ul style="list-style-type: none">• Furniture can tip over or break if improperly moved.• Physical injury. Furniture can be very heavy.• Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	<ul style="list-style-type: none">• Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit.• Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.• Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
<ul style="list-style-type: none">• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	<ul style="list-style-type: none">• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">• This product is not designed to support a television.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">• Tablettes ou tiroirs surchargés.• En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	<ul style="list-style-type: none">• Risque de blessure.• Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.• Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	<ul style="list-style-type: none">• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.• Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none">• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	<ul style="list-style-type: none">• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.• Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.• Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	<ul style="list-style-type: none">• Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.• Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.• Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
<ul style="list-style-type: none">• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	<ul style="list-style-type: none">• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes o cajones sobrecargados.• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• El mobiliario inestable puede volcarse.• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____