

DISHWASHER

use & care

Introduction.....	2	Operating Instructions.....	8
Important Safety information.....	3	Care and Cleaning	11
Features.....	5	Troubleshooting.....	19
Controls and settings	6	Limited Warranty	22

2

INTRODUCTION

Welcome to our family

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at www.frigidaire.com.

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.

Let's make it official! Be sure to register your product.

Keep your product info here so it's easy to find.

Model Number _____

Serial Number _____

Purchase Date _____



NOTE

The dishwasher is programmed to remember your last cycle so you do not have to reset each time. To start the dishwasher using the same cycle and options selected on the previous wash, just press the START pad.



NOTE

Not all cycles and options available on all models.



NOTE

The filters will need to be cleaned to maximize wash performance during the life of your dishwasher. See "Recommended Frequency to Clean Your Filters" for a cleaning schedule.



NOTE

Very Important Information - Read Before Operating Your Dishwasher!

Normal Operating Sounds

This dishwasher does not sound like most dishwashers - IT'S QUIETER.

Your Direct Feed Wash System dishwasher uses energy efficient motors for the wash and drain portions of the cycle you select. Each cycle has a series of water fills and drains for washing and rinsing dishes. As each cycle begins, you may-or may not- hear the drain motor. The next sound you will hear is the splashing water as it enters the tub.

PLEASE BE ADVISED: If you compare this dishwasher to previous models, you may be surprised at what you DON'T hear.



NOTE

Why Energy Efficient Units run long cycles: Several factors are important to washing dishware. The energy use of the dishwasher was reduced by applying more of the factors that don't use so much energy and less of the ones that use more. As a result, you will see that the wash cycles take longer.



WARNING

Please read all instructions before using this dishwasher.

For your Safety

- Use your dishwasher only as instructed in this User Manual.
 - This Manual does not cover every possible condition and situation that may occur. Use common sense and caution when installing, operating and maintaining any appliance.
 - NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
 - **DISHWASHER MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED.** Read the Installation Instructions for details.
 - This dishwasher is designed to operate on regular house current (120V, 60Hz). Use a circuit equipped with a 15 ampere fuse or circuit breaker. Use a 20 ampere fuse if dishwasher is connected with a food disposer.
 - Do not operate dishwasher unless all enclosure panels are in their proper place.
 - To avoid entrapment and/or suffocation, remove door or door latch mechanism from any dishwasher that is discarded or not in use.
 - Keep young children and infants away from dishwasher when it is operating.
 - Do not let children abuse, sit, stand or play on door or racks of a dishwasher.
 - Use only detergents and rinse agents recommended for use in a dishwasher.
 - Store dishwasher detergent and rinse agents out of the reach of children.
 - Do not wash plastic items unless marked: "Dishwasher Safe" or equivalent. Check with manufacturer for recommendations, if not marked. Items that are not marked dishwasher safe may melt and create a potential fire hazard.
 - Disconnect electrical power to dishwasher before servicing.
 - If the dishwasher drains into a food disposer, make sure disposer is completely empty before running dishwasher.
- Repairs should be done by a qualified technician.
 - Do not tamper with controls.
 - Do not touch the heating element during or immediately after
 - Use care unloading the dishwasher when the Sanitize option has been selected. Contents may be hot to the touch immediately after the end of cycle.
 - Water vapor in the tub may be hot when Sanitize or other high temperature programs has been selected. Use care and do not let small children play around or touch the hot vapor area when open the door during washing cycle.
 - When loading items to be washed:
 - Locate sharp items and knives so that they are not likely to damage the door seal or tub.
 - Load sharp items and knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
 - Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water, system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If hot water system has not been used for such a period, before using dishwasher, turn on for several minutes This will release any accumulated hydrogen gas. **HYDROGEN GAS IS FLAMMABLE.** Do no smoke or use an open flame during this time.
 - Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your dishwasher, follow the above basic precautions.



WARNING

This symbol will help alert you to such dangers as personal injury, burns, fire and electrical shock.

4

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING


To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your dishwasher, follow the previous basic precautions .



WARNING

Please read all instructions before using this appliance.

Safety Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

Child Safety


Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the dishwasher is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Your dishwasher cleans by spraying a mixture of hot water and detergent through the spray arms against soiled surfaces. First, the dishwasher drains for a few seconds to remove soils dropped while loading, then fills with water covering the filter area. Water is then pumped through the spray arms. Soil particles go through and across the filter and down the drain as the water is pumped out. This series of steps are repeated as needed. The number of water fills varies with the cycle being used.



Features may vary according to model

A	Top Rack
B	Cup Shelves
C	Middle Spray Arm
D	Lower Rack
E	Silverware Basket
F	Lower Spray Arm
G	Heating Element

H	Filter
I	Overfill Protector
J	Rinse Aid Compartment
K	Detergent Dispenser




IMPORTANT

Accessories are available for your appliance and may be purchased at Frigidaire.com or by calling 1-800-374-4432 (Frigidaire.ca or 1-800-265-8352 in Canada) or from an authorized seller.

6

CONTROLS AND SETTINGS



NOTE

Your dishwasher uses a DishSense™ Technology to understand how much food is on the dishes and then adjusts the cycle accordingly.



CAUTION

Property Damage Hazard


Before starting dishwasher be sure that the water is connected and turned on. Failure to do so may cause damage to the pump seal and result in water leakage.

Cycle times are approximate and will vary with options selected. Hot water is necessary to activate dishwasher detergent and melt fatty food soils. An automatic sensor will check the incoming water temperature and, if it is not hot enough, the cycle will be lengthened for automatic water heating in the main wash and final rinse of all cycles.



NOTE

Lights on the console will remain on once the door is shut and wash cycle begins. If it is preferred to have the lights turn off while cycle is running see Console Lights section for instructions.



Recommended Cycle for typical use:

The **Normal Wash** cycle with its factory default options of normal temperature and heated dry together provide the best all around performance. This cycle selection is recommended for everyday use and is suitable for a large range of both dish load sizes and food quantities remaining on those dishes.

Wash Cycle Selections

- 1 Press button to select corresponding washing cycle and the cycle indicator will illuminate. **Normal, Sanitize, Heavy, ECO, Quick** can be selected.

Normal

Normal cycle is to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. The energy usage label is based on this cycle and option combination with the upper rack in the raised position. This cycle uses a DishSense.

Sanitize

The sanitize option sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for use in licensed food establishments. This cycle uses a DishSense

Heavy

Heavy cycle is for pots, pans, casseroles and dinnerware with dried-on or baked on soil. This cycle uses a DishSense

ECO

This cycle is selected for an energy saving performance. NormalDry and MaxDry are not optional with this cycle.

Quick

Quick cycle is for lightly soiled or well-rinsed dish loads.

2 Dry Options

The programmed cycles default to the Eco Air option, except Quick cycle.

The programmed cycles default to the NormalDry option, except ECO cycle.

NormalDry

When **NormalDry** option is selected, the heater will work during the drying process.

MaxDry

When the **MaxDry** option is selected, the heater operation time will be extended to further improve drying performance.

MaxDry option can be used with all cycles except **ECO**.

Eco Air

When **Eco Air** option is selected, the door will open automatically at the end of cycle to achieve better drying performance. **Eco Air** option can be used with all cycles except **Quick**.

Air Dry

When **NormalDry**, **MaxDry** and **Eco Air** are not selected, the heater will be de-activated during the drying phase of the selected wash cycle. **Air Dry** means drying with residual air heat.

Child Lock Controls

Lock the dishwasher controls by pressing and holding the **NormalDry** button and **MaxDry** button simultaneously until the lock icon comes on to prevent children from starting the dishwasher or accidentally changing the wash cycle. To unlock the controls, press and hold the **NormalDry** button and **MaxDry** button until the lock icon goes off.

Automatic Door Opener (ADO)

To get a better drying performance, the door will open automatically at the end of washing cycle. To protect the cabinet from corroding by the steam, please paste the protective tape which is provided as accessory before secure the dishwasher.

Refer to the installation instructions for more information.

8

OPERATING INSTRUCTIONS

3 Delay

The **Delay** option allows you to automatically delay starting your dishwasher 1-12 hours.

To start the **Delay** option, press **Delay** until the desired delay time shows in the **Status** window. Press the **START/Cancel** button to start the delay option. If the delay option is interrupted, the **START/Cancel** button will have to be pressed again to return to delay option.

4 Status Window

The Status Window indicates the number of delay start hours, the number of minutes left in a cycle, and the CLOSE message.

When full cycle is complete, **✓COMPLETE** is illuminated.

When Sanitize is selected and achieved, **☼SANITIZED** is illuminated.

When Child Lock is activated, **🔒** is illuminated.

When rinse aid is insufficient, **☼** is illuminated.

This indicator is OFF as default, press and hold **Normal+Quick** to activate it.

5 START/Cancel Button

When cycle and options are selected, LEDs of selected cycle and options are illuminated. The status window displays the cycle time.

To start the cycle, press the **START/Cancel** button and immediately close the dishwasher door.

You can cancel a cycle anytime during the cycle. Press and hold the **START/Cancel** pad for 3 seconds. The light above the cycle and option selected will go out, and the **START/Cancel** light will remain illuminated, the dishwasher will start a 60 second drain. At the end of the drain, select the next desired cycle. Press and hold the **Start/Cancel** pad for another 3 seconds to cancel the drain phase.

Getting Started

1. Load Dishwasher (See Preparing and Loading Dishes).
2. Add detergent (See Dishwasher Dispenser & Detergents).
3. Add Rinse Aid, if needed (See Rinse Aid).
4. Run hot water faucet nearest dishwasher until water is hot. Turn water off.
5. Select desired **Cycle** (See Cycle Chart).
6. Select desired **Dry Option** (See Dry Option Selections).
7. To start, press **START/Cancel** pad and close door immediately.

To Start a Cycle

When cycle and options are selected, LEDs of selected cycle and options are illuminated. The status window displays the cycle time and the LED above the **START/Cancel** button illuminates.

To start the cycle, press **START/Cancel** button and immediately close the dishwasher door.

The status window displays "CLOSE" after the **START/Cancel** button is pressed.

To Cancel a Cycle and Delay Cycle

Both a running cycle and a delay cycle can be canceled at any time.

Open the dishwasher door and press the **START/Cancel** button until the cycle and option LEDs turn off. The running cycle or delay countdown is canceled.

Then the status window will display “60”. If close the door immediately, the dishwasher will go into a 60-second draining phase.

Press and hold the **Start/Cancel** pad for another 3 seconds to cancel the drain phase.

Opening the door during cycle

If you open the door while a cycle is running or delay is counting down, the dishwasher will stop running.

The LEDs of selected cycle and options are illuminated, the status window displays the remaining cycle time. The LED above **START/Cancel** button will blink to press start.

To resume, press **START/Cancel** button and close the dishwasher door immediately.

The status window displays “CLOSE ” after the **START/Cancel** button is pressed.

Status Window

The STATUS window, available on some models, indicates the following activity:

1h-12h.....	Number of delay start hours. The last hour will count down in minutes.
MINUTES.....	Number of minutes left in cycle (1-299).
CLOSE	Close door will scroll one time in the status window.

In the unlikely event that the dishwasher malfunctions, displays the error code “E1”(E2/E3/E4/Ed), or gives poor performance you can call the Frigidaire Customer Care Center at **1-800-944-9044**. They will be able to provide assistance in troubleshooting the problem and/or locating an authorized service technician, if needed.

Status Indicator Lights

The console lights provide information about the cycle selection and current status. During operation, while the door is closed, these lights will remain on. At the completion of the cycle, the clean light will come on. The **Sanitized** light will also come on if that option was selected and sanitization was achieved during the wash cycle.

White Light

The WHITE LIGHT in front of the console illuminates when the wash is complete.

Blue Light

The BLUE LIGHT in front of the console illuminates to indicate that the wash cycle is operating.

10 OPERATING INSTRUCTIONS

The DishSense™ Technology checks the soil level on your dishes in the **Normal, Sanitize, Heavy cycles**. In response, automatic cycle adjustments are made to assure the dishware gets clean - with less food the cycle gets shorter. Cycle time will also vary based on the options selected and the incoming water temperature. **Not all cycles available on all models.**

Cycle and Option Chart

Cycle	Available Options	Water (approx.)	Time *(Hours)
Normal* Recommended for lightly to heavily soiled loads.	Drying: NormalDry, MaxDry, Eco Air	3 - 7 gal. 11.5 - 26.6 L.	1 ³ / ₄ - 3 ¹ / ₃
Sanitize* Recommended for lightly to heavily soiled loads.	Drying: NormalDry, MaxDry, Eco Air	3 - 7 gal. 11.5 - 26.5 L.	2 ¹ / ₂ - 3 ¹ / ₂
Heavy* Recommended for pots,pans, casseroles and dinnerware having light to heavily soiled loads.	Drying: NormalDry, MaxDry, Eco Air	3 - 7 gal. 11.5 - 26.5 L.	2-3 ¹ / ₂
Eco Recommended for lightly soiled loads.	Drying: Eco Air	5.2 gal. 19.7 L.	2
Quick Recommended for lightly soiled loads only.	Drying: NormalDry, MaxDry	4 gal. 15.2 L.	1


* Cycle uses Soil Sensing feature to determine best Wash performance.

Dish Preparation

Scrape away large pieces of food, bones, pits, toothpicks, etc. The continuously filtered wash fluid will remove remaining food particles. Burned-on foods should be loosened before loading. Empty liquids from glasses and cups.

Foods such as mustard, mayonnaise, vinegar, lemon juice and tomato based products may cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period of time. Unless the dishwasher is to be operated at once, it is best to pre-rinse to rinse off these food soils.

- Load racks so that large items do not prevent the detergent dispenser from opening.
- Check manufacturer's recommendations before washing items in question.
- If the dishwasher drains into a Food Disposer, **be sure disposer is completely empty before starting dishwasher.**



Loading the Top Rack

Features and appearance of racks and silverware basket as shown may vary from your model.

The upper rack is designed for flexibility in loading a wide variety of items including cups, glasses, stemware, small plates, bowls, etc.

Load glasses in top rack only. Damage may occur if placed in bottom rack.


Load plastic items in top rack only. Melting may occur if placed in bottom rack.

Load items with open ends facing down for better cleaning and draining.


Damage may occur if delicate items touch each other during dishwasher operation.

Long-handled knives and utensils can be placed in top rack.

Be sure nothing protrudes through the bottom of the rack to block rotation of middle spray arm.



14 place settings standard loading pattern




10 place settings standard loading pattern


Some models have a fold-down cup shelf or a cup shelf/stemware holder. They can be used to load two levels of cups, juice glasses, and other short items. Stagger items on upper level so that water can reach all inside surfaces. Fold up to load tall glasses.

12 CARE AND CLEANING


Cup Shelves




Cup shelves are used to load extra cups. Fold them down if not needed.



1. Lift the shelves up.



2. Flip the shelves to the right position.




3. Load cups on the shelves.


Adjustable Upper Rack

IMPORTANT:
Remove all items before adjusting the rack. The rack must be empty.


To adjust the height of the upper rack, follow these steps:




1 Pull out the upper basket.



2 Remove the upper basket.



3 Re-attach the upper basket to upper or lower rollers.



4 Push in the upper basket.


Loading the Bottom Rack

Features and appearance of racks and silverware basket as shown may vary from your model.


The lower rack is best for plates, saucers, bowls, and cookware. Large items should be placed along the edge so they do not block the spray arm rotation. For best results, place bowls, casseroles, and sauce pans with soiled surface facing down and toward the center. Tilt slightly for better drainage.

Spin the middle spray arm to make sure that tall items do not block the rotation

Be sure pan handles do not protrude through the bottom of the rack and block the lower spray arm rotation.




14 place settings standard loading pattern.



10 place settings standard loading pattern

Fold-down Tines

The fold-down tines in the lower rack make easy loading for those extra large and hard-to-fit items. The tines may be left up for normal use or folded down for more flexible loading. Fold down for more space to load large pots or pans.



14 CARE AND CLEANING

Loading the Silverware Basket



CAUTION


Load sharp items (knives, skewers, etc.) pointing down.

Failure to do so may result in injury.

Features and appearance of racks and silverware basket as shown may vary from your model.

Load the silverware basket while it is in the bottom rack or take the basket out for loading on a counter or table.

For baskets with lids, small items like baby bottle caps, jar lids, corn cob holders, etc., can be placed in a covered section to hold them in place.




Use suggested loading patterns, as shown, to increase washability of the silverware.

NOTE

Make sure the loaded items do not interfere with the rotation of the spray arm. Check this by rotating the spray arm by hand.

To avoid damaging the silver finish do not mix silver and stainless.



When covers are up, mix items in each section of the basket with some pointing up and some down to avoid nesting. Water spray cannot reach nested items.




THREE-PIECE SILVERWARE BASKET

The silverware basket consists of three separate sections. For optimum loading flexibility, the center section of the basket can be used individually, joined with one or both side sections or removed.


- Lift handle to remove the silverware basket and set the basket on a counter or table top.
- Lift up on each side section to disengage the center section from the keyhole slots in the side sections.
- Either replace the section(s) in the bottom rack and load the silverware, OR load the silverware while the section(s) are on the countertop and then replace the basket in the bottom rack.



1. Spoons
2. Knives
3. Salad Forks
4. Forks
5. Large Spoons
6. Large Forks



10 Place Settings



14 Place Settings

Adding a Dish

To add or remove items after wash cycle starts:

- Unlatch door and wait a few seconds until wash action stops before opening.
- Add the item, move the door to a near-closed position, and wait a few seconds while the cold air slowly expands inside the dishwasher.
- Press the **START/Cancel** button then immediately close the door firmly to



WARNING


Open the door very slowly & carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of hot water squirting out.

Filing the Detergent Dispenser

The detergent dispenser has two detergent cups. The smaller one is for addition to the pre-wash and the larger is for release to the main wash.

- Use only fresh automatic dishwashing detergent. Other detergents may cause oversudsing.
- When using automatic dishwashing detergent tablets or packets, use only one tablet or packet, place in the main wash cup and close.
- Add detergent just before starting cycle.
- Store detergent in a cool, dry location and discard any that becomes moist or caked.


1. Push the dispenser cover release catch to open the main wash detergent compartment.




NOTE:

The flap is always open at the end of a dishwashing cycle.

2. Add the recommended amount of detergent to the detergent compartment.



3. Press down on the top of the cover to secure.



How much Detergent to use

The amount of detergent to use depends on the soil level of your load, the type of detergent used and the hardness of your water.

- If you use too little detergent, dishes won't be clean.
- If you have soft water and use too much detergent, glassware will etch.

Water Hardness

Water hardness varies depending on your water source. For the best results, your dishwasher is designed to operate with water that has a hardness of no more than 7 grains per gallon. Test kits are available from all major appliance parts retail outlets. If your water has a hardness over 8 grains per gallon, you may consider installing a water softener or regularly use an additive to enhance the performance of your detergent.



CAUTION

The use of industrial grade detergent can damage the heating coil and other parts of the dishwasher leading to damage to the unit and surrounding property. Use only household grade automatic dishwasher detergents.

16 CARE AND CLEANING

Rinse Aid

Rinse aid greatly improves drying and reduces water spots. With it water “sheets” off dishes rather than forming water droplets that cling and leave spots.

A dispenser, located next to the detergent cup, automatically releases a measured amount of rinse aid during the last

rinse. If spotting and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed by below steps:


1. Open the door when dishwasher is in standby mode.
2. Within 60 seconds after opening the door, press and hold **Quick** button for more than 5 seconds to enter the set mode. The rinse aid indicator blinks.
3. Press **Quick** button again to select the proper set according to your using habits, the setting will change in the following sequence: 3→4→5→1→2→3. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.

4. Without operation in 5 seconds to complete the setup and exit the setting mode.


Under normal conditions, you will need to fill the rinse aid dispenser approximately once a month. Rinse aid is released through an opening in the dispenser. You do not need to wait until the dispenser is empty to refill it. Try to keep it full, but be careful not to overfill it.

To refill the rinse aid dispenser

1. Lift up the end tab of rinse aid cover to open.



2. Fill the rinse aid dispenser with liquid rinse aid until full. DO NOT overfill.




NOTE:

Use the viewing port when filling the rinse aid reservoir.

! WARNING

Do not fill the reservoir above the full level indicator. Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.

3. Press the rinse aid cover down firmly to close.



Water Pressure

The hot water line to dishwasher must provide water pressure between 20 and 80 psi.

Low Water pressure may occur when laundry or showers are in operation. If you experience poor wash performance you may need to wait until water use is reduced before starting dishwasher.

Water Temperature

Hot water is needed for best dishwashing and drying results. Water entering dishwasher should be at least 120°F to 150°F (49°C to 66°C) to give satisfactory results.

To check water temperature entering dishwasher:

- Turn on hot water faucet nearest dishwasher for several minutes to clear cool water from pipes.
- Hold a candy or meat thermometer in the water stream to check the temperature.
- If temperature is below 120° F (49° C), have a qualified person raise the hot water heater thermostat setting.


➔ IMPORTANT

Before starting a cycle, run hot water to clear cool water from pipe.

CLEANING THE FILTERS


Check and clean the filters regularly for best performance.

1. Remove the lower dishwasher rack.
2. Rotate the Cylinder filter counterclockwise a quarter turn and lift up to remove.




(A) Cylinder Filter

3. Empty the Cylinder filter and rinse it under running water.
4. Remove the Fine filter.



(A) Fine Filter

5. Remove the Micro filter from the bottom of the tub.



(A) Micro Filter

6. Inspect both the Fine filter and the Micro filter for debris, and then clean them by holding the filters under slow running water.

NOTE: A stiff, plastic bristle brush may be needed to remove some debris.

7. Reinstall the filters in reverse order making sure the Cylinder filter locks into place.



WARNING



Burn Hazard

Allow heating element to cool before cleaning the interior.


Failure to do so can result in burns.

Outer Door - Clean outer door with warm soapy water and a dishcloth or sponge. Rinse with clean water and a dry cloth. Do not use harsh cleaners.

Inside - The inside of the dishwasher and filter are self-cleaning with normal use. If needed, clean around the tub gasket area with a damp cloth. The filter is self-cleaning. A glass trap located in the center of the filter is designed to collect pieces of broken glass, straws, bones and pits.

Overflow Protector- keeps dishwasher from overflowing and is located in the right front corner of the tub.

- Clean occasionally with household cleaner containing vinegar or bleach to dissolve any buildup.
- Overflow Protector should move up and down freely about one inch. If it does not move, lift and clean underneath.



NOTE

Hard water may cause lime deposit buildup on the interior of the dishwasher. For cleaning instructions see "Removing Spots and film" section.

18 CARE AND CLEANING

Care of Drain Air Gap

If a drain air gap was installed for your built-in dishwasher, check to make sure it is clean so the dishwasher will drain properly. A drain air gap is usually mounted on countertop and can be inspected by removing the cover. This is not part of your dishwasher and is not covered by warranty.



CAUTION

Property Damage Hazard

Freezing temperatures may cause water lines to rupture. Be sure all supply lines to and circulating lines within dishwasher are protected.

Failure to do so could result in property damage.



NOTE

See Installation Instructions for more details on disconnecting and restoring service to your dishwasher.

Winterizing

A dishwasher left in an unheated place should be protected from freezing. Have a qualified person do the following:

To Disconnect Service:

1. Turn off electrical power to the dishwasher at the supply source by removing fuses or tripping circuit breaker.
2. Shut off water supply
3. Place a pan under the inlet valve. Disconnect water line from inlet valve and drain into pan.
4. Disconnect drain line from pump and drain water into pan.

To Restore Service:

1. Direct water line discharge into a pan and open the valve to flush the line.
2. Reconnect the water, drain, and electrical power supply.
3. Turn on water and electrical power supply.
4. Fill both detergent cups and run dishwasher through a **Heavy Wash** cycle.
5. Check connections to make sure they do not leak.

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common experiences that are not the result of defective workmanship or material in your dishwasher.

Food Soils Left on Dishes

- Choose another cycle for longer washing time.
- Check rack loading section for proper loading-avoid nesting items.
- Home water pressure may be too low-should be 20 to 80 pounds per square inch (psi).
- Check incoming water temperature. It should be about 120° F (49° C). (See Factors Affecting Performance.)
- Check water hardness. For extremely hard water, it may be necessary to install a water softener. (See Detergent Chart).
- Use Fresh Detergent.
- Make sure items are not blocking the spray arms, preventing them from rotating.
- Do not overload the dishwasher (See Preparing and Loading Dishes).
- Check to verify that the glass trap is maintained and installed properly (See Care and Cleaning).

Dishes not Dry

- Select MaxDry or Eco Air dry option.
- Make sure the rinse aid dispenser is filled.
- Increase the discharge setting of rinse aid. (See Rinse Aid).
- Check the incoming water temperature. Be sure it is at least 120° F (49° C).
- Check for proper loading-avoid nesting items.
- Cups with a concave bottom will collect water. Load them at the far left and right of the upper rack so they will be held in a tilted position.

- Containers, bowls, pots/pans, and any dishware with concave surfaces that can collect water should be placed in the rack facing or angled down so that water is able to drain even from the lowest point.
- Plastic items may need to be towel dried.

Glassware/Flatware Spotted or Cloudy

- Check water hardness. For extremely hard water, it may be necessary to install a water softener. (See Detergent Chart).
- Water temperature may be low. Avoid extremely low or high temperatures. (See Factors Affecting Performance).
- Avoid overloading and improper loading. (See Preparing and Loading Dishes).
- Use fresh detergent. Old detergent is ineffective.
- Make sure rinse aid dispenser is filled.
- Check to see that proper amount of detergent is being used for cycle selected. (See Detergent Dispenser).
- Home water pressure may be too low-it should be 20 to 120 pounds per square inch (psi).

Dishware Chipped

- Load with care and do not overload. (See Preparing and Loading Dishes).
- Place delicate items in top rack.
- Place glasses securely against pins and not over pins.
- Load items so they are secure and don't jar loose when moving racks in and out. Move racks in and out slowly.
- Make sure tall glasses and stemware will clear top of tub when rack is pushed in.
- Fine antique china and crystal should be hand-washed.

20 TROUBLESHOOTING

Dishware Stained or Discolored

- Tea and coffee can stain cups. Remove the stains by hand washing in a solution of 1/2 cup (120 ml) bleach and one quart (1L) of warm water. Rinse thoroughly.
- Iron deposits in water can cause a yellow or brown film. A special filter installed in the water supply line will correct this problem. **(See Removing Spots and Film).**
- Aluminum utensils can leave gray/black marks when they rub against other items. Load Properly.
- Certain high acid foods can cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period. Use the Rinse Only cycle or rinse by hand if not operating dishwasher at once.
- Mixing stainless steel and silver utensils in silverware basket can cause pitting of the stainless steel blades. Avoid mixing stainless steel and silver.

Water in Bottom of Tub

- Water left in the tub bottom after the cycle is complete is not normal. If water remains in the bottom of the tub, the dishwasher may not be draining properly. **(See Dishwasher Does not Drain Properly).**

Cycle Takes a Long Time

- The cycle may have been automatically lengthened to reach key temperatures due to some factor such as a cool water supply or a large load of dishes.
- Delay Start option may have been selected.
- Choose lower temperature options to shorten the cycle.
- Cycles that are soil-sensing adjust automatically to assure a good wash - heavier soils will elicit a longer cycle response.

Etching

- Using too much detergent especially in soft or softened water causes damage that looks like a film but cannot be removed.
- Adjust the amount of detergent based on the water hardness. **(Check Detergent Chart).**
- Lower the water temperature by selecting one of the lower temperature options.

Detergent Left in Cups

- Detergent may be old. Discard and use fresh detergent.
- Be sure the dish load doesn't block spray from entering the detergent cup.
- Check to see if cycle has been completed.
- Make sure items do not prevent the detergent dispenser from opening.

Dishwasher Leaks

- Check that the door gasket is pressed into its mounting channel, reaches to the bottom of the tub and does not extend beyond the end rib so as to interfere with door closure.
- Spilled rinse aide can cause foam and lead to overflowing. Wipe up any spills with a damp cloth.
- Check to see that the dishwasher is level. **(See Installation Instructions).**
- Avoid oversudsing by using the correct amount of detergent designed for automatic dishwashers.
- Check to see that dishwasher is level. **(See Installation Instructions).**

Normal Sounds You Will Hear

- Normal sounds include water fill, water spray, draining and motor sounds.
 - There is a noticeable change in sound when the wash action switches between the lower and middle spray arm. This is normal since each spray arm has its own sound.
 - It is normal for the dishwasher to pause (no sound) when the wash action is switching between the lower and middle spray arms.
-

Dishwasher Won't Run

- Check to see if circuit breaker is tripped or if a fuse is blown.
- Make sure water supply is turned on.
- Check to see if cycle is set correctly. (See Operating Instructions).
- Is dishwasher set for Delay Start Option?
- Make sure **START/Cancel button** is pressed after cycle has been selected.
- Make sure door is closed and latched immediately after pressing the **START/Cancel button**

Dishwasher Won't Fill

- Assure the water supply is turned on.
- Check that the overflow protector moves up and down freely. (**See Overflow Protector section**).

Dishwasher Does Not Drain Properly

- If unit is hooked up to a food waste disposer, make sure the disposer is empty.
- Assure the knockout plug has been removed from inside the food waste disposer inlet.
- Assure the drain hose isn't kinked.
- Make sure cycle is complete, not in a pause.
- Assure the glass trap is maintained and installed properly assuring no clogs (**See Care and Cleaning**).

Dishwasher has an Odor

- Soiled dishes left in dishwasher too long can create an odor.
- There will be a "new" smell when first installed. This is normal.
- Check to see if unit is draining properly. (**See Dishwasher Does Not Drain Properly**).

Stains on Tub Interior

- Washing large amounts of dishware with tomato based soil can cause a pink/orange appearance. This will not affect performance and will gradually fade over time. Pre-rinsing will reduce the chance of staining. Using no heat dry option will lessen staining.

Opening the door during cycle

- If the dishwasher door is opened while the unit is running, the **START/Cancel button** must be pressed and the door shut immediately to return the unit to the selected cycle and option, this must happen within 10 minutes for the unit to continue the cycle.

Removing Spots and Film

Hard water can cause lime deposit buildup on the interior of the dishwasher. Dishes and glasses may also get spots and film for a number of reasons. (**See Glassware/Flatware Spotted or Cloudy section**). To remove buildup, and film, clean using the following instructions:

1. Load clean dishes and glasses in normal manner. Do not load any metal utensils or silverware.
2. Do not add detergent.
3. Select the NORMAL cycle. Press **START/Cancel button**. Close the door.
4. Allow dishwasher to run until it starts the second water fill (approximately 8 minutes).
5. Open the door, pour 2 cups of white vinegar into the bottom of dishwasher.
6. Press **START/Cancel button**. Close the door and allow cycle to finish.

22

Error code and description

When error occurs, press Normal+Sanitize+Delay to power off and reset the dishwasher.

Error code	When occur	Symptom	Possible Causes
E1	When the non-water switch work in wash step at Pre-wash phase.	All driving parts except for the drain part are turned off and draining is performed for 120 seconds.(without retry)	The water supply pressure is low. The water supply valve is closed. the non-water switch is broken. the wash pump doesn't work. The Main PBA has some problems.
E2	When the high-water float switch is on for 5 seconds in 5 times. When the high water float switch is on for 120 seconds.	All driving parts except for the drain part are turned off and draining is performed for 120 seconds.(without retry)	The high-water float switch is broken. The water value is always open(it cannot be closed). The Main PBA has some problems.
E3	When the heating continually for 60 minutes,yet still not arrive the anticipated temperature.	All driving parts except for the drain part are turned off and draining is performed for 120 seconds.(without retry)	The heater is broken. The thermistor doesn't work normally. The Main PBA has some problems.
E4	When the water leakage sensor date is equal to less than 3V for 2 seconds.	All driving parts except for the drain part are turned off and draining is performed for 120 seconds.(without retry)	The case brake fails to detect the pulse. The valve water is out of order. The overflow sensor is broken. There is a water leakage.
E6	When the thermistor is under open-circuit failure.	All driving parts except for the drain part are turned off and draining is performed for 120 seconds.(without retry)	The Thermistor is broken. The main PBA fails to detect the pulse.
E7	When the thermistor is under short-circuit failure.	All driving parts except for the drain part are turned off and draining is performed for 120 seconds.(without retry)	The Thermistor is broken. The main PBA fails to detect the pulse.
Ed	When communications between the main PBA and the sub PBA fails for 20 seconds	Keep going remained cycle	The main PBA or sub PBA is out of order. The communications connection for the main PBA or sub PBA is not properly connected.

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1-800-374-4432
Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:



owner support



accessories



service




registration

(See your registration card for more information.)

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352



Lave-vaisselle

Utilisation et entretien du

Introduction.....	2	Mode d'emploi	8
Informations importantes sur la sécurité.....	3	Entretien et nettoyage	11
Fonctionnalités.....	5	Dépannage.....	19
Commandes et paramètres	6	Garantie limitée	22

2 INTRODUCTION

Bienvenue dans notre famille

Merci d'avoir fait entrer Frigidaire dans votre maison ! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation ensemble. Ce manuel est votre ressource pour l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour une référence rapide. Si quelque chose ne semble pas correct, la section de dépannage vous aidera à résoudre les problèmes courants. Des FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires de cuisine et de maison sont disponibles sur www.frigidaire.com.

Nous sommes là pour vous ! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pouvons peut-être vous aider à éviter une visite de service. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le faire pour vous.

Rendons-le officiel ! Assurez-vous d'enregistrer votre produit.

Conservez les informations sur vos produits ici pour qu'elles soient faciles à trouver.

Numéro de _____
modèle Numéro _____
de série Date _____
d'achat

REMARQUE

Le lave-vaisselle est programmé pour se souvenir de votre dernier cycle afin que vous n'ayez pas à réinitialiser à chaque fois. Pour démarrer le lave-vaisselle en utilisant le même cycle et les mêmes options sélectionnées lors du lavage précédent, appuyez simplement sur la touche START.

REMARQUE

Tous les cycles et options ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

REMARQUE

Les filtres devront être nettoyés pour maximiser les performances de lavage pendant la durée de vie de votre lave-vaisselle. Voir « Fréquence recommandée pour nettoyer vos filtres » pour un calendrier de nettoyage.

REMARQUE

Informations très importantes - à lire avant d'utiliser votre lave-vaisselle ! Bruits de fonctionnement normaux Ce lave-vaisselle ne sonne pas comme la plupart des lave-vaisselle - IL EST PLUS SILENCIEUX. Votre lave-vaisselle à système de lavage à alimentation directe utilise des moteurs à faible consommation d'énergie pour les parties de lavage et de vidange du cycle que vous sélectionnez. Chaque cycle comporte une série de remplissages et de vidanges d'eau pour laver et rincer la vaisselle. Au début de chaque cycle, vous pouvez - ou non - entendre le moteur de vidange. Le prochain son que vous entendrez est celui des éclaboussures d'eau lorsqu'elle entre dans la baignoire. VEUILLEZ NOTER : Si vous comparez ce lave-vaisselle aux modèles précédents, vous pourriez être surpris de ce que vous n'entendez pas.

REMARQUE

Pourquoi les unités à faible intensité énergétique exécutent de longs cycles : Plusieurs facteurs sont importants pour laver la vaisselle. La consommation d'énergie du lave-vaisselle a été réduite en appliquant plus de facteurs qui ne consomment pas autant d'énergie et moins de facteurs qui en consomment plus. En conséquence, vous verrez que les cycles de lavage prennent plus de temps.



AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce lave-vaisselle.

Pour votre sécurité

- Utilisez votre lave-vaisselle uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation.
- Ce manuel ne couvre pas toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Faites preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil.
- Les lave-vaisselle résidentiels certifiés NSF ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.
- **LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE ÉLECTRIQUEMENT.** Lisez les instructions d'installation pour plus de détails.
- Ce lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec un courant domestique régulier (120 V, 60 Hz). Utilisez un circuit équipé de un fusible ou un disjoncteur de 15 ampères. Utilisez un fusible de 20 ampères si le lave-vaisselle est connecté à un broyeur d'aliments.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle à moins que tous les panneaux de l'enceinte ne soient à leur place.
- Pour éviter le coincement et/ou la suffocation, retirez la porte ou le mécanisme de verrouillage de la porte de tout lave-vaisselle jeté ou non utilisé.
- Gardez les jeunes enfants et les nourrissons éloignés du lave-vaisselle lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez pas les enfants abuser, s'asseoir, se tenir debout ou jouer sur la porte ou les paniers d'un lave-vaisselle.
- Utilisez uniquement des détergents et des agents de rinçage recommandés pour une utilisation au lave-vaisselle.
- Rangez le détergent et les agents de rinçage du lave-vaisselle hors de portée des enfants.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention : « Va au lave-vaisselle » ou équivalent. Vérifiez auprès du fabricant pour les recommandations, si elles ne sont pas marquées. Les articles qui ne sont pas marqués comme allant au lave-vaisselle peuvent fondre et créer a risque potentiel d'incendie.
- Débranchez l'alimentation électrique du lave-vaisselle avant l'entretien.
- Si le lave-vaisselle se vide dans un broyeur d'aliments, assurez-vous que le broyeur est complètement vide avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.
- Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après
- Soyez prudent en déchargeant le lave-vaisselle lorsque l'option Assainir a été sélectionnée. Le contenu peut être chaud au toucher immédiatement après la fin du cycle.
- La vapeur d'eau dans la baignoire peut être chaude lorsque la désinfection ou d'autres programmes à haute température ont été sélectionnés. Soyez prudent et ne laissez pas les jeunes enfants jouer ou toucher la zone de vapeur chaude lorsque la porte est ouverte pendant le cycle de lavage.
- Lors du chargement d'articles à laver : Localisez les objets tranchants et les couteaux afin qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte ou la cuve. Chargez les objets tranchants et les couteaux avec les poignées vers le haut pour réduire le risque de blessures par coupure.
- Sous certaines conditions, l'hydrogène gazeux peut être produit dans une eau chaude, système qui n'a pas été utilisé pour 2 semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE GAZEUX EST EXPLOSIF.** Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser le lave-vaisselle, allumez-le pendant plusieurs minutes. Cela libérera tout hydrogène gazeux accumulé.

L'HYDROGÈNE GAZEUX EST INFLAMMABLE.

Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant ce temps.

- Ne stockez pas et n'utilisez pas de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, suivez les précautions de base ci-dessus.



AVERTISSEMENT

Ce symbole vous aidera à vous alerter sur des dangers tels que les blessures corporelles, les brûlures, les incendies et les chocs électriques.


**AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, suivez les précautions de base précédentes.

**AVERTISSEMENT**

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Définitions de sécurité

 Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter d'éventuelles blessures ou la mort.

**DANGER**

DANGER indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT**

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

**PRUDENCE**

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

**IMPORTANT**

IMPORTANT indique des informations d'installation, d'exploitation ou d'entretien qui sont importantes mais non liées à un danger.

Sécurité des enfants


Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après le déballage du lave-vaisselle. Les enfants ne doivent **JAMAIS** utiliser ces articles pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement des suffocations.

Consignes de sécurité

- NE PAS stocker ou utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits pour connaître les avertissements concernant l'inflammabilité et d'autres dangers.
- Retirez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer de graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Votre lave-vaisselle nettoie en pulvérisant un mélange d'eau chaude et de détergent à travers les bras gicleurs contre les surfaces sales. Tout d'abord, le lave-vaisselle se vide pendant quelques secondes pour éliminer les saletés tombées lors du chargement, puis se remplit d'eau recouvrant la zone du filtre. L'eau est ensuite pompée à travers les bras gicleurs. Les particules de sol traversent le filtre et le drainent lorsque l'eau est pompée. Cette série d'étapes est répétée au besoin. Le nombre de remplissages d'eau varie selon le cycle utilisé.



Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

A	porte-bagages supérieur
B	à tasses
C	Bras gicleur central
D	Panier inférieur
E	Panier à couverts
F	Bras gicleur inférieur
G	Élément chauffant




H	Filtre
I	Protecteur de débordement
J	Compartiment de produit de rinçage
K	de détergent



IMPORTANT

Des accessoires sont disponibles pour votre appareil et peuvent être achetés au Frigidaire.com ou en appelant le 1-800-374-4432 (Frigidaire.ca ou 1-800-265-8352 au Canada) ou auprès d'un vendeur autorisé.

6 COMMANDES ET RÉGLAGES



NOTE

Votre lave-vaisselle utilise la technologie DishSenseMC pour comprendre la quantité d'aliments dans la vaisselle, puis ajuste le cycle en conséquence.



PRUDENCE


Risque de dommages matériels

Avant de démarrer le lave-vaisselle, assurez-vous que l'eau est branchée et ouverte. Le non-respect de cette consigne peut endommager le joint de la pompe et entraîner une fuite d'eau.

Les temps de cycle sont approximatifs et varient selon les options sélectionnées. L'eau chaude est nécessaire pour activer le détergent pour lave-vaisselle et faire fondre les saletés alimentaires grasses. Un capteur automatique vérifiera la température de l'eau entrante et, si elle n'est pas assez chaude, le cycle sera prolongé pour le chauffage automatique de l'eau dans le lavage principal et le rinçage final de tous les cycles.

REMARQUE

Les voyants de la console resteront allumés une fois la porte fermée et le cycle de lavage commencé. S'il est préférable d'éteindre les lumières pendant que le cycle est en cours, voir la section Lumières de la console pour obtenir des instructions.



Cycle recommandé pour une utilisation typique :

Le cycle de lavage normal avec ses options par défaut de température normale et de séchage à chaud offre les meilleures performances globales. Cette sélection de cycle est recommandée pour un usage quotidien et convient à une large gamme de tailles de charge de vaisselle et de quantités de nourriture restantes sur ces plats.

Sélections de cycle de lavage

- 1 Appuyez sur le bouton pour sélectionner le cycle de lavage correspondant et l'indicateur de cycle s'allumera.

Normal, Assainissement, Lourd, ECO, Rapide peuvent être sélectionnés.

Normal

Le cycle normal consiste à laver et à sécher complètement une charge complète de vaisselle normalement sale. L'étiquette de consommation d'énergie est basée sur cette combinaison de cycle et d'option avec le panier supérieur en position relevée. Ce cycle utilise un DishSense.

Assainir

L'option de désinfection désinfecte la vaisselle et la verrerie conformément à la norme NSF International NSF/ANSI 184 pour les lave-vaisselle résidentiels. Les lave-vaisselle résidentiels certifiés ne sont pas destinés à être utilisés dans les établissements alimentaires agréés. Ce cycle utilise un DishSense

Lourd

Le cycle intensif est destiné aux casseroles, poêles, casseroles et vaisselle séchées ou cuites sur de la terre. Ce cycle utilise un DishSense

ÉCO

Ce cycle est sélectionné pour une performance d'économie d'énergie. NormalDry et MaxDry ne sont pas facultatifs avec ce cycle.

Rapide

Le cycle rapide est destiné aux charges de vaisselle légèrement sales ou bien rincées.

2 options de séchage

Les cycles programmés par défaut sont l'option Eco Air, à l'exception du cycle rapide.

Les cycles programmés par défaut sont l'option NormalDry, à l'exception du cycle ECO.

NormalDry

Lorsque l'option **NormalDry** est sélectionnée, le radiateur fonctionnera pendant le processus de séchage.

MaxDry

Lorsque l'option **MaxDry** est sélectionnée, le temps de fonctionnement du chauffage est prolongé pour améliorer encore les performances de séchage. L'option **MaxDry** peut être utilisée avec tous les cycles sauf **ECO**.

Air Éco

Lorsque l'option **Eco Air** est sélectionnée, la porte s'ouvre automatiquement à la fin du cycle pour obtenir de meilleures performances de séchage. L'option **Eco Air** peut être utilisée avec tous les cycles, sauf **Quick**.

Commandes de verrouillage enfant

Verrouillez les commandes du lave-vaisselle en appuyant sur le bouton **NormalDry** et en le maintenant enfoncé

et le bouton **MaxDry** simultanément jusqu'à ce que l'icône de verrouillage s'allume pour empêcher les enfants de démarrer le lave-vaisselle ou changer accidentellement le cycle de lavage.

Pour déverrouiller les commandes, maintenez enfoncés les boutons **NormalDry** et **MaxDry** jusqu'à l'icône de verrouillage s'éteint.

REMARQUE

Un ruban de protection fourni en accessoire. Consultez les instructions détaillées dans Entretien et nettoyage.

Séchage à l'air libre

Lorsque **NormalDry**, **MaxDry** et **Eco Air** ne sont pas sélectionnés, le chauffage sera désactivé pendant la phase de séchage du cycle de lavage sélectionné. **Séchage à l'air** signifie séchage avec la chaleur résiduelle de l'air.

3 Délai

L'option **Delay** vous permet de retarder automatiquement le démarrage de votre lave-vaisselle de 1 à 12 heures.

Pour démarrer l'option **Retard**, appuyez sur **Délai** jusqu'à ce que le délai souhaité s'affiche dans la **fenêtre État**. Appuyez sur le bouton **START/Cancel** pour démarrer l'option de retard. Si l'option de retard est interrompue, il **faudra appuyer à nouveau sur le bouton START/ Cancel** pour revenir à l'option de retard.


4 Fenêtre d'état


La fenêtre d'état indique le nombre d'heures de démarrage différé, le nombre de minutes restantes dans un cycle et le message CLOSE.

Lorsque le cycle complet est

✓terminé, **COMPLETE** s'allume.

Lorsque Sanitize est sélectionné et réalisé, ✨**SANITIZED** est allumé.

Lorsque la sécurité enfant est activée,  s'allume.

Lorsque le produit de rinçage est  inadéquat, il est allumé.

Cet indicateur est éteint par défaut, maintenez enfoncé **Normal+Quick** pour l'activer.

5 Bouton START/Cancel

Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, les LED du cycle et des options sélectionnées s'allument. La fenêtre d'état affiche le temps de cycle. Pour démarrer le cycle, appuyez sur le **bouton START/Cancel** et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

Vous pouvez annuler un cycle à tout moment pendant le cycle. Appuyez sur la touche **START/Cancel** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant au-dessus du cycle et de l'option sélectionnée s'éteindra et le **voyant START/Cancel** restera allumé, le lave-vaisselle démarrera à 60 deuxième drain. À la fin de la vidange, sélectionnez le prochain cycle souhaité. **Appuyez sur la touche Start/Cancel** et maintenez-la enfoncée pendant encore 3 secondes pour annuler la phase de vidange.

Commencer

1. Chargez le lave-vaisselle (voir Préparation et chargement de la vaisselle).
2. Ajoutez du détergent (voir Distributeur de lave-vaisselle et détergents).
3. Ajoutez du produit de rinçage, si nécessaire (voir Produit de rinçage).
4. Faites couler le robinet d'eau chaude le plus près du lave-vaisselle jusqu'à ce que l'eau soit chaude. Tourner l'eau de.
5. Sélectionnez le **cycle souhaité** (voir le tableau des cycles).
6. Sélectionnez l'**option de séchage souhaitée** (voir Sélections d'options de séchage).
7. Pour commencer, appuyez sur la **touche START/Cancel** et fermez immédiatement la porte.

Pour démarrer un cycle

Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, les LED du cycle et des options sélectionnées s'allument. La fenêtre d'état affiche le temps de cycle et la LED au-dessus du **bouton START/Cancel** s'allume. Pour démarrer le cycle, appuyez sur **START/Cancel**

et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

La fenêtre d'état affiche « CLOSE » après avoir appuyé sur le bouton **START/Cancel**.

Pour annuler un cycle et retarder un cycle

Un cycle en cours et un cycle différé peuvent être annulés à tout moment.

Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur le bouton **START/Cancel** jusqu'à ce que les voyants de cycle et d'option s'éteignent. Le compte à rebours du cycle en cours ou du retard est annulé.

Ensuite, la fenêtre d'état affichera « 60 ». Si vous fermez la porte immédiatement, le lave-vaisselle entrera dans une phase de vidange de 60 secondes.

Appuyez sur la touche Start/Cancel et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes supplémentaires pour annuler la phase de vidange.

Ouverture de la porte pendant le cycle

Si vous ouvrez la porte pendant qu'un cycle est en cours ou qu'un compte à rebours est en cours, le lave-vaisselle s'arrêtera de fonctionner. Les LED du cycle et des options sélectionnées sont allumées, la fenêtre d'état affiche le temps de cycle restant. La LED au-dessus du bouton **START/Cancel** clignotera pour appuyer sur start.

Pour reprendre, appuyez sur **START/Cancel** et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

La fenêtre d'état affiche « FERMER » après avoir appuyé sur le bouton **START/Cancel**.

Voyants d'état

Les voyants de la console fournissent des informations sur la sélection du cycle et l'état actuel. Pendant le fonctionnement, lorsque la porte est fermée, ces voyants resteront allumés. À la fin du cycle, le voyant propre s'allumera. Le voyant **Sanitized** s'allumera également si cette option a été sélectionnée et que la désinfection a été réalisée pendant le cycle de lavage.

Lumière blanche

La LUMIÈRE BLANCHE devant la console s'allume lorsque le lavage est terminé.

Lumière bleue

Le VOYANT BLEU devant la console s'allume pour indiquer que le cycle de lavage est en cours.

Fenêtre d'état

La fenêtre ÉTAT, disponible sur certains modèles, indique l'activité suivante : 1h-12h..... Nombre d'heures de démarrage différé. La dernière heure comptera à rebours en minutes.

COMPTE-RENDU..... Nombre de minutes restantes dans le cycle (1-299). FERMER....

Fermer la porte défilera une fois dans la fenêtre d'état. Dans le cas peu probable où le lave-vaisselle fonctionne mal, affiche le code d'erreur « E1 » (E2/E3/E4/Ed) ou donne de mauvaises performances, vous pouvez appeler le service client Frigidaire Centre à

1-800-944-9044. Ils seront en mesure de fournir de l'aide pour résoudre le problème et/ou localiser un technicien de service agréé, si nécessaire.

10 MODE D'EMPLOI

La technologie DishSenseMC vérifie le niveau de saleté de votre vaisselle dans les cycles Normal, Assainir et Lourd. En réponse, des ajustements automatiques du cycle sont effectués pour s'assurer que la vaisselle est propre - avec moins de nourriture, le cycle devient plus court. La durée du cycle varie également en fonction des options sélectionnées et de la température de l'eau entrante.

Tous les cycles ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Tableau des cycles et des options

Cycle	Options disponibles	Eau (environ)	Heure *(Heures)
Normal* Recommandé pour les charges légèrement à très sales.	Séchage : NormalDry, MaxDry, Eco Air	3 - 7 gal. 11.5 - 26.6 L.	1 ³ / ₄ - 3 ¹ / ₃
Assainir* Recommandé pour les charges légèrement à très sales.	Séchage : NormalDry, MaxDry, Eco Air	3 - 7 gal. 11.5 - 26.5 L.	2 ¹ / ₂ - 3 ¹ / ₂
Lourd* Recommandé pour les casseroles, poêles, casseroles et vaisselle ayant des charges légères à très sales.	Séchage : NormalDry, MaxDry, Eco Air	3 - 7 gal. 11.5 - 26.5 L.	2-3 ¹ / ₂
Éco Recommandé pour les charges légèrement sales.	Séchage : Eco Air	5.2 gal. 19.7 L.	2
Rapide Recommandé pour les charges légèrement sales uniquement.	Séchage : NormalDry, MaxDry	4 gal. 15.2 L.	1


* Le cycle utilise la fonction de détection du sol pour déterminer les meilleures performances de lavage.

Préparation des plats

Grattez les gros morceaux de nourriture, les os, les fosses, les cure-dents, etc. Le liquide de lavage filtré en continu éliminera les particules alimentaires restantes. Les aliments brûlés doivent être desserrés avant le chargement. Vider les liquides des verres et des tasses.

Les aliments tels que la moutarde, la mayonnaise, le vinaigre, le jus de citron et les produits à base de tomates peuvent provoquer une décoloration de l'acier inoxydable et des plastiques s'ils sont laissés reposer pendant une longue période. À moins que le lave-vaisselle ne doive être utilisé en même temps, il est préférable de pré-rincer pour rincer ces saletés alimentaires.

- Chargez les racks de manière à ce que les gros articles n'empêchent pas le distributeur de détergent de s'ouvrir.
- Vérifiez les recommandations du fabricant avant de laver les articles en question.
- Si le lave-vaisselle se vide dans un broyeur d'aliments, **assurez-vous que le broyeur est complètement vide avant de démarrer le lave-vaisselle.**




Chargement du panier supérieur

Les caractéristiques et l'apparence des supports et du panier à couverts, tels qu'illustrés, peuvent varier selon votre modèle.


Le panier supérieur est conçu pour une grande flexibilité dans le chargement d'une grande variété d'articles, notamment des tasses, des verres, des verres à pied, des petites assiettes, des bols, etc. Chargez les verres dans le panier supérieur uniquement. Des dommages peuvent survenir s'ils sont placés dans le panier inférieur. Chargez les articles en plastique dans le panier supérieur uniquement. La fonte peut se produire si elle est placée dans le panier inférieur.

Chargez les articles avec les extrémités ouvertes vers le bas pour un meilleur nettoyage et une meilleure vidange. Des dommages peuvent survenir si des articles délicats se touchent pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.

Les couteaux et ustensiles à long manche peuvent être placés dans le panier supérieur. Assurez-vous que rien ne dépasse du bas du panier pour bloquer la rotation du bras gicleur central.



14 couverts Modèle de chargement standard




10 couverts Modèle de chargement standard


Certains modèles ont une étagère à tasses rabattable ou une étagère à gobelets/porte-verres à pied. Ils peuvent être utilisés pour charger deux niveaux de tasses, de verres à jus et d'autres articles courts. Décalez les objets à l'étage supérieur afin que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces intérieures. Pliez pour charger de grands verres.

12 ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Étagères à tasses




Les étagères à tasses sont utilisées pour charger des tasses supplémentaires. Repliez-les si vous n'en avez pas besoin.



1. Soulevez les étagères.



2. Retournez les étagères dans la bonne position.




3. Chargez les gobelets sur les étagères.

Panier supérieur réglable


IMPORTANT:

Retirez tous les articles avant d'ajuster le panier. Le rack doit être vide.


Pour régler la hauteur du panier supérieur, procédez comme suit :




1 Retirez le panier supérieur.



2 Retirez le panier supérieur.



3 Refixez le panier supérieur aux rouleaux supérieurs ou inférieurs.




4 Poussez dans le panier supérieur.

Chargement du panier inférieur


Les caractéristiques et l'apparence des supports et du panier à couverts, tels qu'illustrés, peuvent varier selon votre modèle.

Le panier inférieur est idéal pour les assiettes, les soucoupes, les bols et les ustensiles de cuisine. Les gros articles doivent être placés le long du bord afin qu'ils ne bloquent pas la rotation du bras gicleur.

Faites tourner le bras gicleur central pour vous assurer que les articles de grande taille ne bloquent pas la rotation. Assurez-vous que les poignées de casserole ne dépassent pas du fond du panier et ne bloquent pas la rotation du bras gicleur inférieur.




14 couverts Modèle de chargement standard.



10 couverts Modèle de chargement standard

Dents rabattables

Les tiges rabattables dans le panier inférieur facilitent le chargement des articles très volumineux et difficiles à installer. Les dents peuvent être laissées en place pour une utilisation normale ou repliées pour un chargement plus flexible. Repliez-le pour plus d'espace pour charger de grandes casseroles ou poêles.



14 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Chargement du panier à couverts




PRUDENCE

Chargez des objets tranchants (couteaux, brochettes, etc.) pointant vers le bas.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Les caractéristiques et l'apparence des supports et du panier à couverts, tels qu'illustrés, peuvent varier selon votre modèle.

Chargez le panier à couverts pendant qu'il est dans le panier inférieur ou sortez le panier pour le charger sur un comptoir ou une table. Pour les paniers avec couvercles, de petits objets comme des bouchons de biberons, des couvercles de bocaux, des porte-épis de maïs, etc., peuvent être placés dans une section couverte pour les maintenir en place.




Utilisez les modèles de chargement suggérés, comme indiqué, pour augmenter la lavabilité de l'argenterie.

REMARQUE

Assurez-vous que les articles chargés n'interfèrent pas avec la rotation du bras gicleur. Vérifiez cela en tournant le bras gicleur à la main.

Pour éviter d'endommager la finition argentée, ne mélangez pas l'argent et l'acier inoxydable.



Lorsque les couvertures sont relevées, mélangez les articles dans chaque section du panier, certains pointant vers le haut et d'autres vers le bas pour éviter l'imbrication. La pulvérisation d'eau ne peut pas atteindre les éléments imbriqués.




PANIER À COUVERTS EN TROIS PARTIES

Le panier à couverts se compose de trois sections distinctes. Pour une flexibilité de chargement optimale, la partie centrale du panier peut être utilisée individuellement, jointe à une ou aux deux sections latérales ou retirée.


- Soulevez la poignée pour retirer le panier à couverts et posez le panier sur un comptoir ou une table.
- Soulevez sur chaque section latérale pour dégager la section centrale des fentes en trou de serrure dans les sections latérales.
- Remplacez la ou les sections dans le panier inférieur et chargez l'argenterie, OU chargez l'argenterie pendant que la ou les sections sont sur le comptoir, puis remplacez le panier dans le bas étagère.



1. Cuillères
2. Couteaux
3. Fourchettes à salade
4. Fourches
5. Grandes cuillères
6. Grandes fourchettes



10 couverts



14 couverts

Ajouter un plat

Pour ajouter ou supprimer des articles après le début du cycle de lavage :

- Déverrouillez la porte et attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'action de lavage s'arrête avant de l'ouvrir.
- Ajoutez l'article, déplacez la porte en position presque fermée et attendez quelques secondes pendant que l'air froid se dilate lentement à l'intérieur du lave-vaisselle.
- Appuyez sur le **bouton START/Cancel** puis fermez immédiatement la porte fermement pour reprendre.



AVERTISSEMENT


Ouvrez la porte très lentement et soigneusement si le lave-vaisselle fonctionne. Il y a un risque que de l'eau chaude jaillisse.

Classement du distributeur de détergent

Le distributeur de détergent dispose de deux gobelets de détergent. Le plus petit est destiné à être ajouté au pré-lavage et le plus grand est destiné au lavage principal.

- Utilisez uniquement du détergent à vaisselle automatique frais. D'autres détergents peuvent provoquer une mousse excessive.
- Lorsque vous utilisez des pastilles ou des sachets de détergent à vaisselle automatique, utilisez une seule pastille ou un seul sachet, placez-le dans le gobelet de lavage principal et fermez-le.
- Ajoutez du détergent juste avant de démarrer le cycle.
- Conservez le détergent dans un endroit frais et sec
- Si vous avez de l'eau douce et que vous en utilisez trop ou agglomérée. détergent, la verrerie gravera.


1. Poussez le loquet de déverrouillage du couvercle du distributeur pour ouvrir le compartiment principal du détergent de lavage.




NOTE:

Le rabat est toujours ouvert à la fin d'un cycle de lavage de la vaisselle.

2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le compartiment à détergent.



3. Appuyez sur le dessus du couvercle pour le fixer.



Quelle quantité de détergent utiliser

La quantité de détergent à utiliser dépend du niveau de saleté de votre charge, du type de détergent utilisé et de la dureté de votre eau.

• Si vous utilisez trop peu de détergent, la vaisselle ne sera pas propre.

• Si vous utilisez trop ou agglomérée. détergent, la

Dureté de l'eau

La dureté de l'eau varie en fonction de votre source d'eau. Pour de meilleurs résultats, votre lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec de l'eau d'une dureté ne dépassant pas 7 grains par gallon. Les trousses de test sont disponibles dans tous les points de vente au détail de pièces de gros appareils électroménagers. Si votre eau a une dureté supérieure à 8 grains par gallon, vous pouvez envisager d'installer un adoucisseur d'eau ou d'utiliser régulièrement un additif pour améliorer les performances de votre détergent.



PRUDENCE

L'utilisation d'un détergent de qualité industrielle peut endommager le serpentin de chauffage et d'autres parties du lave-vaisselle, ce qui endommage l'appareil et les propriétés environnantes. Utilisez uniquement des détergents pour lave-vaisselle automatiques de qualité domestique.

Produit de rinçage

De l'et à l'aide r réduire les uces esterersts.


Avec elle, l'eau « feuille » de la vaisselle plutôt que de former des gouttelettes d'eau qui s'accrochent et laissent des taches. Un distributeur, situé à côté du godet de détergent, libère automatiquement une quantité mesurée de produit de rinçage lors du dernier rinçage. Si les taches et un mauvais séchage sont des problèmes, augmentez la quantité de produit de rinçage distribuée en suivant les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez la porte lorsque le lave-vaisselle est en mode veille.
2. Dans les 60 secondes suivant l'ouverture de la porte, appuyez sur le bouton Quick et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode réglé. L'indicateur de produit de rinçage clignote.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Quick pour sélectionner le bon ensemble en fonction de vos habitudes d'utilisation, le réglage changera dans l'ordre suivant : 3 → 4 → 5 → 1 → 2 → 3. Plus est élevée, plus le lave-vaisselle utilise de produit de rinçage.
4. Sans opération en 5 secondes pour terminer la configuration et quitter le mode de réglage.


Dans des conditions normales, vous devrez remplir le distributeur de produit de rinçage environ une fois par mois. Le produit de rinçage est libéré par une ouverture dans le distributeur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le distributeur soit vide pour le remplir. Essayez de le garder plein, mais veillez à ne pas trop le remplir.

Pour remplir le distributeur de produit de rinçage

1. Soulevez la languette d'extrémité du couvercle du produit de rinçage pour l'ouvrir.



2. Remplissez le distributeur de produit de rinçage avec du produit de rinçage liquide jusqu'à ce qu'il soit plein. NE PAS trop remplir.



NOTE:


Utilisez le port d'observation lors du remplissage du réservoir de produit de rinçage.



AVERTISSEMENT

Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de l'indicateur de niveau plein. L'excès de produit de rinçage peut déborder pendant le cycle de lavage.

3. Appuyez fermement sur le couvercle du produit de rinçage pour le fermer.



Pression de l'eau

La conduite d'eau chaude du lave-vaisselle doit fournir une pression d'eau comprise entre 20 et 80psi.

Une faible pression d'eau peut se produire lorsque la lessive ou les douches sont en fonctionnement. Si vous constatez de mauvaises performances de lavage, vous devrez peut-être attendre que la consommation d'eau soit réduite avant de démarrer le lave-vaisselle.

Température de l'eau

De l'eau chaude est nécessaire pour de meilleurs résultats de lavage et de séchage. L'eau entrant dans le lave-vaisselle doit être d'au moins 120 °F à 150 °F (49 °C à 66 °C) pour donner des résultats satisfaisants.

Pour vérifier la température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle :

- Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle pendant plusieurs minutes pour évacuer l'eau froide des tuyaux.
- Tenez un thermomètre à bonbons ou à viande dans le jet d'eau pour vérifier la température.
- Si la température est inférieure à 120 °F (49 °C), demandez à une personne qualifiée d'augmenter le réglage du thermostat du chauffe-eau.




IMPORTANT

Avant de commencer un cycle, faites couler de l'eau chaude pour éliminer l'eau froide du tuyau.


NETTOYAGE DES FILTRES

Vérifiez et nettoyez régulièrement les filtres pour de meilleures performances.


1. Retirez le panier inférieur du lave-vaisselle.
2. Faites pivoter le filtre cylindrique d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer.



3. Videz le filtre du cylindre et rincez-le à l'eau courante.
4. Retirez le filtre fin.



5. Retirez le microfiltre du fond de la cuve.



6. Inspectez le filtre fin et le microfiltre pour les débris, puis nettoyez-les en maintenant les filtres sous l'eau courante lente.

REMARQUE : Une brosse à poils en plastique rigide peut être nécessaire pour enlever certains débris.

7. Réinstallez les filtres dans l'ordre inverse en vous assurant que le filtre du cylindre se verrouille en place.



AVERTISSEMENT



Risque de brûlure

Laissez refroidir l'élément chauffant avant de nettoyer l'intérieur.


Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures.

Porte extérieure - Nettoyez la porte extérieure avec de l'eau chaude savonneuse et un torchon ou une éponge. Rincer à l'eau claire et à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs.

Intérieur - L'intérieur du lave-vaisselle et du filtre est autonettoyant avec une utilisation normale. Si nécessaire, nettoyez autour de la zone du joint de la baignoire avec adamp chiffon. Le filtre est autonettoyant. Un piège en verre situé au centre du filtre est conçu pour recueillir des morceaux de verre brisé, des pailles, des os et des Fosses.

Protecteur de débordement - empêche le lave-vaisselle de trop se remplir et est situé dans le coin avant droit de la cuve.

- Nettoyez de temps en temps avec un nettoyeur ménager contenant du vinaigre ou de l'eau de Javel pour dissoudre toute accumulation.
- Le protecteur de débordement doit se déplacer librement de haut en bas d'environ un pouce. S'il ne bouge pas, soulevez et nettoyez dessous.




REMARQUE

L'eau dure peut provoquer une accumulation de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. Pour les instructions de nettoyage, voir la section « Élimination des taches et du film ».

Collez le ruban de protection ADO

Pour obtenir une meilleure performance de séchage, la porte s'ouvrira automatiquement à la fin du cycle de lavage. Pour protéger l'armoire de la corrosion par la vapeur, veuillez coller le ruban de protection fourni comme accessoire avant de fixer le lave-vaisselle.



Entretien de l'entrefer de drainage

Si un espace d'air de vidange a été installé pour votre lave-vaisselle encastré, assurez-vous qu'il est propre pour que le lave-vaisselle se vide correctement. Un entrefer de drainage est généralement monté sur le comptoir et peut être inspecté en retirant le couvercle. Cela ne fait pas partie de votre lave-vaisselle et n'est pas couvert par la garantie.



PRUDENCE

Risque de dommages matériels

Les températures glaciales peuvent provoquer la rupture des conduites d'eau. Assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation et de circulation du lave-vaisselle sont protégées.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages matériels.

REMARQUE

Voir les instructions d'installation pour plus de détails sur le débranchement et le rétablissement du service de votre lave-vaisselle.

Hivernage

Un lave-vaisselle laissé dans un endroit non chauffé doit être protégé du gel. Demandez à une personne qualifiée de faire ce qui suit :

Pour déconnecter le service :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle à la source d'alimentation en retirant les fusibles ou en déclenchant le disjoncteur.
2. Fermeture de l'approvisionnement en eau
3. Placez une casserole sous la vanne d'admission. Débranchez la conduite d'eau de la vanne d'admission et vidangez dans la casserole.
4. Débranchez la conduite de vidange de la pompe et vidangez l'eau dans la casserole.

Pour restaurer le service :

1. Dirigez la décharge de la conduite d'eau dans une casserole et ouvrez la vanne pour rincer la conduite.
2. Rebranchez l'eau, le drain et l'alimentation électrique.
3. Ouvrez l'alimentation en eau et en électricité.
4. Remplissez les deux gobelets de détergent et faites passer le lave-vaisselle dans un **lavage intensif** cycle.
5. Vérifiez les connexions pour vous assurer qu'elles ne fuient pas.

Avant d'appeler le service, consultez cette liste. Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Cette liste comprend des expériences courantes qui ne sont pas le résultat d'une fabrication ou d'un matériau défectueux dans votre lave-vaisselle.

Saletés alimentaires laissées sur la vaisselle

- Choisissez un autre cycle pour un temps de lavage plus long.
- Vérifiez la section de chargement du rack pour un chargement correct - évitez d'imbriquer les articles.
- La pression de l'eau domestique peut être trop basse - devrait être de 20 à 80 livres par pouce carré (psi).
- Vérifiez la température de l'eau entrante. Il devrait être d'environ 120 °F (49 °C). (Voir Facteurs affectant les performances.)
- Vérifiez la dureté de l'eau. Pour une eau extrêmement dure, il peut être nécessaire d'installer un adoucisseur d'eau. (Voir tableau des détergents).
- Utilisez un détergent frais.
- Assurez-vous que les articles ne bloquent pas les bras gicleurs, les empêchant de tourner.
- Ne surchargez pas le lave-vaisselle (voir Préparation et chargement de la vaisselle).
- Vérifiez que le siphon en verre est entretenu et installé correctement (voir Entretien et nettoyage).

Vaisselle non sèche

- Sélectionnez l'option de séchage MaxDry ou Eco Air.
- Assurez-vous que le distributeur de produit de rinçage est rempli.
- Augmentez le réglage de décharge du produit de rinçage. (Voir Produit de rinçage).
- Vérifiez la température de l'eau entrante. Assurez-vous qu'il est au moins 120 °F (49 °C).
- Vérifiez le chargement correct - évitez les éléments imbriqués.
- Les gobelets à fond concave recueilleront l'eau. Chargez-les à l'extrême gauche et à droite du panier supérieur afin qu'ils soient maintenus en position inclinée.

- Les récipients, les bols, les casseroles et toute vaisselle à surface concave pouvant recueillir l'eau doivent être placés dans la grille face ou inclinés vers le bas afin que l'eau puisse s'écouler même par le plus bas point.

- Les articles en plastique peuvent avoir besoin d'être séchés avec une serviette.

Verrerie/couverts tachetés ou nuageux

- Vérifiez la dureté de l'eau. Pour une eau extrêmement dure, il peut être nécessaire d'installer un adoucisseur d'eau. (Voir tableau des détergents).
- La température de l'eau peut être basse. Évitez les températures extrêmement basses ou élevées. (Voir Facteurs affectant les performances).
- Évitez la surcharge et le chargement inapproprié. (Voir Préparation et chargement des plats).
- Utilisez un détergent frais. Le vieux détergent est inadéquat.
- Assurez-vous que le distributeur de produit de rinçage est rempli.
- Vérifiez que la quantité appropriée de détergent est utilisée pour le cycle sélectionné. (Voir Distributeur de détergent).
- La pression de l'eau domestique peut être trop basse - elle devrait être de 20 à 120 livres par pouce carré (psi).

Vaisselle ébréchée

- Chargez avec précaution et ne surchargez pas. (Voir Préparation et chargement des plats).
- Placez les articles délicats dans le panier supérieur.
- Placez les verres en toute sécurité contre les épingles et non sur les épingles.
- Chargez les articles de manière à ce qu'ils soient sécurisés et qu'ils ne se détachent pas lors du déplacement des racks. Déplacez lentement les racks vers l'intérieur et l'extérieur.
- Assurez-vous que les grands verres et les verres à pied dégagent le haut de la baignoire lorsque le support est enfoncé.
- La porcelaine ancienne fine et le cristal doivent être lavés à la main.

Vaisselle tachée ou décolorée

- Les boîtes de thé et de café tachent les tasses. Enlevez les taches en les lavant à la main dans une solution de 1/2 tasse (120 ml) d'eau de Javel et un litre (1 L) d'eau tiède. Rincez abondamment.
- Les dépôts de fer dans l'eau peuvent provoquer un film jaune ou brun. Un filtre spécial installé dans la conduite d'alimentation en eau corrigera ce problème. **(Voir Suppression des taches et du film).**
- Les ustensiles en aluminium peuvent laisser des marques grises/noires lorsqu'ils frottent contre d'autres articles. Chargez correctement.
- Certains aliments très acides peuvent provoquer une décoloration de l'acier inoxydable et des plastiques s'ils sont laissés reposer pendant une longue période. Utilisez le cycle de rinçage uniquement ou rincez à la main si vous n'utilisez pas le lave-vaisselle en même temps.
- Le mélange d'ustensiles en acier inoxydable et en argent dans le panier à couverts peut provoquer des piqûres des lames en acier inoxydable. Évitez de mélanger l'acier inoxydable et l'argent.

Eau au fond de la baignoire

- L'eau laissée dans le fond de la baignoire une fois le cycle terminé n'est pas normale. S'il reste de l'eau au fond de la cuve, il se peut que le lave-vaisselle ne se vide pas correctement. **(Voir Le lave-vaisselle ne se vide pas correctement).**

Le cycle prend beaucoup de temps

- Le cycle peut avoir été automatiquement allongé pour atteindre des températures clés en raison d'un facteur tel qu'une alimentation en eau froide ou une grande charge de vaisselle.
- L'option Démarrage différé a peut-être été sélectionnée.
- Choisissez des options de température plus basses pour raccourcir le cycle.
- Les cycles de détection de la saleté s'ajustent automatiquement pour assurer un bon lavage - Les sols plus lourds susciteront une réponse plus longue au cycle.

Gravure

- L'utilisation d'une trop grande quantité de détergent, en particulier dans l'eau douce ou adoucie, provoque des dommages qui ressemblent à un film mais ne peuvent pas être enlevés.
- Ajustez la quantité de détergent en fonction de la dureté de l'eau. **(Vérifiez le tableau des détergents).**
- Abaissez la température de l'eau en sélectionnant l'une des options de température inférieure.

Détergent laissé dans les tasses

- Le détergent peut être vieux. Jeter et utiliser un détergent frais.
- Assurez-vous que la charge de vaisselle n'empêche pas les éclaboussures de pénétrer dans le bac à détergent.
- Vérifiez si le cycle est terminé.
- Assurez-vous que les articles n'empêchent pas le distributeur de détergent de s'ouvrir.

Fuites du lave-vaisselle

- Vérifiez que le joint de porte est enfoncé dans son canal de montage, atteint le fond de la cuve et ne dépasse pas la nervure d'extrémité au point d'interférer avec la fermeture de la porte.
- Un produit de rinçage renversé peut provoquer de la mousse et entraîner un débordement. Essuyez les déversements avec un chiffon humide.
- Vérifiez que le lave-vaisselle est de niveau. **(Voir les instructions d'installation).**
- Évitez la mousse excessive en utilisant la bonne quantité de détergent conçue pour les lave-vaisselle automatiques.
- Vérifiez que le lave-vaisselle est de niveau. **(Voir les instructions d'installation).**

Sons normaux que vous entendrez

- Les sons normaux comprennent le remplissage d'eau, le jet d'eau, la vidange et les bruits de moteur.
 - Il y a un changement notable de son lorsque l'action de lavage bascule entre le bras gicleur inférieur et central. C'est normal puisque chaque bras gicleur a son propre son.
 - Il est normal que le lave-vaisselle s'arrête (pas de son) lorsque l'action de lavage bascule entre les bras gicleurs inférieur et central.
-

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas

- Vérifiez si le disjoncteur est déclenché ou si un fusible est grillé.
- Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte.
- Vérifiez si le cycle est correctement réglé. (Voir mode d'emploi).
- Le lave-vaisselle est-il réglé pour l'option de démarrage différé ?
- Assurez-vous que le **bouton START/Cancel** est enfoncé après la sélection du cycle.
- Assurez-vous que la porte est fermée et verrouillée immédiatement après avoir appuyé sur le **Bouton START/Cancel**

Le lave-vaisselle ne se remplit pas

- Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte.
- Vérifiez que le protecteur anti-débordement se déplace librement de haut en bas. (Voir la section **Protecteur de débordement**).

Le lave-vaisselle ne se vide pas correctement

- Si l'appareil est branché à un broyeur de déchets alimentaires, assurez-vous que le broyeur est vide.
- Assurez-vous que le bouchon défonçable a été retiré de l'intérieur de l'entrée du broyeur de déchets alimentaires.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié.
- Assurez-vous que le cycle est terminé, pas en pause.
- Assurez-vous que le siphon en verre est entretenu et installé correctement en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'obstruction (**voir Entretien et nettoyage**).

Le lave-vaisselle a une odeur

- La vaisselle souillée laissée trop longtemps au lave-vaisselle peut créer une odeur.
- Il y aura une odeur de « neuf » lors de la première installation. C'est normal.
- Vérifiez si l'appareil se vide correctement. (**Voir Le lave-vaisselle ne se vide pas correctement**).

Taches sur l'intérieur de la baignoire

- Laver de grandes quantités de vaisselle avec de la terre à base de tomates peut donner un aspect rose/orange. Cela n'affectera pas les performances et s'estompera progressivement avec le temps. Le pré-rinçage réduira les risques de taches. L'utilisation de l'option de séchage à la chaleur réduira les taches.

Ouverture de la porte pendant le cycle

- Si la porte du lave-vaisselle est ouverte pendant que l'appareil fonctionne, le **bouton START/Cancel** doit être enfoncé et la porte fermée immédiatement pour ramener l'appareil au cycle et à l'option sélectionnés, cela doit se produire dans les 10 minutes pour que l'appareil continue le cycle.

Élimination des taches et du film

L'eau dure peut provoquer une accumulation de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. La vaisselle et les verres peuvent également avoir des taches et filmer pour un certain nombre de raisons. (**Voir la section Verrerie/couverts tachetés ou nuageux**). Pour enlever l'accumulation et le film, nettoyez en suivant les instructions suivantes :

1. Chargez de la vaisselle et des verres propres de manière normale. Ne chargez pas d'ustensiles métalliques ou d'argenterie.
2. N'ajoutez pas de détergent.
3. Sélectionnez le cycle NORMAL. Appuyez sur le **bouton START/Cancel**. Ferme la porte.
4. Laissez le lave-vaisselle fonctionner jusqu'à ce qu'il commence le deuxième remplissage d'eau (environ 8 minutes).
5. Ouvrez la porte, versez 2 tasses de vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle.
6. Appuyez sur le **bouton START/Cancel**. Fermez la porte et laissez le cycle se terminer.

En cas d'erreur, appuyez sur Normal+Assainissement+Délai pour éteindre et réinitialiser le lave-vaisselle.

Code d'erreur	Quand se produisent-ils ?	Symptôme	Causes possibles
E1	Lorsque l'interrupteur sans eau fonctionne à l'étape de lavage en phase de prélavage.	Toutes les pièces d'entraînement, à l'exception de la partie de vidange, sont éteintes et la vidange est effectuée pendant 120 secondes. (sans nouvelle tentative)	La pression d'alimentation en eau est faible. La vanne d'alimentation en eau est fermée. l'interrupteur sans eau est cassé. la pompe de lavage ne fonctionne pas. La PBA principale a quelques problèmes.
E2	Lorsque l'interrupteur à flotteur est allumé pendant 5 secondes en 5 mes. Lorsque l'interrupteur à flotteur est allumé pendant 120 secondes.	Toutes les pièces motrices, à l'exception de la partie vidange, sont désactivées et La vidange est effectuée pendant 120 secondes. (sans nouvelle tentative)	L'interrupteur à flotteur de haute mer est cassé. La valeur de l'eau est toujours ouverte (elle ne peut pas être fermée). La PBA principale a quelques problèmes.
E3	Lorsque le chauffage se poursuit pendant 60 minutes, la température n 'a atteint pas encore la température indiquée.	Toutes les pièces d'entraînement, à l'exception de la partie de vidange, sont éteintes et la vidange est effectuée pendant 120 secondes. (sans nouvelle tentative)	Le chauffage est cassé. La thermistance ne fonctionne pas normalement. La PBA principale a quelques problèmes.
E4	Lorsque la date du capteur de fuite d'eau est inférieure à 3V pendant 2 secondes.	Toutes les pièces d'entraînement, à l'exception de la partie de vidange, sont éteintes et la vidange est effectuée pendant 120 secondes. (sans nouvelle tentative)	Le frein de boîtier ne détecte pas l'impulsion. L'eau de la vanne est en panne. Le capteur de débordement est cassé. Il y a une fuite d'eau.
E6	Lorsque la thermistance est en panne en circuit ouvert.	Toutes les pièces d'entraînement, à l'exception de la partie de vidange, sont éteintes et la vidange est effectuée pendant 120 secondes. (sans nouvelle tentative)	La thermistance est cassée. Le PBA principal ne parvient pas à détecter le pouls.
E7	Lorsque la thermistance est en panne de court-circuit.	Toutes les pièces d'entraînement, à l'exception de la partie de vidange, sont éteintes et la vidange est effectuée pendant 120 secondes. (sans nouvelle tentative)	La thermistance est cassée. Le PBA principal ne parvient pas à détecter le pouls.
Ed	Lorsque la communication entre le PBA principal et le PBA secondaire échoue pendant 20 secondes	Continuer le cycle restant	Le PBA principal ou le sous-PBA est dans le désordre. La connexion communica on pour le PBA principal ou le sous-PBA n'est pas correctement connecté.

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de votre date d'achat d'origine, Electrolux paiera tous les frais de réparation ou de remplacement de toute pièce de cet appareil qui s'avère défectueuse en matière de matériaux ou de fabrication, le cas échéant L'appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exclusions Cette garantie ne couvre pas

les éléments suivants :

1. Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui a été transféré de son propriétaire d'origine à une autre partie ou retiré en dehors des États-Unis ou du Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Perte de nourriture due à des pannes de réfrigérateur ou de congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de dysfonctionnement ou de défauts de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils non utilisés dans un usage domestique ordinaire ou utilisés autrement que conformément à la instructions.
8. Appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
9. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, telles que l'enlèvement des garnitures, des armoires, des étagères, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules de l'appareil, les filtres à air, les filtres à eau, les autres consommables, les boutons, les poignées ou d'autres pièces cosmétiques.
11. Suppléments, y compris, mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures d'ouverture, les fins de semaine ou les jours fériés, les péages, les frais de traversier ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans des régions éloignées, y compris les États de l'Alaska.
12. Les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison subis lors de l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les sols, les armoires, les murs, etc.
13. Dommages causés par : services fournis par des sociétés de services non autorisées ; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des sociétés de service agréées ; ou des causes externes telles que des abus, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, des incendies ou des catastrophes naturelles.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT TEL QUE PRÉVU DANS LES PRÉSENTES. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN ANNÉE. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service

Conservez votre reçu, votre bordereau de livraison ou tout autre document de paiement approprié pour établir la période de garantie si un service est nécessaire. Si un service est effectué, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Le service en vertu de cette garantie doit être obtenu en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise personne à modifier ou à ajouter des obligations en vertu de cette garantie. Les obligations de service et de pièces en vertu de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service agréée. Les caractéristiques ou spécifications du produit telles que décrites ou illustrées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

États-Unis 1-800-374-4432

Canada 1.800.265.8352

Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, Caroline du Nord 28262



Electrolux

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way Mississauga,
Ontario, Canada

L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

Bienvenue

à la maison

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous avez besoin d'aide pour l'une de ces choses :



Soutien aux propriétaires



accessoires



service



inscription

(Consultez votre carte d'enregistrement pour plus d'informations.)

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352