

# DISHWASHER

## *use & care*

Introduction.....	2	Operating Instructions.....	8
Important Safety information.....	3	Care and Cleaning .....	10
Features.....	5	Troubleshooting.....	17
Controls and settings .....	6	Limited Warranty .....	20
Operating Instructions .....	8		

# 2

## INTRODUCTION

### Welcome to our family

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at [www.frigidaire.com](http://www.frigidaire.com).

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.

Let's make it official! Be sure to register your product.

Keep your product info here so it's easy to find.

Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_



#### NOTE

The dishwasher is programmed to remember your last cycle so you do not have to reset each time. To start the dishwasher using the same cycle and options selected on the previous wash, just press the START pad.



#### NOTE

Not all cycles and options available on all models.



#### NOTE

The filters will need to be cleaned to maximize wash performance during the life of your dishwasher. See "Recommended Frequency to Clean Your Filters" for a cleaning schedule.



#### NOTE

Very Important Information - Read Before Operating Your Dishwasher!

Normal Operating Sounds

This dishwasher does not sound like most dishwashers - IT'S QUIETER.

Your Direct Feed Wash System dishwasher uses energy efficient motors for the wash and drain portions of the cycle you select. Each cycle has a series of water fills and drains for washing and rinsing dishes. As each cycle begins, you may-or may not- hear the drain motor. The next sound you will hear is the splashing water as it enters the tub.

PLEASE BE ADVISED: If you compare this dishwasher to previous models, you may be surprised at what you DON'T hear.



#### NOTE

Why Energy Efficient Units run long cycles: Several factors are important to washing dishware. The energy use of the dishwasher was reduced by applying more of the factors that don't use so much energy and less of the ones that use more. As a result, you will see that the wash cycles take longer.



## WARNING

Please read all instructions before using this dishwasher.

### For your Safety

- Use your dishwasher only as instructed in this User Manual.
  - This Manual does not cover every possible condition and situation that may occur. Use common sense and caution when installing, operating and maintaining any appliance.
  - NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
  - **DISHWASHER MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED.** Read the Installation Instructions for details.
  - This dishwasher is designed to operate on regular house current (120V, 60Hz). Use a circuit equipped with a 15 ampere fuse or circuit breaker. Use a 20 ampere fuse if dishwasher is connected with a food disposer.
  - Do not operate dishwasher unless all enclosure panels are in their proper place.
  - To avoid entrapment and/or suffocation, remove door or door latch mechanism from any dishwasher that is discarded or not in use.
  - Keep young children and infants away from dishwasher when it is operating.
  - Do not let children abuse, sit, stand or play on door or racks of a dishwasher.
  - Use only detergents and rinse agents recommended for use in a dishwasher.
  - Store dishwasher detergent and rinse agents out of the reach of children.
  - Do not wash plastic items unless marked: "Dishwasher Safe" or equivalent. Check with manufacturer for recommendations, if not marked. Items that are not marked dishwasher safe may melt and create a potential fire hazard.
  - Disconnect electrical power to dishwasher before servicing.
  - If the dishwasher drains into a food disposer, make sure disposer is completely empty before running dishwasher.
- Repairs should be done by a qualified technician.
  - Do not tamper with controls.
  - Do not touch the heating element during or immediately after
  - Use care unloading the dishwasher when the Sanitize option has been selected. Contents may be hot to the touch immediately after the end of cycle.
  - Water vapor from the vent may be hot to the touch when the Sanitize option has been selected. Use care and do not let small children play around or touch the vent area of the dishwasher.
  - When loading items to be washed:
    - Locate sharp items and knives so that they are not likely to damage the door seal or tub.
    - Load sharp items and knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
  - Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water, system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If hot water system has not been used for such a period, before using dishwasher, turn on for several minutes This will release any accumulated hydrogen gas. **HYDROGEN GAS IS FLAMMABLE.** Do no smoke or use an open flame during this time.
  - Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.



## WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your dishwasher, follow the above basic precautions.



## WARNING

This symbol will help alert you to such dangers as personal injury, burns, fire and electrical shock.

# 4

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

---



### WARNING


To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your dishwasher, follow the previous basic precautions .



### WARNING

Please read all instructions before using this appliance.

### Safety Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



### DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



### WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



### CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



### IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

### Child Safety


Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the dishwasher is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

### Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Your dishwasher cleans by spraying a mixture of hot water and detergent through the spray arms against soiled surfaces. First, the dishwasher fills with water covering the filter area. Water is then pumped through the spray arms. Soil particles go across the filter and down the drain as the water is pumped out. This series of steps are repeated as needed. The number of water fills vary with the cycle being used.



Features may vary according to model

<b>A</b>	Nozzle or Spray Arm (located inside the unit)
<b>B</b>	Top Rack
<b>C</b>	Serial Label (Located on Right)
<b>D</b>	Lower Rack
<b>E</b>	Silverware Basket
<b>F</b>	Glass Trap

<b>G</b>	Heating Element
<b>H</b>	Rinse Aid Compartment
<b>I</b>	Detergent Dispenser
<b>J</b>	Overfill Protector
<b>K</b>	Lower Spray Arm
<b>L</b>	Middle Spray Arm




## IMPORTANT

Accessories are available for your appliance and may be purchased at [Frigidaire.com](http://Frigidaire.com) or by calling 1-800-374-4432 (Frigidaire.ca or 1-800-265-8352 in Canada) or from an authorized seller.

# 6

## CONTROLS AND SETTINGS



### NOTE

Your dishwasher uses a DishSense™ Technology to understand how much food is on the dishes and then adjusts the cycle accordingly.



### CAUTION

#### Property Damage Hazard

Before starting dishwasher be sure that the water is connected and turned on. Failure to do so may cause damage to the pump seal and result in water leakage.

### NOTE

Lights on the console will remain on once the door is shut and wash cycle begins. If it is preferred to have the lights turn off while cycle is running see Console Lights section for instructions.

### Recommended Cycle for typical use:

The **Normal Wash** cycle with its factory default options of normal temperature and heated dry together provide the best all around performance. This cycle selection is recommended for everyday use and is suitable for a large range of both dish load sizes and food quantities remaining on those dishes.

## Wash Cycle Selections

- 1 Cycle times are approximate and will vary with options selected. Hot water is necessary to activate dishwasher detergent and melt fatty food soils. An automatic sensor will check the incoming water temperature and, if it is not hot enough, the cycle will be lengthened for automatic water heating in the main wash and final rinse of all cycles. This happens even when **High Wash Temp** option has not been selected. When **High Wash Temp** is selected, an even higher temperature will be reached to handle heavier soil loads.
- 2 **START/Cancel Button**  
When cycle and options are selected, LEDs of selected cycle and options are illuminated. To start the cycle, press the **START/Cancel** button and immediately close the dishwasher door.

Press and hold the **Cancel** button for 3 seconds if you have selected your cycle and options and decide to cancel. The unit will go into stand-by mode, which all LEDs will go out. You can cancel a cycle anytime during the cycle. Press and hold the **START/Cancel** pad for 3 seconds. The light above the cycle and option selected will go out, and the **START/Cancel** light will remain illuminated, the dishwasher will start a 90 second drain. At the end of the drain, select the next desired cycle.

**3 Status Indicator Lights**

The console lights provide information about the cycle selection and current status. During operation, while the door is closed, these lights will remain on. At the completion of the cycle, the clean light will come on. The sanitization light will also come on if that option was selected and sanitization was achieved during the wash cycle.

**Option Selections****4 Wash Mode**

**Normal:** The programmed cycles default to Normal option which varies the pressure optimally for the cycles.

**Quiet & Gentle:** With this option, the water pressure in the spray arms is lowered, reducing the noise level. This mode is recommended for lightly soiled loads only.

**5 Wash Temp**

The programmed cycles default to the **Normal** temperature option, to choose **High** or **Sanitize** press **Wash Temp** pad.

**Sanitize Option**

To sanitize your dishes and glassware, select the **Sanitize** option. When selected, the indicator light will come on and remain on until the end of cycle. The water temperature in the final rinse will be raised to 156° F (69° C). This option is available in **Heavy Wash**, and **Normal Wash** Cycles. Only these sanitization cycles have been designed to meet NSF requirements.

The cycle time will be extended until the proper water temperature is reached. Washing action will continue during the water heating delay. For best results, the incoming water temperature should be at least 120° F (49° C).

The sanitize criteria may not be satisfied if there is an interruption of the cycle, power failure or if the incoming water temperature is below 120° F (49° C).

To turn off the **Sanitize** option, press **Wash Temp** until the desired temperature option is selected. The indicator light will turn off.

**High Wash Temp Option**

When **High Wash Temp** option is selected, the dishwasher heats water in the main wash to approximately 140° F (60° C).

This increase in water temperature helps the dishwasher detergent remove food grease and soil from dishes more effectively and aids in drying. **High Wash Temp** option is available on **Heavy Wash**, and **Normal Wash** cycles. **High Wash Temp** is automatically provided when the **Heavy Wash** cycle is selected.

When High Wash Temp option is selected, the indicator light will come on and remain on until end of cycle. To turn off the **High Wash Temp** option, **Wash Temp** until the desired temperature option is selected. The indicator light will turn off.

**6 Dry Options**

The programmed cycles default to the Heat temperature option, to choose **Max** or **Heat**, press the **Dry** pad.

**Max**

When **Max** option is selected, the dishwasher extends drying time by approximately 20 minutes. The **Max** option can be used with all cycles except **China Crystal**, **Energy Saver** and **Rinse Only**. For best drying performance, also apply an increased wash temperature by selecting **High Wash Temp** or even better, the **Sanitize** option.

The energy required to use the **Max** option costs pennies per cycle. You may choose not to select the **Max** option; however you may have items in your dish load that will not be completely dry at the end of the cycle.

**Heat Dry**

Use of the **Heat Dry** option, especially in combination with use of rinse agent, will enhance drying. If **Heat** or **Max Dry** is not selected the heater will be deactivated during the drying phase of the selected wash cycle. This will slightly lower the energy use but will increase the likelihood that the dishware will not dry completely.

# 8

## OPERATING INSTRUCTIONS

---

### 7 Delay Time

The **Delay Time** option allows you to automatically delay starting your dishwasher 1-24 hours.

To start the **Delay Time** option, press **Delay Time** until the desired delay time LED illuminates. A light will come on indicating the delay has been set and will remain on until cycle starts. Press the **START/Cancel** button to start the delay option. If the delay option is interrupted, the **START/Cancel** button will have to be pressed again to return to delay option.

To cancel the **Delay Time** option and **to begin the selected cycle before the delay period is over**, press and hold **START/Cancel** button for **3 seconds**.

### 8 Control Lock

Lock the dishwasher controls by pressing and holding the **Control Lock** button until the lock LED comes on to prevent children from starting the dishwasher or accidentally changing the wash cycle. To unlock the controls, press the **Control Lock** button until the lock LED goes off.

## Operating Instructions

### Getting Started

1. Load Dishwasher (See Preparing and Loading Dishes).
2. Add detergent (See Dishwasher Dispenser & Detergents).
3. Add Rinse Aid, if needed (See Rinse Aid).
4. Run hot water faucet nearest dishwasher until water is hot. Turn water off.
5. Select desired **Cycle** (See Cycle Chart).
6. Select desired **Option** (See Option Selections).
7. To start, press **START/Cancel** pad and close door immediately.

### To Start a Cycle

When cycle and options are selected, LEDs of selected cycle and options are illuminated, and the LED above the **START/Cancel** button illuminates.

To start the cycle, press **START/Cancel** button and immediately close the dishwasher door.

### To Cancel a Cycle and Delay Cycle

Both a running cycle and a delay cycle can be canceled at any time.

Open the dishwasher door and press the **START/Cancel** button until the cycle and option LEDs turn off. The running cycle or delay countdown is canceled.

Press the **START/Cancel** button and close the door immediately to drain. After a 90 second drain you may be able to select a new cycle after canceling a previous wash cycle.

### Opening the door during cycle

If you open the door while a cycle is running or delay is counting down, the dishwasher will stop running.

The LEDs of selected cycle and options are illuminated. The LED above **START/Cancel** button will blink to press start.

To resume, press **START/Cancel** button and close the dishwasher door immediately.

The **START/Cancel** LED illuminates solid after the **START/Cancel** button is pressed.

If the dishwasher door is kept open for too long, or the door is closed without pressing **START/Cancel** button, the running cycle or delay countdown will be canceled.

### Console Lights

If it is desired to have the console lights remain off while running, perform the following operation: Prior to starting a cycle, press and hold **Heavy Wash** and **Rinse Only** simultaneously for approximately 8 seconds until the corresponding lights flash. This will turn the console lights off during cycle operation. Simply repeat this operation to revert back to the previous setting.

### Floor Light Beam Green Light

The GREEN LIGHT illuminates on the floor when the wash is complete.

### Blue Light

The BLUE LIGHT illuminates on the floor to indicate that the wash cycle is operating.

---

The DishSense™ Technology checks the soil level on your dishes in the **Heavy Wash**, **Normal Wash**, and **Energy Saver** cycles. In response, automatic cycle adjustments are made to assure the dishware gets clean - with less food the cycle gets shorter. Cycle time will also vary based on the options selected and the incoming water temperature. **Not all cycles available on all models.**

## Cycle and Option Chart

Cycle	Available Options	Water (approx.)	Time *(Hours)
<b>Heavy Wash*</b> Recommended for pots, pans, casseroles and dinnerware having lightly to heavily soiled loads.	<b>Wash Mode:</b> Normal <b>Temperature:</b> Sanitize, High <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	7.1 - 9.4 gal. 27 - 36 L.	2 ¼ - 4
<b>Normal Wash*</b> Recommended for lightly to heavily soiled loads.	<b>Wash Mode:</b> Normal, Quiet & Gentle <b>Temperature:</b> Sanitize, High, Normal <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	3 - 9 gal. 13 - 35 L.	1 ¼ - 4
<b>Quick Wash</b> Recommended for lightly soiled loads only.	<b>Wash Mode:</b> Normal <b>Temperature:</b> Normal <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	5.4 gal. 20 L.	34 min. (Air Dry Only)
<b>China Crystal</b> Recommended for lightly soiled China, Crystal or other delicate items.	<b>Wash Mode:</b> Normal, Quiet & Gentle <b>Temperature:</b> Normal <b>Drying:</b> Heat, Air	6.0 gal. 23 L.	1 ½ - 2 ½
<b>Top Rack*</b> Recommended for small loads in the upper rack only that are lightly to heavily soiled.	<b>Wash Mode:</b> Normal <b>Temperature:</b> Sanitize, High, Normal <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	4.9 - 9.3 gal. 19 - 35 L.	1 - 4 Hours
<b>Energy Saver*</b> Recommended for lightly soiled loads.	<b>Wash Mode:</b> Normal, Quiet & Gentle <b>Temperature:</b> Normal <b>Drying:</b> Air	4.8 - 5.8 gal. 18 - 22 L.	1 ½ - 2 ½
<b>Rinse Only</b> For rinsing dishware that will be washed later.	<b>Wash Mode:</b> Normal <b>Options:</b> None Available	2.5 gal. 9 L.	¼ (Air Dry Only)

\* Cycle uses Soil Sensing feature to determine best Wash performance.

# 10


## CARE AND CLEANING

### Dish Preparation

Scrape away large pieces of food, bones, pits, toothpicks, etc. The continuously filtered wash fluid will remove remaining food particles. Burned-on foods should be loosened before loading. Empty liquids from glasses and cups.

Foods such as mustard, mayonnaise, vinegar, lemon juice and tomato based products may cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period of time. Unless the dishwasher is to be operated at once, it is best to pre-rinse or use the **Rinse Only** cycle to rinse off these food soils.

- Load racks so that large items do not prevent the detergent dispenser from opening.
- Check manufacturer's recommendations before washing items in question.
- If the dishwasher drains into a Food Disposer, **be sure disposer is completely empty before starting dishwasher.**



### Loading the Top Rack

**Features and appearance of racks and silverware basket as shown may vary from your model.**

The upper rack is designed for flexibility in loading a wide variety of items including cups, glasses, stemware, small plates, bowls, etc.

Load glasses in top rack only. Damage may occur if placed in bottom rack.


Load plastic items in top rack only. Melting may occur if placed in bottom rack.

Load items with open ends facing down for better cleaning and draining.


Damage may occur if delicate items touch each other during dishwasher operation.

Long-handled knives and utensils can be placed in top rack.

Be sure nothing protrudes through the bottom of the rack to block rotation of middle spray arm.



10 place settings standard loading pattern




12 place settings standard loading pattern

## Upper Rack

The **Upper Rack** cycle directs cleaning only to items in the upper rack and can be used to wash a wide assortment of items. It is useful for washing partial loads - especially when the upper rack fills up with glasses and the lower rack is still empty.


**STEMWARE HOLDER/CUP SHELF and Adjustable Upper Rack not available on all models.**




## Adjustable Upper Rack

To raise the upper rack, refer to the figure below. Press the lever toward the center of the rack and pull straight up on the rack.

Lever



To lower the upper rack, press the lever and push down on the rack.



Place the clips of the cup shelf over the horizontal rack wires and push down to attach the cup shelf onto the second wire of the upper rack.


## Loading the Bottom Rack

**Features and appearance of racks and silverware basket as shown may vary from your model.**


The lower rack is best for plates, saucers, bowls, and cookware. Large items should be placed along the edge so they do not block the spray arm rotation. For best results, place bowls, casseroles, and sauce pans with soiled surface facing down and toward the center. Tilt slightly for better drainage.

Spin the middle spray arm to make sure that tall items do not block the rotation

Be sure pan handles do not protrude through the bottom of the rack and block the lower spray arm rotation.



10 place settings standard loading pattern.



12 place settings standard loading pattern

# 12 CARE AND CLEANING

## Loading the Silverware Basket



### CAUTION


Load sharp items (knives, skewers, etc.) pointing down.

Failure to do so may result in injury.

### Features and appearance of racks and silverware basket as shown may vary from your model.

Load the silverware basket while it is in the bottom rack or take the basket out for loading on a counter or table.

For baskets with lids, small items like baby bottle caps, jar lids, corn cob holders, etc., can be placed in a covered section to hold them in place.




Use suggested loading patterns, as shown, to increase washability of the silverware.

Be sure nothing protrudes through bottom of basket or rack to block the spray arm.

To avoid damaging the silver finish do not mix silver and stainless.

When covers are up, mix items in each section of the basket with some pointing up and some down to avoid nesting. Water spray cannot reach nested items.



## Adding a Dish

To add or remove items after wash cycle starts:

- Unlatch door and wait a few seconds until wash action stops before opening.
- Add the item, move the door to a near-closed position, and wait a few seconds while the cold air slowly expands inside the dishwasher.
- Press the **START/Cancel** button then close the door firmly within 4 seconds to resume.




### WARNING

Open the door very slowly & carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of hot water squirting out.

**Filling the Detergent Dispenser**

The detergent dispenser has two detergent cups. The smaller one is for addition to the pre-wash and the larger is for release to the main wash.

- Use only fresh automatic dishwashing detergent. Other detergents may cause oversudsing.
- When using automatic dishwashing detergent tablets or packets, use only one tablet or packet, place in the main wash cup and close.
- Add detergent just before starting cycle.
- Store detergent in a cool, dry location and discard any that becomes moist or caked.



**If the cover is closed on the Main Wash Cup open by pressing the Cover Latch.**

**How much Detergent to use**

The amount of detergent to use depends on the water hardness. Water hardness is measured in grains per gallon. Using too little detergent can result in poor cleaning and hard water filming or spotting. Using too much detergent in soft water can cause etching to some glassware which is surface damage that appears like a film but cannot be wiped off. Your local water company, water softener company or county extension agent can tell you the water hardness in your area.



**CAUTION**

The use of industrial grade detergent can damage the heating coil and other parts of the dishwasher leading to damage to the unit and surrounding property. Use only household grade automatic dishwasher detergents.

**Detergent Usage Chart**

Cycle	Soft Water (0-3 grains)	Medium Hard Water (4-8 grains)	Hard Water (9-12 grains)	Very Hard Water (Over 12 grains)
<b>Heavy Wash or Normal Wash</b>	<b>2 teaspoons</b> (each cup: 1/4 full)	<b>5 teaspoons</b> (each cup- fill to line above "Regular")	<b>8 teaspoons</b> (each cup- completely full)	<b>Each Cup- Completely Full</b> (water softener recommended)
<b>Top Rack, Quick Wash, China Crystal or Energy Saver</b>	<b>2 teaspoons</b> (Main Wash cup: 1/4 full)	<b>5 teaspoons</b> (each cup- fill to line above "Regular")	<b>8 teaspoons</b> (Main Wash cup- completely full)	<b>Main Wash Cup- Completely Full</b> (water softener recommended)
<b>Rinse Only</b>	<b>No Detergent</b>	<b>No Detergent</b>	<b>No Detergent</b>	<b>No Detergent</b> (water softener recommended)

As a rule, use 1 teaspoon for each grain above 12. For very hard water, detergent alone may not be enough and then a water softener is recommended to improve water quality and dishwashing performance. However, when - using automatic dishwashing detergent tablets or packets simply place one in the main wash cup.

# 14 CARE AND CLEANING

## Rinse Aid


**Rinse aid greatly improves drying and reduces water spots.** With it water “sheets” off dishes rather than forming water droplets that cling and leave spots.

A dispenser, located next to the detergent cup, automatically releases a measured amount of rinse aid during the last rinse. If spotting and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed by rotating the dial to a higher number. The dial is located under the dispenser cap. The indicator will be dark when full and will show clear when it is time to refill.

To add liquid rinse aid, turn dispense cap 1/4 turn counterclockwise and lift out. Pour in rinse aid until liquid touches the indicated fill level. Replace cap.

Do not overfill since this can cause oversudsing. Wipe up any spills with a damp cloth.

The dispenser holds enough for 35 to 140 washes, depending on the dial setting.



## Water Pressure

The hot water line to dishwasher must provide water pressure between 20 and 120 psi.

Low Water pressure may occur when laundry or showers are in operation. If you experience poor wash performance you may need to wait until water use is reduced before starting dishwasher.

## Water Temperature

Hot water is needed for best dishwashing and drying results. Water entering dishwasher should be at least 120° F (49° C) to give satisfactory results.

To check water temperature entering dishwasher:

- Turn on hot water faucet nearest dishwasher for several minutes to clear cool water from pipes.
- Hold a candy or meat thermometer in the water stream to check the temperature.
- If temperature is below 120° F (49° C), have a qualified person raise the hot water heater thermostat setting.




## IMPORTANT


Before starting a cycle, run hot water to clear cool water from pipe.

The **Heat Dry** option in combination with rinse aid will enhance drying performance. The energy required to use the **Heat Dry** option costs pennies per cycle. You may choose not to select the **Heat Dry** option; however you will have items in your dish load that will not be completely dry at the end of the cycle.

Spray Arm  
varies by model



Glass Trap  
Removal



Glass Trap  
Replacement

**To empty the glass trap:**

1. Pull the glass trap handle up and out toward you to remove.
2. Empty any debris collected in the glass trap.
3. Once empty, slide the glass trap back into the same location as when removed, then push down to lock back into position. See image above.



**WARNING**



**Burn Hazard**

Allow heating element to cool before cleaning the interior.


Failure to do so can result in burns.

**Outer Door** - Clean outer door with warm soapy water and a dishcloth or sponge. Rinse with clean water and a dry cloth. Do not use harsh cleaners.

**Inside** - The inside of the dishwasher and filter are self-cleaning with normal use. If needed, clean around the tub gasket area with a damp cloth. The filter is self-cleaning. A glass trap located in the center of the filter is designed to collect pieces of broken glass, straws, bones and pits.

**Overflow Protector**- keeps dishwasher from overflowing and is located in the left front corner of the tub.

- Clean occasionally with household cleaner containing vinegar or bleach to dissolve any buildup.
- Overflow Protector should move up and down freely about one inch. If it does not move, lift and clean underneath.



**NOTE**

Hard water may cause lime deposit buildup on the interior of the dishwasher. For cleaning instructions see "Removing Spots and film" section.

# 16 CARE AND CLEANING

---

## Care of Drain Air Gap

If a drain air gap was installed for your built-in dishwasher, check to make sure it is clean so the dishwasher will drain properly. A drain air gap is usually mounted on countertop and can be inspected by removing the cover. This is not part of your dishwasher and is not covered by warranty.



### CAUTION

#### Property Damage Hazard

Freezing temperatures may cause water lines to rupture. Be sure all supply lines to and circulating lines within dishwasher are protected.

Failure to do so could result in property damage.



### NOTE

See Installation Instructions for more details on disconnecting and restoring service to your dishwasher.

## Winterizing

A dishwasher left in an unheated place should be protected from freezing. Have a qualified person do the following:

### To Disconnect Service:

1. Turn off electrical power to the dishwasher at the supply source by removing fuses or tripping circuit breaker.
2. Shut off water supply
3. Place a pan under the inlet valve. Disconnect water line from inlet valve and drain into pan.
4. Disconnect drain line from pump and drain water into pan.

### To Restore Service:

1. Direct water line discharge into a pan and open the valve to flush the line.
2. Reconnect the water, drain, and electrical power supply.
3. Turn on water and electrical power supply.
4. Fill both detergent cups and run dishwasher through a **Heavy Wash** cycle.
5. Check connections to make sure they do not leak.

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common experiences that are not the result of defective workmanship or material in your dishwasher.

### Food Soils Left on Dishes

- Choose another cycle for longer washing time.
- Check rack loading section for proper loading-avoid nesting items.
- Home water pressure may be too low-should be 20 to 120 pounds per square inch (psi).
- Check incoming water temperature. It should be about 120° F (49° C). (See Factors Affecting Performance.)
- Check water hardness. For extremely hard water, it may be necessary to install a water softener. (See Detergent Chart).
- Use Fresh Detergent.
- Make sure items are not blocking the spray arms, preventing them from rotating.
- Do not overload the dishwasher (See Preparing and Loading Dishes).
- Check to verify that the glass trap is maintained and installed properly (See Care and Cleaning).

### Dishes not Dry

- Select heat or MaxBoost™ option.
- Make sure the rinse aid dispenser is filled.
- Increase the discharge setting of rinse aid. (See Rinse Aid).
- Check the incoming water temperature. Be sure it is at least 120° F (49° C).
- Check for proper loading-avoid nesting items.
- Cups with a concave bottom will collect water. Load them at the far left and right of the upper rack so they will be held in a tilted position.
- Containers, bowls, pots/pans, and

any dishware with concave surfaces that can collect water should be placed in the rack facing or angled down so that water is able to drain even from the lowest point.

- Plastic items may need to be towel dried.

### Glassware/Flatware Spotted or Cloudy

- Check water hardness. For extremely hard water, it may be necessary to install a water softener. (See Detergent Chart).
- Water temperature may be low. Avoid extremely low or high temperatures. (See Factors Affecting Performance).
- Avoid overloading and improper loading. (See Preparing and Loading Dishes).
- Use fresh detergent. Old detergent is ineffective.
- Make sure rinse aid dispenser is filled.
- Check to see that proper amount of detergent is being used for cycle selected. (See Detergent Dispenser).
- Home water pressure may be too low-it should be 20 to 120 pounds per square inch (psi).

### Dishware Chipped

- Load with care and do not overload. (See Preparing and Loading Dishes).
- Place delicate items in top rack.
- Place glasses securely against pins and not over pins.
- Load items so they are secure and don't jar loose when moving racks in and out. Move racks in and out slowly.
- Make sure tall glasses and stemware will clear top of tub when rack is pushed in.
- Fine antique china and crystal should be hand-washed.

# 18 TROUBLESHOOTING

---

## Vapor at Vent

- Spilled rinse aid can cause foam and lead to overflowing. Wipe up any spills with a damp cloth.

## Dishware Stained or Discolored

- Tea and coffee can stain cups. Remove the stains by hand washing in a solution of 1/2 cup (120 ml) bleach and one quart (1L) of warm water. Rinse thoroughly.
- Iron deposits in water can cause a yellow or brown film. A special filter installed in the water supply line will correct this problem. **(See Removing Spots and Film).**
- Aluminum utensils can leave gray/black marks when they rub against other items. Load Properly.
- Certain high acid foods can cause discoloration of stainless steel and plastics if allowed to sit for a long period. Use the Rinse Only cycle or rinse by hand if not operating dishwasher at once.
- Mixing stainless steel and silver utensils in silverware basket can cause pitting of the stainless steel blades. Avoid mixing stainless steel and silver.

## Water in Bottom of Tub

- Water left in the tub bottom after the cycle is complete is not normal. If water remains in the bottom of the tub, the dishwasher may not be draining properly. **(See Dishwasher Does not Drain Properly).**

## Cycle Takes a Long Time

- The cycle may have been automatically lengthened to reach key temperatures due to some factor such as a cool water supply or a large load of dishes.
- Delay Start option may have been selected.
- Choose lower temperature options to shorten the cycle.
- Cycles that are soil-sensing adjust automatically to assure a good wash - heavier soils will elicit a longer cycle response.

## Etching

- Using too much detergent especially in soft or softened water causes damage that looks like a film but cannot be removed.
- Adjust the amount of detergent based on the water hardness. **(Check Detergent Chart).**
- Lower the water temperature by selecting one of the lower temperature options.

## Detergent Left in Cups

- Detergent may be old. Discard and use fresh detergent.
- Be sure the dish load doesn't block spray from entering the detergent cup.
- Check to see if cycle has been completed.
- Make sure items do not prevent the detergent dispenser from opening.

## Dishwasher Leaks

- Check that the door gasket is pressed into its mounting channel, reaches to the bottom of the tub and does not extend beyond the end rib so as to interfere with door closure.
- Spilled rinse aide can cause foam and lead to overflowing. Wipe up any spills with a damp cloth.
- Check to see that the dishwasher is level. (See Installation Instructions).
- Avoid oversudsing by using the correct amount of detergent designed for automatic dishwashers.
- Check to see that dishwasher is level. **(See Installation Instructions).**

## Normal Sounds You Will Hear

- Normal sounds include water fill, water spray, draining and motor sounds.
  - There is a noticeable change in sound when the wash action switches between the lower and middle spray arm. This is normal since each spray arm has its own sound.
  - It is normal for the dishwasher to pause (no sound) when the wash action is switching between the lower and middle spray arms.
-

### Dishwasher Won't Run

- Check to see if circuit breaker is tripped or if a fuse is blown.
- Make sure water supply is turned on.
- Check to see if cycle is set correctly. (See Operating Instructions).
- Is dishwasher set for Delay Start Option?
- Make sure **START/Cancel button** is pressed after cycle has been selected.
- Make sure door is closed and latched immediately after pressing the **START/Cancel button**

### Dishwasher Won't Fill

- Assure the water supply is turned on.
- Check that the overfill protector moves up and down freely. (**See Overfill Protector section**).

### Dishwasher Does Not Drain Properly

- If unit is hooked up to a food waste disposer, make sure the disposer is empty.
- Assure the knockout plug has been removed from inside the food waste disposer inlet.
- Assure the drain hose isn't kinked.
- Make sure cycle is complete, not in a pause.
- Assure the glass trap is maintained and installed properly assuring no clogs (**See Care and Cleaning**).

### Dishwasher has an Odor

- Soiled dishes left in dishwasher too long can create an odor. Use **Rinse Only** cycle.
- There will be a "new" smell when first installed. This is normal.
- Check to see if unit is draining properly. (**See Dishwasher Does Not Drain Properly**).

### Stains on Tub Interior

- Washing large amounts of dishware with tomato based soil can cause a pink/orange appearance. This will not affect performance and will gradually fade over time. Pre-rinsing or using the **Rinse Only** cycle will reduce the chance of staining. Using no heat dry option will lessen staining.

### Opening the door during cycle

- If the dishwasher door is opened while the unit is running, the **START/Cancel button** must be pressed and the door shut immediately to return the unit to the selected cycle and option, this must happen within 10 minutes for the unit to continue the cycle.

### Removing Spots and Film

Hard water can cause lime deposit buildup on the interior of the dishwasher. Dishes and glasses may also get spots and film for a number of reasons. (**See Glassware/Flatware Spotted or Cloudy section**). To remove buildup, and film, clean using the following instructions:

1. Load clean dishes and glasses in normal manner. Do not load any metal utensils or silverware.
2. Do not add detergent.
3. Select the NORMAL WASH cycle. Press **START/Cancel button**. Close the door.
4. Allow dishwasher to run until it starts the second water fill (approximately 8 minutes).
5. Open the door, pour 2 cups of white vinegar into the bottom of dishwasher.
6. Press **START/Cancel button**. Close the door and allow cycle to finish.

# 20

## LIMITED WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of delivery, Electrolux will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. The stainless tub and door liner of your appliance are covered by a lifetime limited warranty. During the lifetime of the appliance, Electrolux will provide a replacement stainless tub or door liner that fails to contain water due to a defect in materials or workmanship if the appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. In addition, the dishwasher racks and the electronic control module of your appliance are covered by a two through five year limited warranty. During the 2nd through 5th years from your original date of purchase, Electrolux will provide a replacement dishwasher rack or electronic control module for your appliance which has proven to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

### Warranty Periods:

- Inner wash tub - Functional life of the product (excluding labor)

### Exclusions:

#### This Warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in commercial setting.
7. Service Calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service Calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Labor or in-home service costs during the additional limited warranty periods beyond the first year from your original date of purchase.
12. Pickup and delivery costs; your appliance is designed to be repaired in the home.
13. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
14. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
15. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

### If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the address or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA, Puerto Rico and Canada. In the USA and Puerto Rico, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

**USA**  
**1-800-374-4432**  
Frigidaire  
10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262



**Canada**  
**1.800.265.8352**  
Electrolux Canada Corp.  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario, Canada  
L5V 3E4



# FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:



owner support



accessories



service




registration

(See your registration card for more information.)

Frigidaire.com  
1-800-374-4432

Frigidaire.ca  
1-800-265-8352



# LAVE-VAISSELLE

## *utilisation & entretien*

Introduction.....	2	Mode d'emploi.....	8
Consignes de sécurité importantes.....	3	Entretien et nettoyage.....	11
Caractéristiques.....	5	Dépannage.....	18
commandes et réglages.....	6	Garantie Limitée.....	21

# 2

## INTRODUCTION

### Bienvenue dans notre famille.

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous voyons votre achat comme le début d'une longue relation mutuelle.

Le présent guide est votre ressource pour l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de la main pour vous y référer rapidement. Si quelque chose ne semble pas normal, la section de dépannage vous aidera à résoudre les problèmes courants.

Vous trouverez à l'adresse [www.frigidaire.com](http://www.frigidaire.com) des FAQ, des conseils utiles, des vidéos, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Cela pourrait vous éviter une visite à domicile. Mais si une visite est nécessaire pour une réparation ou l'entretien, nous pouvons démarrer le processus pour vous.

Officialisons le tout! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

Conservez les renseignements sur votre produit ici pour les retrouver facilement.

N° modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

#### REMARQUE

Le lave-vaisselle est programmé pour se souvenir de votre dernier cycle, de sorte que vous n'avez pas besoin de le reconfigurer chaque fois. Pour démarrer le lave-vaisselle en utilisant le même cycle et les mêmes options que vous avez sélectionnés lors du lavage précédent, il suffit d'appuyer sur la touche START.

#### REMARQUE

Les cycles et les options peuvent ne pas être offerts sur tous les modèles.

#### REMARQUE

Les filtres devront être nettoyés pour maximiser les performances de lavage pendant la durée de vie de votre lave-vaisselle. Consultez la section « Fréquence recommandée de nettoyage de votre filtre ».

#### REMARQUE

Information très importante – À lire avant d'utiliser votre lave-vaisselle!

Bruits d'un fonctionnement normal

Ce lave-vaisselle ne fait pas le même bruit que la plupart des lave-vaisselles – IL EST SILENCIEUX.

Votre lave-vaisselle à système de lavage à alimentation directe utilise des moteurs écoénergétiques pour les portions lavage et vidange du cycle que vous sélectionnez. Chaque cycle comporte une série de remplissages et de vidanges d'eau pour le lavage et le rinçage de la vaisselle. Au début de chaque cycle, vous pourriez entendre – ou non – le bruit du moteur de drainage. Le son suivant que vous pouvez entendre est celui de l'eau qui éclabousse lorsqu'elle entre dans la cuve.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Si vous comparez ce lave-vaisselle aux modèles précédents, vous pourriez être surpris de ce que vous N'ENTENDEZ PAS.

#### REMARQUE

Pourquoi les appareils écoénergétiques ont-ils des cycles longs : Plusieurs facteurs sont importants dans le lavage de la vaisselle. La consommation d'énergie du lave-vaisselle a été réduite en augmentant l'application de facteurs économes en énergie et en réduisant l'application des autres facteurs. C'est pour cette raison que les cycles prennent plus de temps.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce lave-vaisselle.

#### Pour votre sécurité

- N'utilisez votre lave-vaisselle que selon les instructions de ce Manuel de l'Utilisateur.
- Les instructions contenues dans le présent guide ne visent pas à couvrir toutes les situations qui pourraient se présenter. Faites preuve de bon sens et prenez les précautions qui s'imposent lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil électroménager.
- Les lave-vaisselles domestiques homologués NSF ne sont pas destinés aux établissements alimentaires du commerce.
- **LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE DU LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.** Veuillez lire les instructions d'installation pour plus de détails.
- Ce lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec un courant résidentiel normal (120 volts, 60 hertz). Utilisez un circuit équipé d'un fusible ou d'un disjoncteur de 15 ampères. Utilisez un fusible de 20 ampères si le lave-vaisselle est connecté avec un broyeur à déchets.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle à moins que tous les panneaux d'enceinte soient bien en place.
- Pour éviter qu'une personne puisse rester coincée et suffoquer, retirez la porte ou le mécanisme de verrouillage de porte de tout lave-vaisselle inutilisé ou mis au rebut.
- Ne laissez pas les jeunes enfants et les bébés à proximité d'un lave-vaisselle en marche.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir, grimper ou jouer sur la porte ou les paniers du lave-vaisselle, ni d'en faire un mauvais usage.
- N'utilisez que des détergents et agents de rinçage pour lave-vaisselle.
- Conservez le détergent à lave-vaisselle et l'agent de rinçage hors de la portée des enfants.
- Ne mettez pas les articles en plastique au lave-vaisselle à moins qu'ils ne portent la mention « va au lave-vaisselle » ou un équivalent. S'il n'y a aucune indication, vérifiez auprès du fabricant. Les articles qu'il n'est pas recommandé de mettre au lave-vaisselle risquent de fondre et de créer un risque d'incendie.
- Avant toute intervention, coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
- Si le lave-vaisselle se déverse dans un broyeur à déchets, assurez-vous que ce dernier est complètement vide avant de mettre en marche le lave-vaisselle.

- Les réparations doivent être faites par un technicien qualifié.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Faites attention en vidant le lave-vaisselle lorsque l'option Sanitize a été sélectionnée. Le contenu peut être très chaud au toucher immédiatement après la fin du cycle.
- La vapeur d'eau s'écoulant de la conduite d'évacuation peut être très chaude au toucher lorsque l'option Sanitize a été sélectionnée. Soyez prudent et ne laissez pas les jeunes enfants toucher la zone d'évacuation du lave-vaisselle ou jouer autour.
- Lors du chargement d'articles dans le lave-vaisselle :  
Placez les couteaux et articles pointus de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte ou la cuve.

Placez les couteaux et articles pointus avec le manche vers le haut pour réduire le risque de coupures.

- Dans certaines conditions, il est possible qu'il se forme de l'hydrogène dans la conduite d'eau chaude si le système reste inutilisé pendant 2 semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.** Si l'alimentation en eau chaude n'a pas été utilisée pendant un tel laps de temps, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. Ceci permet d'évacuer tout hydrogène qui se serait accumulé. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ INFLAMMABLE.** Ne fumez pas ou n'utilisez aucune flamme nue pendant ce temps.
- N'entrez pas et n'utilisez pas de matériaux combustibles, vapeurs d'essence ou autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre électroménager.



### AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, respectez les précautions de base indiquées ci-dessus.



### AVERTISSEMENT

Ces symboles servent à vous avertir de dangers tels que blessures corporelles, brûlures, incendies et chocs électriques.

# 4

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT


Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, suivez les précautions de base précédentes.



### AVERTISSEMENT

Veuillez lire ces instructions au complet avant d'utiliser l'appareil.

### Définitions relatives à la sécurité

 Voici le signe d'alerte de sécurité. Il sert à avertir des risques potentiels de blessures. Respectez toutes les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures ou la mort.



### DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



### AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



### ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des lésions corporelles mineures ou moyennement graves.



### IMPORTANT

La mention IMPORTANT indique des renseignements (sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien) qui sont importants, mais qui ne sont pas associés à des dangers.

### Sécurité des enfants


Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériel d'emballage extérieur immédiatement après le déballage du lave-vaisselle. Les enfants ne devraient **JAMAIS** jouer avec ces articles. Les boîtes de carton recouvertes de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de pellicule étirable peuvent se transformer en chambres hermétiques et rapidement provoquer une suffocation.

### Consignes de sécurité

- NE PAS entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes d'avertissement du produit concernant l'inflammabilité et les autres dangers.
- Enlever toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer de graves coupures et endommager les finis si elles entrent en contact avec des meubles ou d'autres appareils électroménagers.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Votre lave-vaisselle nettoie la vaisselle et les ustensiles en faisant gicler un mélange d'eau chaude et de détergent contre les surfaces souillées au moyen des bras gicleurs. D'abord, le lave-vaisselle se vide pendant quelques secondes pour éliminer les saletés tombées pendant le chargement, puis se remplit d'eau en couvrant la zone de filtrage. L'eau est ensuite pompée à travers les bras gicleurs. L'eau sale chargée de particules solides est pompée à travers le filtre et par le tuyau d'écoulement. Cette série d'étapes est répétée au besoin. Le nombre de remplissages d'eau varie en fonction du cycle utilisé.



Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

<b>A</b>	Bras de lavage supérieur (Situé à l'intérieur de l'unité)
<b>B</b>	Panier supérieur
<b>C</b>	Numéro de série
<b>D</b>	Panier inférieur
<b>E</b>	Panier à ustensiles
<b>F</b>	Piège en verre

<b>G</b>	Élément chauffant
<b>H</b>	Distributeur du produit de rinçage
<b>I</b>	Distributeur de détergent
<b>J</b>	Protection contre débordement
<b>K</b>	Bras de lavage inférieur
<b>L</b>	Bras de lavage central




## IMPORTANT

Des accessoires sont disponibles pour votre appareil. Vous pouvez vous les procurer à l'adresse [Frigidaire.com](http://Frigidaire.com) ou en composant le 1 800 374-4432 (Frigidaire.ca ou 1 800 265-8352 au Canada) ou encore auprès d'un vendeur autorisé.


# 6

## COMMANDES ET RÉGLAGES



### REMARQUE

Votre lave-vaisselle fait usage de la technologie DishSense<sup>MC</sup> pour détecter la quantité de résidus d'aliments sur la vaisselle, puis règle le cycle en conséquence.



### ATTENTION

#### Risques de dommages matériels

Avant de mettre le lave-vaisselle en marche, assurez-vous que l'arrivée d'eau est raccordée et ouverte. Le non-respect de cette consigne peut endommager le joint de la pompe et entraîner une fuite d'eau.



### REMARQUE

Lumières sur la console restent sur une fois que la porte est fermée et le cycle de lavage commence. si il est préférable d'avoir les lumières éteindre tout cycle est Voir section Lumières console exécute les instructions.

## Sélections du cycle de lavage

- 1 La durée des cycles est approximative et varie selon les options choisies. De l'eau très chaude est nécessaire pour activer le détergent et faire fondre la saleté de la nourriture grasse. Un capteur vérifie la température de l'arrivée d'eau; si elle est trop basse, le cycle est allongé pour permettre de chauffer l'eau pendant le lavage principal et le rinçage final de tous les cycles. Cela se produit même lorsque l'option High Wash Temp (lavage à haute température) n'a pas été sélectionnée. Lorsque l'option High Wash Temp (lavage à haute température) est sélectionnée, une température plus élevée sera atteinte pour déloger la saleté la plus tenace.

- 2 **Bouton Start START/Cancel**  
Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, les voyants à LED du cycle et des options sélectionnés s'allument.

Pour démarrer le cycle, appuyez sur la touche **START/Cancel**, puis fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

Vous pouvez annuler un cycle à tout moment au cours du cycle. Appuyez et maintenez le bouton **START/Cancel** pendant 3 secondes. La lumière au-dessus du cycle et de l'option sélectionnée sortira, et la touche **START/Cancel** lumière reste allumé, le lave-vaisselle va commencer un second drain 90. A la fin de la vidange, sélectionnez le cycle désiré suivant.

## Cycle recommandé pour un usage normal :

Le cycle Normal proposant les options par défaut de l'usine à température normale et un séchage à chaud est le cycle offrant un rendement général optimal. Ce cycle est recommandé pour un usage quotidien et convient à un vaste éventail de charges et de quantités de résidus d'aliments sur la vaisselle.

- 3 Voyants indicateurs d'état** Les lumières de la console fournissent des informations sur la sélection de cycle et l'état actuel. Pendant le fonctionnement, lorsque la porte est fermée, ces lumières resteront sur. À la fin du cycle, la lumière propre viendra sur. La lumière de désinfection viendra aussi sur si cette option a été choisie et assainissement a été réalisé au cours du cycle de lavage.

**Faisceau lumineux au sol  
Voyant vert**

Le VOYANT VERT éclaire le sol lorsque le lavage est terminé.

**Voyant bleu**

Le VOYANT BLEU éclaire le sol pour indiquer un cycle de lavage en cours.

## Choix d'options

- 4 Wash Mode (Mode de lavage)**

**Normal:** Les cycles programmés sont par défaut sur l'option Normal qui fait varier la pression de manière optimale pour les cycles.

**Quiet & Gentle (Silencieux et doux) :** Avec cette option, la pression de l'eau dans les bras gicleurs est réduite, réduisant ainsi le niveau sonore. Ce mode est recommandé uniquement pour le linge peu sale.

- 5 Wash Temp (température de lavage)**

Les cycles programmés sont réglés par défaut à la température « Normale »; pour choisir **High** ou **Sanitized**, appuyez sur la touche **Wash Temp**.

**Option Sanitize (désinfecter)**

Pour désinfecter votre vaisselle et votre verrerie, sélectionnez l'option **Sanitized** en appuyant sur la touche **Wash Temp**. Une fois l'option sélectionnée, le voyant lumineux s'allume et demeure allumé jusqu'à la fin du cycle. La température de l'eau du rinçage final est portée à 68°C (155°F) et demeure à cette température pendant 9 minutes. Cette option est offerte pour les cycles **Heavy Wash**, et **Normal Wash** Cycles. Seuls ces cycles de désinfection ont été conçus pour répondre aux exigences de la NSF.

La durée du cycle est prolongée jusqu'à ce que la température d'eau correcte soit atteinte. L'action de lavage se poursuit pendant le délai de chauffage de l'eau. Pour de meilleurs résultats, la température de l'eau d'arrivée doit être d'au moins 49°C (120°F).

Les critères de désinfection peuvent ne pas être satisfaits en cas d'interruption du cycle, d'une panne de courant ou si la température de l'eau d'arrivée est inférieure à 49°C (120°F).

Pour désactiver l'option **Sanitized**, appuyez sur la touche **Wash Temp**. Le voyant lumineux 49°C) s'éteint.

**Option de lavage High Temp**

Appuyez sur la touche **Wash Temp** pour sélectionner l'option de lavage **High Temp**. Pendant le lavage principal, le lave-vaisselle chauffe l'eau jusqu'à environ 60°C (140°F) et augmente la température pendant le rinçage final pour favoriser le séchage.

Cette augmentation de la température de l'eau aide le détergent du lave-vaisselle à éliminer plus efficacement la graisse et la saleté de la vaisselle et facilite le séchage. L'option **High Wash Temp** est disponible sur les cycles **Heavy Wash** et **Normal Wash**. Le lavage à haute température est automatiquement proposé lorsque le cycle de lavage intensif est sélectionné.

Lorsque l'option **High Wash Temp** (Lavage à haute température) est sélectionnée, le voyant lumineux s'allume et reste allumé jusqu'à la fin du cycle. Pour désactiver l'option de lavage à haute température, appuyez sur la touche **Wash Temp** jusqu'à ce que l'option de température souhaitée soit sélectionnée. Le voyant lumineux s'éteint.

- 6 Options de séchage** Les cycles programmés sont réglés par défaut sur l'option de température de chaleur. Pour choisir **Max** ou **Heat**, appuyez sur la touche **Dry**.

**MaxBoost™**

Lorsque l'option **Max** est sélectionnée, le lave-vaisselle augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage d'environ 20 minutes. L'option **Max** peut être utilisée avec tous les cycles, sauf **China Crystal**, **Energy Saver** et **Rinse Only**. Pour de meilleures performances de séchage, appliquez également une augmentation de la température de lavage en sélectionnant **High Wash Temp** ou encore mieux, l'option **Sanitized**.

L'utilisation de l'option **Max** ne coûte que quelques cents par cycle. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser l'option de séchage **Max**. Cependant, certains articles de votre vaisselle ne seront pas tout à fait secs à la fin du cycle.

**Heat Dry**

L'utilisation de l'option de **Heat Dry**, en particulier en combinaison avec l'utilisation d'un agent de rinçage, améliorera le séchage. Si **Heat** ou **Max** est sélectionné, le chauffage sera désactivé pendant la phase de séchage du cycle de lavage sélectionné. Ce sera un peu moins de consommation d'énergie, mais augmente la probabilité que la vaisselle ne sèche complètement.

- 7 Delay Time (délai)** L'option **Delay Time** vous permet de différer automatiquement le démarrage de votre lave-vaisselle de 1-24 heures. Pour lancer l'option de délai, appuyez sur **Delay Time** (délai) jusqu'à ce que le LED du délai souhaité s'allume. Un voyant s'allume pour indiquer que le délai a été réglé et reste allumé jusqu'au démarrage du cycle. Appuyez sur la touche **START/Cancel** pour lancer l'option de délai. Si l'option de délai est interrompue, il faudra appuyer à nouveau sur la touche **START/Cancel** pour revenir à l'option de délai. Pour annuler l'option **Delay Time** et commencer le cycle sélectionné avant la fin du délai, appuyez sur la touche **START/Cancel** pendant **3 secondes**.

**8 Verrouillage des commandes**

Verrouillez les commandes du lave-vaisselle en appuyant sur le bouton **Control Lock** et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant de verrouillage s'allume pour empêcher les enfants de mettre le lave-vaisselle en marche ou de modifier accidentellement le cycle de lavage. Pour déverrouiller les commandes, appuyez sur les boutons de **Control Lock** jusqu'à ce que le voyant de verrouillage s'éteigne.

## Préparatifs

1. Charge Lave-vaisselle (voir Préparation et chargement de vaisselle).
2. Ajouter le détergent (Voir Lave-vaisselle Distributeur et détergents).
3. Ajouter l'agent de rinçage (voir Produit de rinçage)
4. Faites couler le robinet d'eau chaude lave-vaisselle le plus proche jusqu'à ce que l'eau est à ou près de 120°F pour une performance optimale (voir température de l'eau). Fermer le robinet.
5. Sélectionner le **Cycle** désirée (voir Tableau des cycles). Le voyant s'allume lorsqu'il est sélectionné.
6. Sélectionnez le **Options** désirée (Voir les options énergétiques). Le voyant s'allume lorsqu'il est sélectionné.
7. Pour commencer, appuyez sur la touche **START/Cancel** et fermez hermétiquement la porte.

## Pour démarrer un cycle de lavage

Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, les voyants à LED du cycle et des options sélectionnés s'allument. Le voyant à LED au-dessus de la touche **START/Cancel** s'allume.

Pour démarrer le cycle, appuyez sur la touche **START/Cancel**, puis fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

## Annuler un cycle ou un cycle différé

Tout cycle en cours ou différé peut être annulé à tout moment.

Ouvrez la porte du lave-vaisselle et appuyez sur la touche **START/Cancel** jusqu'à ce que les voyants du cycle et des options s'éteignent. Le cycle en cours ou le compte à rebours du cycle différé est annulé.

Appuyez sur la touche **START/Cancel** et fermez la porte immédiatement pour égoutter. Après une vidange de 90 secondes, vous pouvez sélectionner un nouveau cycle après avoir annulé un cycle de lavage précédent.

## Ouverture de la porte durant un cycle

Si vous ouvrez la porte pendant un cycle de lavage en cours ou pendant le compte à rebours d'un cycle différé, le lave-vaisselle arrête de fonctionner.

Les voyants à LED du cycle et des options sélectionnés s'allument. Le voyant à LED au-dessus de la touche **START/Cancel** se mettra à clignoter pour inviter l'utilisateur à appuyer sur la touche **START/Cancel**.

Pour reprendre le cycle, appuyez sur la touche **START/Cancel** et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle.

La fenêtre d'état affiche « Close » (fermée) après avoir appuyé sur la touche **START/Cancel**.

## Voyants de la console

Si l'on souhaite avoir les lumières de la console restent éteints pendant la course, effectuer l'opération suivante: Avant de commencer un cycle, appuyez et maintenez **Heavy Wash** et **Rinse Only** simultanément pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que les voyants clignotent correspondant. Cela va éteindre les lumières de la console pendant le fonctionnement du cycle. Il suffit de répéter cette opération pour revenir au réglage précédent.

### Faisceau lumineux au sol Lumière verte

Le LUMIÈRE VERTE s'allume sur le sol lorsque le lavage est terminé.

### Lumière bleue

La LUMIÈRE BLEUE s'allume sur le sol pour indiquer que le cycle de lavage est en cours.

# 10 MODE D'EMPLOI

Sur certains modèles, le DishSense™ Technology vérifie le degré de saleté de la vaisselle pour les cycles **Heavy Wash**, **Normal Wash**, et **Energy Saver** cycles. La durée des cycles et la quantité d'eau utilisée varient en fonction du degré de saleté de la vaisselle. La durée de cycle varie également en fonction des options sélectionnées et de la température de l'eau à l'arrivée. **Pas tous les cycles sont disponibles sur tous les modèles.**

## Cycle et Options Tableau

Cycle	Paramètres	Eau (approx.)	Durée* (heures)
<b>Heavy Wash*</b> Pour les marmites, les casseroles et la vaisselle sur lesquels les résidus d'aliments ont brûlé ou séché, et pour les ustensiles	<b>Mode de lavage:</b> Normal <b>Temperature:</b> Sanitize, High <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	7.1 - 9.4 gal.US 27 - 36 litres	2 ¼ - 4
<b>Normal Wash*</b> Pour la vaisselle et les ustensiles sales.	<b>Mode de lavage:</b> Normal, Quiet & Gentle <b>Temperature:</b> Sanitize, High, Normal <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	3 - 9 gal. US 13 - 35 litres	1 ¼ - 4
<b>Quick Wash</b> Lavage rapide pour la vaisselle et les ustensiles légèrement souillés	<b>Mode de lavage:</b> Normal <b>Temperature:</b> Normal <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	5.4 gal. US 20 litres	34 min. (Séchage à l'air uniquement)
<b>China Crystal</b> Recommandé pour la porcelaine, le cristal ou d'autres articles délicats légèrement sales.	<b>Mode de lavage:</b> Normal, Quiet & Gentle <b>Temperature:</b> Normal <b>Drying:</b> Heat, Air	6.0 gal. US 23 litres	1 ½ - 2 ½
<b>Top Rack*</b> Recommandé uniquement pour les petites charges légèrement à très sales placées dans le panier supérieur.	<b>Mode de lavage:</b> Normal <b>Temperature:</b> Sanitize, High, Normal <b>Drying:</b> Max, Heat, Air	4.9 - 9.3 gal. US 19 - 35 litres	1 - 4 heures
<b>Energy Saver*</b> Pour la vaisselle et les ustensiles pré-rincés et peu souillés	<b>Mode de lavage:</b> Normal, Quiet & Gentle <b>Temperature:</b> Normal <b>Drying:</b> Air	4.8 - 5.8 gal. US 18 - 22 litres	1 ½ - 2 ½
<b>Rinse Only</b> Pour rincer la vaisselle qui sera lavée plus tard.	<b>Mode de lavage:</b> Normal <b>Options:</b> None Available	2.5 gal. US 9 litres	¼ (Séchage à l'air uniquement)


\* Cycle utilise sols fonction de détection pour déterminer la meilleure performance de lavage.

## Préparation de la vaisselle

Enlever tout gros morceau d'aliment, os, noyau, cure-dent etc.. Le système de lavage à filtration continue enlèvera les particules d'aliments résiduels. Il faut également décoller les aliments brûlés avant de charger la vaisselle. Vider les verres et les tasses.

Les aliments comme la moutarde, la mayonnaise, le vinaigre, le jus de citron et les produits à base de tomate risquent de décolorer l'acier inoxydable et les plastiques s'ils restent sur la vaisselle pour une longue période de temps. À moins que le lave-vaisselle doit être utilisé à la fois, il est préférable d'effectuer une pré-rinçage ou utiliser le **Rinse Only** programme pour rincer ces saletés alimentaires.

- Charger les paniers de manière à ce que les gros articles ne gênent pas l'ouverture du distributeur de détergent.
- Vérifier les recommandations du fabricant avant de laver tout article
- Si le lave-vaisselle vidange dans un broyeur d'aliments, **vous assurer qu'il est complètement vide avant de démarrer le lave-vaisselle.**



## Chargement du panier supérieur

**Caractéristiques et apparence des paniers et argenterie panier, comme indiqué peuvent varier selon le modèle.**

Le panier supérieur est conçu pour vous permettre de charger de nombreuses façons différentes un grand nombre d'ustensiles comprenant les tasses, les verres, les ustensiles à manche, les petites assiettes, les bols, etc.

Placez les verres dans le panier supérieur. Ils peuvent être cassés s'ils sont placés dans le panier inférieur.


Les articles en plastique doivent être placés uniquement dans le panier supérieur. Ils peuvent fondre s'ils sont placés dans le panier inférieur.

Pour les articles à extrémités ouvertes vers le bas pour un meilleur nettoyage et de vidange.


Il peut y avoir de la casse si des articles fragiles se touchent pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.

Les couteaux et ustensiles à long manche peuvent être placés dans le panier supérieur.

Assurez-vous que rien ne passe à travers le fond du panier. Cela bloquerait la rotation du bras de lavage central.



Chargement standard pour 10 couverts




Chargement standard pour 12 couverts

### Options du panier supérieur


Une option **Upper Rack** peut être utilisée pour laver des ustensiles de forme diverse quand votre lave-vaisselle n'est pas plein. Quand le panier supérieur est plein de verres et que le panier inférieur est encore vide, vous n'avez plus à attendre pour laver les verres.

**STEMWARE HOLDER/CUPSHELF non disponible sur tous les modèles.**




### Panier supérieur réglable (disponible sur certains modèles)

Pour relever le panier supérieur, voyez la figure ci-dessous. Appuyez sur le levier vers le centre du rack et tirez directement vers le haut sur le rack.



Pour réduire la partie supérieur du rack, appuyez sur le levier et poussez vers le bas sur le rack.



Placez les clips de la clayette sur les fils horizontaux du rack et appuyez pour fixer la clayette sur le second fil de la clayette supérieure.

### Chargement du panier inférieur


**Caractéristiques et apparence des paniers et argenterie panier, comme indiqué peuvent varier selon le modèle.**

Le panier inférieur est idéal pour les assiettes, les soucoupes, les bols, et les batteries de cuisine. Les gros articles doivent être placés le long du bord afin de ne pas bloquer


la rotation du bras gicleur. Pour de meilleurs résultats, placez les bols, les casseroles, et les poêlons avec la surface souillée vers le bas et vers le centre. Inclinez légèrement pour un meilleur écoulement de l'eau.

Vous assurer qu'aucun grand article ne bloque la rotation du bras gicleur.

Vous assurer que les manches ne dépassent pas le fond du panier pour éviter de bloquer la rotation du bras gicleur.



Chargement standard pour 10 couverts



Chargement standard pour 12 couverts

## Chargement du panier à ustensiles



### ATTENTION


Placer les articles (couteaux, brochette, etc) leur pointe vers le bas.

Sinon des blessures grave peuvent s'ensuivre

### Caractéristiques et apparence des paniers et argenterie panier, comme indiqué peuvent varier selon le modèle.

Mettre les ustensiles dans le panier à ustensiles quand celui-ci se trouve dans le panier inférieur ou poser le panier à ustensiles sur une table ou un plan de travail pour le remplir.

Pour panier avec des couvercles, de petits objets comme des chapeaux de biberons, couvercles de bocaux, porte-épis de maïs, etc, peuvent être placés dans une section couverte à les maintenir en place.




Utilisez suggéré modèles de chargement, comme indiqué, pour augmenter au lavage de l'argenterie.

S'assurer que rien ne dépasse du dessous du panier qui pourrait bloquer le bras gicleur.

Ne pas mélanger l'argenterie avec les couverts en acier inoxydable pour éviter d'endommager l'argenterie.

Quand les couvercles sont relevés, mélanger les articles dans chaque section du panier, certains se dirigeant vers le haut d'autres vers le bas, pour éviter de les emboîter. Les jets d'eau ne peuvent pas atteindre certains articles emboîtés.



## Ajout d'un article

Pour ajouter ou retirer les articles après avoir démarré le cycle de lavage:

- Déverrouiller la porte et attendre quelques secondes que le lavage s'arrête avant d'ouvrir.
- Ajouter l'article, déplacer la porte à une position de quasi-fermé, et attendre quelques secondes tandis que l'air froid se développe lentement à l'intérieur du lave-vaisselle.
- Pour reprendre, appuyez sur la touche **START/Cancel** puis fermez hermétiquement la porte dans les 4 secondes.




### AVERTISSEMENT

Ouvrez la porte très lentement et soigneusement si le lave-vaisselle fonctionne. Il y a un risque d'injection d'eau chaude.

### Remplissage du distributeur de détergent

Le distributeur de détergent a deux distributeurs de détergent. Le plus petit est pour plus de la pré-lavage et la plus grande est de mise pour le lavage principal.

- Utiliser uniquement un détergent neuf pour lave-vaisselle automatique. D'autres types de détergent peuvent provoquer une formation de mousse excessive.
- Si l'on utilise les tablettes de détergent pour lave-vaisselle, il suffit de placer une tablette dans le godet principal de détergent et de fermer ce godet.
- Ajouter du détergent avant de commencer le cycle.
- Détergent dans un endroit frais, sec et jeter celles qui devient humide ou en grumeaux.



**Si le couvercle est ferme sur la cuvette de lavage principale, ouvrir en appuyant sur le verrou du couvercle.**

### Quelle quantité de détergent utiliser

La quantité de détergent à utiliser dépend de la dureté de l'eau. La dureté de l'eau est mesurée en grains par gallon. Lorsque la quantité de détergent est insuffisante, les résultats de lavage peuvent être insatisfaisants, et l'eau dure peut laisser un film ou des taches sur la vaisselle. L'utilisation d'une trop grande quantité de détergent dans l'eau douce peut entraîner la formation d'un film permanant par suite d'attaque par le détergent. La compagnie des esu, la compagnie d'adoucisseurs de votre region ou les services publics de la municipalité peuvent vous fournir la dureté de l'eau de votre secteur.



### ATTENTION

L'utilisation d'un détergent industriel peut endommager le serpentin et d'autres pièces du lave-vaisselle, entraînant ainsi des dommages à l'appareil et aux biens qui l'entourent. Utilisez uniquement des détergents à lave-vaisselle ménagers.

### Guide d'utilisation de détergent

Cycle	Eau douce (0-3 grains)	Eau moyennement dure (4-8 grains)	Eau dure (9-12 grains)	Eau très dure* (plus de 12 grains)
<b>Heavy Wash ou Normal Wash</b>	<b>2 cuillerées à thé</b> (chaque godet-rempli au 1/4)	<b>5 cuillerées à thé</b> (chaque godet-rempli jusqu'au repère au-dessus de "Regular")	<b>8 cuillerées à thé</b> (chaque godet-entièrement rempli)	<b>Chaque godet-entièrement rempli</b> (adoucisseur d'eau recommandé)
<b>Top Rack, Quick Wash, China Crystal ou Energy Saver</b>	<b>2 cuillerées à thé</b> (godet de lavage principal-rempli au 1/4)	<b>5 cuillerées à thé</b> (godet de lavage principal-rempli jusqu'au repère au-dessus de "Regular")	<b>8 cuillerées à thé</b> (godet de lavage principal-entièrement rempli)	<b>Chaque godet-entièrement rempli</b> (adoucisseur d'eau recommandé)
<b>Rinse Only</b>	<b>Pas de détergent</b>	<b>Pas de détergent</b>	<b>Pas de détergent</b>	<b>Pas de détergent</b> (adoucisseur d'eau recommandé)

En règle générale, utiliser une teaspoon pour chaque grain au-dessus de 12. Pour l'eau très dure, le détergent seul peut ne pas suffire et un adoucisseur d'eau est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau et les performances de lavage. Toutefois, lorsque vous utilisez des pastilles ou sachets de détergent pour lave-vaisselle placez-en simplement un dans le contenant pour le lavage principal.

## Produits de rinçage


**Les produits de rinçage améliorent le séchage et réduisent les taches et les films d'eau.** L'eau glisse sur la vaisselle et ne forme pas de gouttelettes qui s'accrochent et qui laissent des taches sur les ustensiles.

Un distributeur situé à côté de la tasse de détergent, libère automatiquement une quantité mesurée de produit de rinçage lors du dernier rinçage. Si des taches et de mauvais séchage des problèmes, augmenter la quantité de produit de rinçage en tournant le sélecteur sur un chiffre plus élevé. Le bouton est situé sous le couvercle du distributeur. Le voyant est sombre quand il est plein et montre clairement quand il est temps de remplir.

Pour ajouter du liquide de rinçage, tourner le bouchon de distribution 1/4 de tour dans le sens antihoraire et soulever. Versez le produit de rinçage jusqu'à ce que le liquide atteigne le niveau de remplissage indiqué Remplacer bouchon.

Ne pas dépasser le niveau de remplissage car cela provoquerait un trop-plein de mousse. En cas de débordement de liquide, essuyer avec un chiffon mouillé.

Le distributeur peut contenir de 35 à 140 lavages en fonction du réglage de la molette.



## Pression de l'eau

La canalisation d'alimentation d'eau chaude au lave-vaisselle doit fournir une pression d'eau entre 20 et 120 psi.

La pression d'eau peut être basse lorsqu'une machine à laver ou les douches fonctionnent. Attendez une réduction de l'utilisation d'eau avant de démarrer le lave-vaisselle.

## Température de l'eau

L'eau chaude est nécessaire pour de meilleurs résultats de lavage et de séchage. Pour donner des résultats satisfaisants, l'eau arrivant dans le lave-vaisselle doit avoir une température d'au moins 120° F (49° C).

Pour vérifier la température de l'eau arrivant dans le lave-vaisselle:

- Tournez le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle pendant quelques minutes pour dégager l'eau fraîche des tuyaux.
- Tenez un thermomètre de bonbons ou à viande sous l'eau pour vérifier la température.
- Si la température est inférieure à 120° F (49° C), faire augmenter le réglage du thermostat du chauffe-eau par une personne qualifiée.





### IMPORTANT

Avant de démarrer un cycle de lavage, faites couler l'eau chaude pour dégager l'eau fraîche du tuya d'arrivée d'eau.

L'option de séchage à chaud **Heat Dry**, combinée à un agent de rinçage, améliorera les performances de séchage de votre lave-vaisselle. La consommation d'énergie nécessaire à l'utilisation de l'option de séchage à chaud **Heat Dry** coûte moins de quelques cents par cycle. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser l'option de séchage à chaud **Heat Dry**. Cependant, certains articles de votre vaisselle ne seront pas tout à fait secs à la fin du cycle.

Le bras gicleur varie  
selon le modèle



### Pour vider le piège à verre :

1. Tirez la poignée du piège à verre vers le haut et vers vous pour la retirer.
2. Videz tous les débris collectés dans le piège à verre.
3. Une fois vide, faites glisser le piège en verre au même endroit que lors de son retrait, puis appuyez vers le bas pour le verrouiller en position. Voir l'image ci-dessus.



### AVERTISSEMENT



#### Risques de brûlure

Laissez refroidir l'élément chauffant avant de nettoyer l'intérieur


Dans le cas contraire il pourrait en résulter des brûlures.

**Porte extérieure** - Nettoyez la porte extérieure avec de l'eau chaude savonneuse et un torchon ou une éponge. Rincez avec de l'eau propre et un linge sec. N'utilisez pas de nettoyeurs rugueux.

**Intérieur** - L'intérieur du lave-vaisselle incluant le filtre est auto-nettoyant avec usage normal. Si besoin, nettoyez autour de la zone du joint de la cuve avec un linge humide. Le filtre est auto-nettoyant. Un filtre à débris situé dans le centre du filtre est conçu pour amasser les morceaux de verre brisé, de pailles, d'os et de noyaux.

**Trop-plein**- empêche le lave-vaisselle de trop se remplir. Il est situé dans le coin avant gauche de la cuve.

- Nettoyez occasionnellement avec un nettoyant domestique contenant du vinaigre ou un javelisant pour dissoudre toute accumulation. ou un javelisant pour dissoudre toute accumulation.
- Le trop-plein doit pouvoir se soulever facilement d'un pouce. S'il ne fonctionne pas facilement, soulevez-le et nettoyez le dessous.



### REMARQUE

L'eau dure peut causer le dépôt de ligne accumulation à l'intérieur du lave-vaisselle. Pour les instructions de nettoyage voir "Removing Spots and Film" section.

## Entretien du tuyau de ventilation de vidange

Si un tuyau de ventilation de vidange est installé pour votre lave-vaisselle encastré, assurez-vous qu'il est propre de manière à ce que le lave-vaisselle puisse vidanger correctement. Un tuyau de ventilation de vidange est monté habituellement sur le dessus de comptoir et peut être inspecté en enlevant le bouchon. Ceci ne fait pas partie de votre lave-vaisselle et n'est pas couvert par la garantie.



### ATTENTION

#### Risque de dommage matériel

Des températures de gel peuvent provoquer des fuites de conduites d'eau. Assurez-vous que toutes les conduites d'eau au lave-vaisselle et ses canalisations intérieures sont protégées. Dans le cas contraire, il pourrait résulter des dommages matériels.



### REMARQUE

Voir instructions d'installation pour de plus amples informations

## Protection hivernale

Un lave-vaisselle laissé à un endroit non chauffé doit être protégé du gel. Demandez à une personne qualifiée de faire ce qui suit:

### De débrancher les services d'alimentation:

1. Fermez le courant électrique au lave-vaisselle à la source d'alimentation en retirant les fusibles ou fermant le disjoncteur de circuit.
2. Fermez l'alimentation d'eau.
3. Placez un récipient sous le robinet d'arrivée d'eau. Débranchez la canalisation d'eau du robinet d'arrivée d'eau et vidangez dans le récipient.
4. Déconnectez le tuyau de vidange de la pompe et vidangez l'eau dans le récipient.

### Pour rétablir le service:

1. Ligne directe de l'eau de décharge dans une casserole et ouvrir le robinet pour rincer la ligne.
2. Rebranchez l'eau, le tuyau de vidange et le courant électrique.
3. Ouvrez l'eau et le courant électrique.
4. Remplir les deux distributeurs de détergent et faire fonctionner le lave-vaisselle en cycle **Heavy Wash**.
5. Vérifiez les connexions pour assurer qu'elles sont dénuées de fuite.

Avant de faire appel à un technicien, consultez la liste qui suit. Cela peut vous épargner du temps et de l'argent. Cette liste porte sur des problèmes d'utilisation courante qui ne sont causés ni par un défaut de fabrication ni par un matériel défectueux de votre lave-vaisselle.

### Salissures d'aliments encore sur la vaisselle

- Choisissez un autre cycle avec temps de lavage plus long.
- Assurez-vous que le chargement du panier est adéquat-évituez l'empilage d'articles.
- La pression d'eau du domicile peut être trop basse-devrait être 20 à 120 livres par pouce carré (psi).
- Vérifiez la température d'eau entrante. Elle devrait être à environ 120° F (49° F). (Voir Facteurs affectant la performance).
- Vérifiez la dureté de l'eau. Pour l'eau extrêmement dure, il peut être nécessaire d'installer un adoucisseur d'eau. (Voir Tableau des détergents).
- Utilisez du détergent frais.
- Assurez-vous que les articles ne bloquent pas les bras gicleurs, les empêchant de tourner.
- Ne chargez pas trop le lave-vaisselle (Voir Préparer et charger la vaisselle).
- Assurez-vous que le filtre à débris est entretenu et installé correctement (Voir Entretien et nettoyage).

### Vaisselle pas sèche

- Sélectionnez l'option sécher à la chaleur (heat) ou MaxBoost™.
- Assurez-vous que le distributeur de produit de rinçage est rempli.
- Augmentez la décharge de produit de rinçage. (Voir Produit de rinçage).
- Vérifiez la température d'eau entrante. Assurez-vous qu'elle est à au moins 120° F (49° F).
- Assurez-vous que le chargement est adéquat-évituez l'empilage d'articles.
- Les tasses avec un fond concave accumuleront de l'eau. Chargez-les complètement à gauche et à droite du panier supérieur de sorte qu'elles seront retenues en position inclinée.

- Les contenants, bols, chaudrons/poêles, et toute vaisselle avec des surfaces concaves qui peuvent amasser l'eau devraient être placés dans le panier face ou à angle vers le bas de sorte que l'eau puisse être drainée même du point le plus bas.
- Les articles en plastique peuvent devoir être essuyés avec un linge.

### Verrerie/Coutellerie tachetée ou trouble

- Vérifiez la dureté de l'eau. Pour l'eau extrêmement dure, il peut être nécessaire d'installer un adoucisseur d'eau. (Voir Tableau des détergents).
- La température de l'eau est possiblement basse. Évitez les températures d'eau extrêmement basses ou hautes. (Voir Facteurs affectant la performance).
- Évitez le surchargement et le mauvais chargement. (Voir Préparer et charger la vaisselle).
- Utilisez du détergent frais. Le vieux détergent est inefficace.
- Assurez-vous que le distributeur de produit de rinçage est rempli.
- Assurez-vous que la bonne quantité de détergent est utilisée pour le cycle sélectionné. (Voir Distributeur de détergent).
- La pression d'eau du domicile peut être trop basse-elle devrait être 20 à 120 livres par pouce carré (psi).

### Vaisselle ébréchée

- Chargez avec soin et ne surchargez pas. (Voir Préparer et charger la vaisselle).
- Placez les articles délicats dans le panier supérieur.
- Placez sécuritairement les verres contre les broches et non par-dessus les broches.
- Chargez les articles de façon sécuritaire et afin qu'ils ne bougent pas en ouvrant et en fermant les paniers. Ouvrez et fermez les paniers lentement.
- Assurez-vous que les grands verres et les verres à pied ne touchent pas au haut de la cuve lorsque le panier est fermé.
- La porcelaine fine antique et le cristal devraient être lavés à la main.

## Débordement

- Du produit de rinçage renversé peut produire de la mousse et mener à un débordement. Essuyez tous renversements avec un linge humide.

## Vaisselle tachée ou décolorée

- Le thé et le café peuvent tacher les tasses. Enlevez les taches en lavant à la main dans une solution de 1/2 tasse (120 ml) d'eau de Javel et un litre (1 L) d'eau chaude. Rincez complètement.
- Les dépôts de fer dans l'eau peuvent causer un film jaune ou brun. Un filtre spécial installé dans la conduite d'alimentation d'eau corrigera ce problème. (Voir **Enlever les taches et le film**).
- Les ustensiles en aluminium peuvent laisser des marques grises/noires lorsqu'ils se frottent contre d'autres articles. Chargez correctement.
- Certains aliments avec une acidité élevée peuvent causer une décoloration de l'acier inoxydable et des plastiques si laissés pour une longue période. Utilisez le cycle Rinse Only ou rincez à la main si le lave-vaisselle n'est pas rapidement utilisé.
- Mélanger des ustensiles en acier inoxydable et en argent dans le panier d'ustensiles peut causer des piqures des lames en acier inoxydable. Évitez de mélanger l'acier inoxydable et l'argent.

## Eau dans le fond de la cuve

- De l'eau qui reste dans le fond de la cuve une fois le cycle complété n'est pas normal. Si de l'eau reste dans le fond de la cuve, le lave-vaisselle peut ne pas drainer correctement. (Voir **Lave-vaisselle ne draine pas correctement**).

## Le cycle prend beaucoup de temps

- Le cycle peut avoir été allongé automatiquement pour atteindre des températures clés à cause de certains facteurs tels l'alimentation d'eau fraîche ou de grosses charges de vaisselle.
- L'option Delay Start peut avoir été sélectionnée.
- Choisissez des options de température plus basse pour raccourcir le cycle.
- Les cycles qui détectent la salissure s'ajustent automatiquement pour assurer un bon lavage - plus il y a de salissure plus long sera le cycle.

## Gravures

- Utiliser trop de détergent spécialement dans de l'eau douce ou adoucie cause des dommages qui ressemblent à un film mais qui ne peuvent pas être enlevés.
- Ajustez la quantité de détergent selon la dureté de l'eau. (Vérfier **Tableau des détergents**).
- Abaissez la température de l'eau en sélectionnant une des options de température plus basse.

## Détergent laissé dans les contenants

- Le détergent est peut-être vieux. Jetez et utilisez du détergent frais.
- Assurez-vous que la charge de vaisselle n'empêche pas l'eau du gicleur d'entrer dans le contenant de détergent.
- Assurez-vous que le cycle est complété.
- Assurez-vous que les articles ne bloquent pas le distributeur de détergent et l'empêchent d'ouvrir.

## Fuites du lave-vaisselle

- Assurez-vous que le joint de la porte soit pressé dans son sillon de montage, se rende au fond de la cuve et ne s'étend pas au delà de la nervure d'extrémité de sorte à interférer avec la fermeture de la porte.
- Du produit de rinçage renversé peut produire de la mousse et mener à un débordement. Essuyez tous renversements avec un linge humide.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau. (Voir **Instructions d'installation**).
- Évitez l'excès de mousse en utilisant la bonne quantité de détergent désigné pour les lave-vaisselle automatiques.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau. (Voir **Instructions d'installation**).

## Bruits normaux que vous entendrez

- Les bruits normaux incluent le remplissage d'eau, la pulvérisation de l'eau, le drainage et les bruits de moteur.
- Il y a un changement remarquable dans le bruit lorsque l'action de lavage passe entre le bras gicleur inférieur et celui du milieu. Cela est normal puisque chaque bras gicleur a son propre bruit.
- Il est normal que le lave-vaisselle arrête (aucun bruit) lorsque l'action de lavage passe entre les bras gicleurs inférieur et du milieu.

## Le lave-vaisselle ne fonctionne pas

- Assurez-vous que le disjoncteur n'est pas déclenché ou qu'un fusible n'a pas sauté.
- Assurez-vous que l'alimentation d'eau est en marche.
- Assurez-vous que le cycle est réglé correctement. (Voir **Instructions de fonctionnement**).
- Le lave-vaisselle est-il réglé avec l'option Delay Start.
- Assurez-vous que pad **START/Cancel** est pressé après le cycle a été sélectionné.
- Assurez-vous que la porte est fermée et verrouillée immédiatement après avoir appuyé sur la touche **START/Cancel**.

## Le lave-vaisselle ne se remplit pas

- Assurez-vous que l'alimentation d'eau est en marche.
- Assurez-vous que le protecteur de trop plein se déplace librement vers le haut et vers le bas. (**Voir la section Protecteur de trop plein**).

## Le lave-vaisselle ne draine pas correctement

- Si l'unité est branchée à un broyeur à déchets, assurez-vous que le broyeur est vide.
- Assurez-vous que le bouchon défonçable a été enlevé de l'intérieur de l'entrée du broyeur à déchets.
- Assurez-vous que le boyau de drainage n'est pas coudé.
- Assurez-vous que le cycle est complété, et non en pause.
- Assurez-vous que le filtre à débris est entretenu et installé correctement pour éviter les blocages (**Voir Entretien et nettoyage**).

## Le lave-vaisselle dégage une odeur

- La vaisselle sale laissée dans le lave-vaisselle trop longtemps peut créer une odeur. Utilisez le cycle Rinse Only (**Rinçage seulement**).
- Une odeur de « neuf » se dégagera suite à l'installation. Ceci est normal.
- Assurez-vous que l'unité draine correctement. (**Voir Le lave-vaisselle ne draine pas correctement**).

## Taches sur l'intérieur de la cuve

- Laver de grandes quantités de vaisselle avec des salissures à base de tomates peut causer une apparence rose/orange. Cela n'affectera pas la performance et pâlera graduellement avec le temps. Pré rincer ou utiliser le cycle Rinse Only réduira les chances de maculage. Utiliser l'option de séchage sans chaleur atténuera le maculage.

## Ouverture de la porte pendant le cycle

- Si la porte du lave-vaisselle est ouverte pendant que l'appareil est en marche, la touche **START/Cancel** doit être pressée et la porte fermée immédiatement pour retourner l'appareil au cycle sélectionné et de l'option, cela doit se faire dans les 10 minutes pour l'unité pour poursuivre le cycle.

## Enlever les taches et le film

L'eau dure peut causer une accumulation de dépôt de chaux sur l'intérieur du lave-vaisselle. La vaisselle et les verres peuvent aussi avoir des taches et un film pour un nombre de raisons. (**Voir la section Verrerie/Coutellerie tachetée ou trouble**). Pour enlever l'accumulation, et le film, nettoyez en utilisant les instructions suivantes :

1. Chargez de la vaisselle et des verres propres de façon normale. Ne chargez aucun ustensile en métal ou argenterie.
2. N'ajoutez pas de détergent.
3. Sélectionnez le cycle **Normal Wash**. Appuyez sur la touche **START/Cancel**. Fermez la porte.
4. Laissez le lave-vaisselle fonctionner jusqu'à ce qu'il débute le second remplissage d'eau (**environ 8 minutes**).
5. Ouvrez la porte, versez 2 tasses de vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle.
6. Appuyez sur la touche **START/Cancel**. Fermez la porte et laissez le cycle terminer.

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de votre date d'achat initiale, Electrolux réparera ou remplacera toute pièce de cet appareil qui s'avère défectueuse pour ce qui est du matériel ou de la fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. Le revêtement de la cuve et de la porte en acier inoxydable de votre appareil est couvert par une garantie à vie limitée. Pendant toute la durée de vie de l'appareil, Electrolux fournira un revêtement de porte ou de cuve en acier inoxydable qui ne retient pas de l'eau en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication si l'appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. De plus, les paniers pour lave-vaisselle et le module de commande électronique de votre appareil sont couverts par une garantie limitée de deux ans. Au cours de la 2e à la 5e année à compter de la date d'achat initiale, Electrolux fournira un panier de lave-vaisselle ou un module de commande électronique de rechange pour votre appareil, qui s'est avéré défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

#### Périodes de garantie :

- Cuve intérieure - Durée de vie fonctionnelle du produit (hors main d'œuvre)

#### Exclusions :

##### Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé hors des États-Unis ou du Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Perte alimentaire due à tout bris de réfrigérateur ou de congélateur.
6. Produits utilisés dans le cadre d'un établissement commercial.
7. Les appels de service qui ne comportent pas de mauvais fonctionnement ou de défauts de matériaux ou de fabrication, ou pour les appareils qui ne sont pas utilisés dans un usage domestique ordinaire ou utilisés de façons différentes que celles décrites dans les instructions fournies.
8. Appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
9. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, comme le retrait de décorations, armoires, clayettes, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, filtres à air, filtres à eau, autres produits consommables, boutons, poignées ou autres pièces cosmétiques de l'appareil.
11. Les coûts de main-d'œuvre ou de service à domicile pendant les périodes de garantie limitée supplémentaires au-delà de la première année à compter de la date d'achat initiale.
12. Frais de ramassage et de livraison; votre appareil est conçu pour être réparé à la maison.
13. Les frais supplémentaires comprennent, sans s'y limiter, les appels de service les fins de semaine ou jours fériés ou les frais supplémentaires pour les appels de service vers des régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
14. Les dommages de finition de l'appareil ou de la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
15. Les dommages causés par : les services exécutés par des entreprises de service non autorisées; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux authentiques ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que les entreprises de service autorisées; ou des causes externes comme l'abus, l'utilisation abusive, l'alimentation inadéquate, les accidents, les incendies ou les événements de force majeure.

#### EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST DE RÉPARER OU DE REMPLACER COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES COMME LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU ONT DES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

#### Si vous avez besoin d'un service

Conservez votre reçu, votre bordereau de livraison ou tout autre document de paiement approprié pour établir la période de garantie si le service doit être requis. Si le service est effectué, il est dans votre intérêt fondamental d'obtenir et de conserver tous les reçus. Vous devez obtenir le service en vertu de la présente garantie en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie s'applique uniquement aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Porto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise aucune personne à modifier ou à ajouter des obligations en vertu de la présente garantie. Les obligations relatives au service et aux pièces en vertu de cette garantie doivent être effectuées par Electrolux ou par une société de service autorisée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis.

**États-Unis**  
1-800-374-4432

Frigidaire  
10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262



**Electrolux**

**Canada**  
1 800 265-8352  
Electrolux Canada Corp.  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario, Canada  
L5V 3E4





# FRIGIDAIRE®

bienvenue *accueil*

Vous êtes ici chez vous. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide dans l'un ou l'autre des cas suivants :



soutien à la clientèle



accessoires



service



enregistrement

(Pour de plus amples renseignements, consultez votre carte d'enregistrement.)

Frigidaire.com  
1 800 374-4432

Frigidaire.ca  
1-800-265-8352