

ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

Important note/Note importante:


1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts./Placer les pièces sur une surface propre et lisse tel qu'une couverture ou un tapis pour éviter d'endommager les pièces.

2. Kindly follow the assembly instructions step by step./ Veuillez suivre la notice d'assemblage, pas à pas.

3. Check to ensure this carton contains all parts./Vérifiez le contenu de cet emballage pour vous assurer qu'il contienne toutes les pièces.

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES














- ① x 1pc/pce
- ② x 1pc/pce
- ③ x 1pc/pce
- ④ x 2pcs/pces
- ⑤ x 1pc/pce
- ⑥ x 1pc/pce
- ⑦ x 1pc/pce
- ⑧ x 1pc/pce
- ⑨ x 1pc/pce
- ⑩ x 1pc/pce
- ⑪ x 1pc/pce
- ⑫ x 2pcs/pces
- ⑬ x 1pc/pce
- ⑭ x 1pc/pce
- ⑮ x 1pc/pce
- ⑯ x 1pc/pce



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE




ITEM: HF230283/MEHWHFIR

HARDWARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES MONTAGE

A		$\Phi 7.5 \times 36.3 \text{mm}$	35 pcs/pces
B		$\Phi 15 \times 10 \text{mm}$	35 pcs/pces
C		$\Phi 5.8 \times 30 \text{mm}$	49 pcs/pces
D		$\Phi 5 \times 50 \text{mm}$	10 pcs/pces
E		$\Phi 5.8 \times 20 \text{mm}$	6 pcs/pces
F		$\Phi 3.5 \times 12 \text{mm}$	8 pcs/pces
G		$\Phi 45 \times 12 \times 1.5 \text{mm}$	4 pcs/pces
H		$\Phi 8 \times 50 \text{mm}$	2 pcs/pces
I		$\Phi 4 \times 20 \text{mm}$	19 pcs/pces
J		$200 \times 32 \times 1.5 \text{mm}$	2 pcs/pces
K		$\Phi 12 \times \Phi 6.2 \times 1 \text{mm}$	4 pcs/pces
L		M5	1 pc/pce
EE		$\Phi 3 \times 12 \text{mm}$	4 pcs/pces+ extra 1 pc/pce

ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE


Necessary tools/Outils nécessaires



Glue not included (We recommend to apply some glue into holes before inserting wood dowels .)




Colle non inclus (Nous vous recommandons d'appliquer quelques gouttes de colle dans les trous avant d'introduire les chevilles de bois.)

How to use cam lock system/Comment utiliser le système de verrouillage





*Screw in cam post and tighten in place.

*Visser le montant de came et serrer en place.





*Ensure that the cam lock arrow is pointed to the hole, align the cam lock screw to the hole of the cam lock case.

*Assurez-vous que la flèche de verrouillage sur l'écrou de sécurité est orientée vers l'orifice, insérez la vis de verrouillage dans l'orifice.



*Use a straight edge screwdriver to turn cam lock case until it is locked. Locked position is approximately 1/2 turn (210°) clock-wise.

*Utilisez un tournevis ligne droite pour faire tourner l'écrou de sécurité afin de le verrouiller. La position verrouillée est environ 1/2 tour (210°) à la droite.



*After turning the cam lock case to the locked position, the cam lock arrow will be located in the position shown above.

*Après avoir tourné l'écrou de sécurité pour le verrouiller, la flèche de serrure de came se situeront dans la position indiquée ci-dessus.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR


STEP 1 / ÉTAPE 1



A x 8



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR




STEP 2 / ÉTAPE 2




E x 6



I x 9




TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

STEP 3 / ÉTAPE 3





C x 4




F x 8



G x 4



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

STEP 4 / ÉTAPE 4





A x 6




B x 6




C x 4



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR


STEP 5 / ÉTAPE 5




C x 8



I x 8



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR


STEP 6 / ÉTAPE 6




B x 8




C x 4



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

STEP 7 / ÉTAPE 7





A x 3




B x 3




C x 2



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

STEP 8 / ÉTAPE 8





A x 4




B x 4




C x 4



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

STEP 9 / ÉTAPE 9




A x 6




B x 6




C x 3



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)




ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR


STEP 10 / ÉTAPE 10




C x 12



D x 8



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

STEP 11 / ÉTAPE 11



A x 8





B x 8




C x 8




L x 1



TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)




TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)





ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR


STEP 12 / ÉTAPE 12



EE x 4








TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS
(NON COMPRIS)




ANTI-TIPPING STRIP INSTRUCTION

INSTRUCTIONS POUR SANGLE ANTI-BASCULEMENT

HARDWARE INCLUDED MATÉRIEL INCLUS


	SCREW VIS	Φ5×50mm	2 pcs/pces
	WALL ANCHOR ANCRE AU MUR	Φ8×50mm	2 pcs/pces
	SCREW VIS	Φ4×20mm	2 pcs/pces
	ANTI-TIP STRIP DISPOSITIF ANTI BASCULEMENT	200×32×1.5mm	2 pcs/pces
	FLAT WASHER RONDELLE PLATE	Φ12×Φ6.2×1mm	4 pcs/pces

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)




Note : Hardware included only compatible with standard drywalls.
Notez: Que la quincaillerie incluse est compatible avec les ancrages de mur standard.

STEP 1 / ÉTAPE 1




Attach the Anti-tip Strip (J) by inserting the Screw (I) through the Flat Washer (K) to the back top rail of the mantel.
Fixez la Dispositif Anti basculement (J) en insérant la Vis (I) à travers la Rondelle plate (K) sur le rail arrière du meuble.

STEP 2 / ÉTAPE 2



1. Find spot on wall 1" below the top of item.
Placer sur le mur à 1 pouce au-dessus de l'article.
2. Using a drill bit slightly smaller than the gauge of Wall Anchor (H), drill a hole then place the Wall Anchor (H) into wall. A l'aide d'un trépan légèrement plus petit qu'un Ancre au mur insérée (H) en acier de jauge, percer un trou puis placer l'Ancre au mur insérée (H).

STEP 3 / ÉTAPE 3




Attach the other end of Anti-tip Strip (J) by insert the Screw (D) through the Flat Washer (K) to the inserted Wall Anchor (H).
Fixez l'autre extrémité de la Dispositif Anti basculement (J) en insérant la Vis (D) à travers la Rondelle plate (K) sur l'Ancre au mur insérée (H).


ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE

ITEM: HF230283/MEHWHFIR

MAXIMUM LOAD 66.1 lbs (30 kg)
CHARGE MAXIMALE 66,1 lbs (30 kg)



COMPLETE / ASSEMBLAGE TERMINÉ






HOMEOWNERS MANUAL / MANUEL DES PROPRIÉTAIRES

ORION 23G



ELECTRIC FIREPLACE INSERT / CHEMINÉE ÉLECTRIQUE FOYER ENCASTRABLE



INSTALLER / CONSUMER SAFETY INFORMATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATEUR / L'UTILISATEUR

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING APPLIANCE
LISEZ CE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL

SAVE THESE INSTRUCTIONS/CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

WARNING

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, AN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

AVERTISSEMENT

SI LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS CET AVIS NE SONT PAS SUIVIES AVEC EXACTITUDE, UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUVENT SE PRODUIRE CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

FOR YOUR SAFETY

(Service must be performed by a qualified service agency.)
DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

(Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien agréé.)
NE RANGEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES GAZ ET LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER.

2403R1

General

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of this heater and keep them away from the sides and rear.
3. CAUTION: Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
4. Always unplug this appliance when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Any repairs to this appliance should be carried out by a licensed service person.
7. Under no circumstances should this appliance be modified.
8. Do not use outdoors.
9. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar covering. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
11. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. Connect to properly grounded outlets only.
13. This appliance, when installed must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70.
14. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage the heater.
15. To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
16. This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung on or near it.
17. Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
18. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
19. The heater has a safety device that makes it stop working once the inner temperature reaches 85° (± 2°C). To reset the appliance, turn heater off and disconnect power, let it cool off for 10 minutes and plug back in.
20. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
21. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

LOCATING YOUR FIREPLACE

Your new electric fireplace may be installed on the floor only in your home. This fireplace is an insert fireplace and can't be used as a movable fireplace. However, when choosing a location for your electric fireplace, ensure that the general instructions are followed. Also, for best effect, install the electric fireplace away from direct sunlight and dust.

SERVICE INSTRUCTIONS

USER INSTRUCTIONS

1. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
2. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
3. This firebox is to be cleaned with a damp cloth (water) only. Do not use any abrasive cleaners on the unit.
4. Please unplug this firebox when not in use.
5. If using firebox in existing fireplace, please clean/vacuum thoroughly before inserting the firebox. Vacuum firebox vents periodically to avoid dust buildup for long lasting use.

TEMPERED GLASS INFORMATION

1. Under no circumstances should this product be operated with broken glass.
2. Do not strike or slam the glass.
3. Do not use abrasive cleansers to clean the glass.
4. This product uses tempered glass. Replacement of the glass supplied by the manufacturer should be done by a qualified service person.

FIREBOX SPECIFICATIONS

Fireplace Insert Dimensions(W x D x H)	23 x 5 1/8 x 17 1/8 inch 58.4 x 13 x 43.6 cm
Net Weight	5.8 kg
Voltage	120V~
Frequency	60Hz
Watts	1400 Watts

ELECTRICAL CONNECTION

Preferably, the fireplace will be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with 6ft. (1800mm) three prong cord, exiting from the rear of the fireplace. Plan the installation to avoid the use of an extension cord. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap(outlet/power strip).

WARNING



- ▲ Do not use this fireplace insert if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technical to inspect the firebox and replace any part of the electrical system which has been under water.
- ▲ During any service of this appliance, the power to the unit must be turned off. First turn the main power switch to the "OFF" position. Then remove the electrical plug from the wall outlet.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at A in figure 1.




Figure 1 Grounding method

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REQUIRED TOOLS





Phillips
Screwdriver
(not included)

HARDWARE



$\Phi 3 \times 12\text{mm}$
EE x 4+1 extra


INSTALLING THE FIREPLACE INSERT



OPERATING INSTRUCTIONS


Identifying the control panel

- The control panel is located on the top right corner of the fireplace/heater unit.
- The control panel contains the display unit, function indicator, main power(1), flames control (2), timer function (3) and heater control (4).
- The display unit displays information about the flame level, timer, and current temperature.




Understanding the function indicator

- The function indicator has three square LEDs – red, green, and blue. The red LED indicates that the Fahrenheit temperature heating function is running, the green LED indicates that the Celsius temperature heating function is running, and the blue LED indicates that the timer function is engaged.









Using the remote control

- The operation of the remote control buttons works the same as the buttons on the front panel of the fireplace/heater. Review the Operation section for more information on the functionality of these buttons.



To use the remote control, first insert two AAA batteries (included) into the remote control. Ensure the polarities of the batteries match the inside of the battery compartment.

OPERATING INSTRUCTIONS

FUNCTION	ICON	DESCRIPTION
POWER		<p>Press the power button to turn the fireplace insert on and off. Press the power button once to turn the unit on. Press again to turn the unit off.</p>
FLAME		<p>This button controls the brightness of the flame effect. Press this button to increase/decrease the flame effect. Change the flame by pressing flame button repeatedly. The brightness level of flame is as follows: high-medium-low -off. And the display shows L3 -L2- L1 accordingly.</p>
HEATER		<p>The fireplace contains a fan forced heater. Press the HEATER button to activate the heater, re-press it to turn off the heater. The default setting temperature is 72°F (22°C). The thermostat setting range is 62° to 82°F (17°to 27°C) and ON. "ON" indicates the heating function is continuously on. Note: To change between °F and °C, press and hold the POWER button for 5 seconds when the heater is on.</p>
TIMER		<p>Pressing the timer button repeatedly will cycle through the following timer settings: 30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours and off. The display shows: 30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-None. The fireplace will automatically turn off when the timer reaches zero minute.</p>
HEATER UP		<p>The HEATER UP button is on remote control only. Press heater button to activate the heater, press the heater up button to increase temperature. Note: To set temperature by control panel, press heater button to activate the heater, then hold the heater button for 5 seconds till display flashing, press heater button repeatedly to select desired temperature.</p>
HEATER DOWN		<p>The HEATER DOWN button is on remote control only. Press heater button to activate the heater, press the heater down button to decrease temperature. Note: To set temperature by control panel, press heater button to activate the heater, then hold the heater button for 5 seconds till display flashing, press heater button repeatedly to select desired temperature.</p>

CARE AND MAINTENANCE

Periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater is recommended. Make sure the unit is turned OFF and unplugged whenever you are cleaning the appliance.



Check your heatercord and the plug connections. A loose fitting outlet can cause the plug to overheat and/or cause a fire. Be sure the plug fits tightly in the outlet. Check frequently during use to make sure the plug and outlet are not hot. If so, discontinue using the heater and have the outlet replaced by a qualified electrician.

Note: Heaters draw more current than small appliances. Overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the other appliances.



WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock, and injuries to persons.



WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of the appliance should be carried out by a licensed electrical in accordance with the national and local codes.

If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, colour coding, and securing locations must be followed.




WARNING: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injuries.

REPLACING THE REMOTE CONTROL BATTERY

When the remote control stops operating, or its range seems reduced, it is time to replace the batteries.

NOTE: The batteries should be removed if the product is to be left unused for a long time.



1. The battery compartment is located on the back of the remote control.
2. Press the small tab inward as you slide the battery door open and remove the exhausted batteries.
3. Insert two new AAA batteries (not included), ensuring the polarities of the batteries match the inside of the battery compartment.
4. Re-insert the battery door.

CARE AND MAINTENANCE

BATTERY SAFETY WARNINGS

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (NiCad, NiMH, etc.) batteries.

WARNING: Do not ingest batteries.

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove batteries from equipment when it is not to be used for an extended period of time.

DISPOSING OF USED BATTERIES

A battery may contain hazardous substances that could be dangerous to the environment and human health.

This symbol marked on the battery and/or packaging indicates that the used battery shall not be treated as municipal waste. Instead it should be left at an appropriate collection point for recycling.

By ensuring the used battery is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

For more information about collection and recycling of used batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased this item.




TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Display shows "E3".	The T_FUSE is broken or not working correctly.	Unplug unit, wait 15-20 minutes, then the T_FUSE will reset itself. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service.
Display shows "EE".	The thermostat sensor is broken or disconnected.	Unplug unit, wait 15-20 minutes, and check the air intakes for obstructions or high dust build up. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service.
Display shows "E0".	The blower is not working.	Unplug unit, wait 15-20 minutes, then the unit will reset itself. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service.
There is no power.	There is no power to the unit.	Check that unit is plugged into a standard 120V outlet. Press the power button several times and make sure the power is set to the "ON" position.
The heater does not blow warm air.	Thermostat setting is preventing heater from turning on.	Adjust the temperature settings to ensure that the thermostat is set higher than the current room temperature.
Power cord gets warm.	Normal operation.	Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances, overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).
The remote control is not working.	There is no battery or the signal is poor.	Change the remote battery. Operate remote control at a slow measured pace. Press the remote control buttons with an even motion and gentle pressure. Repeatedly pressing buttons in rapid succession may cause the transmitter to malfunction.
The noise when the heater is on is louder than normal.	a. The air intakes are dirty or obstructed.	a. Check the air intakes for obstructions or high dust build up.
	b. The blower/heater assembly is defective.	b. Contact Customer Service.
Abnormal noise when the heater is not on and the flame effect is on.	The spinner motor is defective.	Contact Customer Service.

REPLACEMENT PARTS LIST AND EXPLODED VIEW

Part	Part name
1	Main circuit board
2	Flame generator drive motor
3	Heater / blower assembly
4	Control panel buttons
5	Control panel circuit board
6	Emberbed with log
7	Flame effect circuit board
8	Flame generator / spinner
9	Remote control

Some parts and specifications may change without notice.



Généralités

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. La cheminée devient très chaude lorsqu'elle est en marche. Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas la peau non couverte toucher les surfaces chaudes. Gardez les matériaux combustibles, tels que meubles, oreillers, draps, papiers, vêtements et rideaux à au moins 90 cm de la face avant de la cheminée et loin des faces latérales et arrière.
3. **MISE EN GARDE** : Une attention particulière est nécessaire lorsque la cheminée est utilisée par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées ou lorsqu'elle est laissée allumée sans surveillance.
4. Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas la cheminée si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il est défectueux ou s'il est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre. Dans un tel cas, retournez la cheminée au centre de service après-vente agréé pour réparation ou réglage électrique ou mécanique.
6. Toute réparation de cet appareil ne doit être effectuée que par une personne qualifiée.
7. Cet appareil ne doit être modifié en aucune circonstance.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Cette cheminée n'est pas destinée à être utilisée dans des salles de bain ou d'autres endroits où l'eau y est présente. Ne placez jamais la cheminée dans un endroit où elle risque de tomber dans de l'eau telle qu'une baignoire, etc.
10. Ne faites pas passer le cordon électrique sous des tapis. Ne faites pas couvrir le cordon électrique de tapis, moquettes ou des objets similaires. Disposez le cordon d'alimentation dans un endroit où il ne sera pas piétiné.
11. Pour déconnecter l'appareil, mettez toutes les commandes sur off (arrêt) puis débranchez la prise du secteur.
12. Ne branchez qu'à une prise de courant avec mise à la terre.
13. Une fois installé, cet appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, conformément à la version en vigueur du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1., ou à la dernière édition du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 si le produit est installé aux États-Unis.

14. Évitez d'introduire ou de faire tomber des corps étrangers dans les fentes d'entrée et de sortie de l'air car cela pourrait provoquer des décharges électriques, causer un incendie ou endommager la cheminée.
 15. Pour réduire les risques d'incendie, ne bouchez pas les orifices d'entrée et de sortie de l'air. Ne l'utilisez pas sur des surfaces molles, un lit par exemple, où les ouvertures pourraient être obstruées.
 16. Cette cheminée renferme des pièces chaudes, d'amorçage d'arcs ou de déclenchement d'étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où sont manipulés ou stockés de l'essence, de la peinture ou des produits inflammables. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un sèche-linge. Ne vous servez pas de cet appareil pour accrocher, sur sa surface ou à proximité de celui-ci, des décorations de Noël ou tout autre type de décoration.
 17. Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait provoquer un incendie ou occasionner des commotions électriques ou des blessures.
 18. Branchez toujours les cheminées directement à une prise secteur. N'utilisez jamais de rallonge électrique ou une barrette de distribution amovible.
 19. Cet appareil a un dispositif de sécurité qui l'arrête automatiquement si la température interne atteint $85^{\circ} (\pm 2^{\circ}\text{C})$. Pour réinitialiser l'appareil, mettez les commandes en position d'arrêt (off) et débranchez l'appareil de la prise murale. Laissez l'appareil refroidir durant 10 minutes, puis rebranchez-le et remettez-le en marche.
 20. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la NMB-003 canadienne.
- 21. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

EMPLACEMENT DE LA CHEMINÉE

La cheminée électrique ne doit être installée que sur le sol à l'intérieur de votre domicile. Elle est encastrable et ne peut être déplacée. Avant de choisir un emplacement pour la cheminée électrique, assurez-vous que les recommandations générales aient été respectées. Aussi, pour de meilleurs résultats, placez la cheminée électrique loin des rayons directs du soleil et de la poussière.

RECOMMANDATIONS À L'UTILISATEUR

1. Toute réparation de cet appareil ne doit être effectuée que par une personne qualifiée.
2. Cet appareil ne doit être modifié en aucune circonstance. Les pièces qui nécessitent une réparation doivent être remises en place avant de réutiliser cet appareil.
3. La cheminée peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humidifié d'eau uniquement. N'utilisez aucun nettoyant abrasif avec cette unité.
4. Débranchez cette cheminée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
5. Si employant le foyer dans une cheminée existante, nettoyez complètement avant d'insérer le foyer. Nettoyez à l'aspirateur les conduits de foyer périodiquement pour éviter l'habillage de la poussière pour l'usage durable.

INFORMATIONS SUR LE VERRE TREMPÉ

1. En aucune circonstance, cet appareil ne doit être utilisé avec un verre trempé brisé.
2. Ne fermez pas violemment la fenêtre en verre trempé et ne l'exposez pas à des chocs. En aucune circonstance, cet appareil ne devrait être utilisé sans sa fenêtre en verre trempé ou si ce dernier est brisé.
3. N'utilisez aucun nettoyant abrasif pour nettoyer le verre trempé.
4. Cet appareil utilise du verre trempé. Le verre fourni par le fabricant ne devrait être remplacé que par une personne qualifiée.

CARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

Foyer encastrable de la cheminée	23 x 5 1/8 x 17 1/8 po
Dimensions (L x P x H)	58,4 x 13 x 43,6 cm
Poids net	5,8 kg
tension	120V~
Fréquence	60Hz
Watts	1400 Watts

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Il est préférable de brancher l'appareil sur un circuit à part, car d'autres équipements sur le même circuit peuvent déclencher le disjoncteur ou faire fondre le fusible lorsque la cheminée est mise sous tension. L'appareil standard est livré avec un câble à trois brins de 1,8 m qui sort de l'arrière du foyer de la cheminée électrique. Planifiez l'installation de manière à éviter l'utilisation d'une rallonge. Branchez toujours les cheminées directement à une prise secteur. N'utilisez jamais de rallonge électrique ou une barrette de distribution amovible.

AVERTISSEMENT



- ▲ N'utilisez pas cette cheminée si l'une de ses pièces a été mouillée. Contactez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter la cheminée et remplacer des pièces du circuit électrique si besoin.
- ▲ Débranchez toujours l'appareil avant d'y pratiquer toute intervention. Placez d'abord le bouton d'alimentation à la position « ÉTEINDRE ». Ensuite, débranchez l'appareil de la prise électrique du secteur.

DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE

Cette cheminée est conçue pour fonctionner sur un circuit de 120 volts. Le câble électrique est équipé d'une prise illustrée dans la figure 1.




Figure 1 Méthode de mise à la terre

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

OUTILS





Phillips
Tournevis
(Non inclus)

Matériel



$\Phi 3 \times 12\text{mm}$
EE x 4+1 extra


INSTALLATION DU FOYER ENCASTRABLE



INSTRUCTIONS D'OPÉRATION


Identification du panneau de commande

- Vous trouverez le panneau de commande dans le coin supérieur droit du foyer.
- Le panneau de commande se compose de l'écran, du témoin de fonctionnement, de l'alimentation principale (1), de la commande des flammes (2), de la minuterie (3) et du réglage du chauffage(4).
- L'écran indique des informations relatives à l'intensité de la flamme, à la minuterie et à la température actuelle.



Comprendre le témoin de fonctionnement


- Le témoin de fonctionnement se compose de trois voyants à DEL de forme carrée : un rouge, un vert et un bleu. Le voyant à DEL rouge indique que la fonction de chauffage est réglée sur une température en degrés Fahrenheit, le voyant à DEL vert indique que la fonction de chauffage est réglée sur une température en degrés Celsius, et le voyant à DEL bleu indique que la fonction de minuterie est activée.



Témoin de fonctionnement







Utilisation de la télécommande

- Le fonctionnement des boutons de la télécommande est similaire à celui des boutons situés sur le panneau avant de votre foyer. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités liées à ces boutons, reportez-vous à la section Mode d'emploi.



Pour utiliser la télécommande, insérez d'abord deux piles AAA (incluses) dans la télécommande. Assurez-vous que les polarités des piles correspondent aux indications à l'intérieur du compartiment à piles.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

FONCTION	ICÔNE	DESCRIPTION
ALIMENTATION		Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre le foyer encastrable. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche. Appuyez une seconde fois pour éteindre l'appareil.
FLAMME		Ce bouton contrôle l'intensité de l'effet de flamme. Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou réduire l'intensité de l'effet de flamme. Changez l'intensité de la flamme en appuyant plusieurs fois sur le bouton correspondant. Les niveaux d'intensité disponibles pour la flamme sont les suivants : Élevée, Moyenne, Faible et Éteinte. L'écran affichera L3, L2 ou L1 en conséquence.
CHAUFFAGE		Le foyer est muni d'un dispositif de chauffage à air pulsé. Appuyez sur le bouton chauffage pour activer le chauffage, appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre le chauffage. La température par défaut est définie à 22 °C (72 °F). La plage de réglage du thermostat est de 62° à 82°F (17° à 27°C) et ON. La mention "ON" indique que la fonction de chauffage est activée en permanence. Veillez noter : Pour passer de l'affichage en degrés Fahrenheit (°F) à celui en degrés Celsius (°C), maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant 5 secondes lorsque le chauffage est en marche.
MINUTERIE		Appuyer sur le bouton de la minuterie à plusieurs reprises permet de faire défiler les réglages suivants : 30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures et Désactivée. L'écran affichera les informations suivantes : 30, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H ou None (aucune). Lorsque la minuterie atteint zéro, le foyer s'éteint automatiquement.
MONTER LE CHAUFFAGE		La touche MONTER LE CHAUFFAGE est uniquement disponible sur la télécommande. Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer le chauffage, appuyez sur le bouton d'augmentation du chauffage pour augmenter la température. Remarque : Pour régler la température à l'aide du panneau de commande, appuyez sur le bouton de chauffage pour activer le chauffage, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton de chauffage pour sélectionner la température souhaitée.
BAISSER LE CHAUFFAGE		Le bouton BAISSER LE CHAUFFAGE est uniquement disponible sur la télécommande. Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer le chauffage, appuyez sur le bouton d'abaissement du chauffage pour diminuer la température. Remarque : Pour régler la température à l'aide du panneau de commande, appuyez sur le bouton de chauffage pour activer le chauffage, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton de chauffage pour sélectionner la température souhaitée.

ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer le ventilateur et le radiateur et d'y passer l'aspirateur périodiquement. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché lorsque vous le nettoyez.



Vérifiez le cordon d'alimentation et les connexions de l'appareil. Un branchement desserré peut entraîner une surchauffe de la fiche et causer un incendie. Assurez-vous que la fiche est fermement insérée dans la prise. Pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement que la fiche et la prise ne surchauffent pas. Si c'est le cas, cessez d'utiliser l'appareil de chauffage et faites remplacer la prise par un électricien qualifié.

Remarque : Les radiateurs consomment plus de courant que les petits appareils. Une surchauffe de la prise peut se produire même si elle ne s'est pas produite avec les autres appareils.



AVERTISSEMENT : Le câblage de la prise électrique doit être conforme aux codes du bâtiment locaux et à tout autre règlement afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer. Confiez les réparations électriques ou tout nouveau câblage de cet appareil à un électricien agréé qui respectera les codes nationaux et locaux.

En cas de réparation ou de remplacement d'un composant ou d'un câble électrique, respectez le trajet des fils, les codes de couleur et les emplacements de fixation d'origine.




AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique avant de tenter de réparer ou de nettoyer l'appareil afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

REPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble réduite, il est temps de remplacer les piles.

Remarque : Les piles doivent être retirées si l'article doit rester inutilisé pendant une longue période.



1. Le compartiment à piles est situé à l'arrière de la télécommande.
2. Appuyez sur la petite languette vers l'intérieur tout en ouvrant le couvercle du compartiment à piles et retirez les piles épuisées.
3. Insérez deux nouvelles piles AAA non incluses, en respectant les polarités des piles à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Réinsérez le couvercle du compartiment à piles.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

REMARQUE : Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCad, NiMH, etc.).

AVERTISSEMENT : N'ingérez pas de piles.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Assurez-vous que la polarité des piles installées est correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées de la télécommande.
- Achetez toujours des piles de taille et de qualité les plus adaptées à l'utilisation prévue.
- Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
- Retirez les piles de la télécommande si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES

Une pile peut contenir des substances dangereuses qui pourraient être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Ce symbole inscrit sur la pile ou l'emballage indique que la pile usagée ne doit pas être traitée comme un déchet municipal. Au lieu de cela, il doit être laissé à un centre de collecte prévu pour le recyclage.

En vous assurant que la pile usagée est éliminée correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera à conserver les ressources naturelles.

Ne jetez pas les piles au feu; elles pourraient exploser ou couler.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité locale, votre service d'élimination des déchets ou le lieu de vente où vous avez acheté cet article.



GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'écran affiche « E3 ».	Le fusible de type « T » est brisé ou ne fonctionne pas correctement.	Débranchez l'appareil et attendez de 15 à 20 minutes; le fusible de type « T » se réinitialisera. Rebranchez l'appareil et allumez l'appareil de chauffage. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle.
L'écran affiche « EE ».	Le détecteur du thermostat est brisé ou déconnecté.	Débranchez l'appareil et attendez de 15 à 20 minutes. Vérifiez les prises d'air pour des obstructions ou une accumulation de poussière élevée. Rebranchez l'appareil et allumez l'appareil de chauffage. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle.
L'écran affiche « E0 ».	Le souffleur ne fonctionne pas.	Débranchez l'appareil et attendez de 15 à 20 minutes; l'appareil se réinitialisera. Rebranchez l'appareil et allumez l'appareil de chauffage. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle.
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation et assurez-vous que l'alimentation est réglée à la position de marche.
L'appareil ne souffle pas d'air chaud.	Le réglage du thermostat empêche l'appareil de s'allumer.	Réglez le thermostat à une température plus élevée que celle de la pièce.
Le cordon d'alimentation devient chaud.	Fonctionnement normal.	Vérifiez le cordon d'alimentation et les connexions de l'appareil de chauffage. Des raccords de prise de courant murale défectueux ou des prises mal branchées peuvent causer une surchauffe de la fiche ou de la prise électrique. Assurez-vous que la fiche est fermement branchée sur la prise. Les foyers utilisent davantage d'énergie que les petits électroménagers; une surchauffe de la prise pourrait donc survenir même si la situation ne s'est jamais présentée avec les autres appareils. Durant l'utilisation, vérifiez régulièrement que la fiche et la plaque frontale ne SURCHAUFFENT pas. Si c'est le cas, cessez d'utiliser l'appareil de chauffage et demandez à un électricien qualifié de vérifier et de remplacer, le cas échéant, la prise défectueuse.
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est déchargée ou le signal reçu par l'appareil de chauffage est faible.	Remplacez les piles de la télécommande. Utilisez la télécommande en suivant un rythme lent et mesuré. Appuyez doucement sur les boutons de la télécommande en effectuant un mouvement régulier. La télécommande risque de mal fonctionner si vous appuyez de façon répétée et rapide sur les boutons.
Le bruit lorsque l'appareil de chauffage est allumé est plus fort que la normale.	a. Les prises d'air sont encrassées ou obstruées.	a. Vérifiez les prises d'air pour des obstructions ou une accumulation de poussière élevée.
	b. L'ensemble de radiateur/souffleur est défectueux.	b. Communiquez avec le service à la clientèle.
L'appareil émet un bruit anormal lorsque l'appareil de chauffage n'est pas allumé et que l'effet de flamme est activé.	Le moteur rotatif est défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ET VUE ÉCLATÉE

Pièce	Nom de pièce
1	Carte de circuits principale
2	Moteur du générateur d'effet de flamme
3	Ensemble de radiateur/souffleur
4	Boutons du panneau de commande
5	Carte de circuits du panneau de commande
6	Lit de braises avec bûches
7	Carte de circuits de l'effet de flamme
8	Générateur d'effet de flamme/roue
9	Télécommande

Certaines pièces et caractéristiques peuvent changer sans préavis.

