




## Top-Load Washer

Power supply: 120V~  
Frequency: 60Hz  
Capacity: 4.5cu ft

**Warning:**  
Before using this product,  
please read this manual carefully  
and keep it for future reference.  
The design and specifications  
are subject to change without  
prior notice for product  
improvement. Consult with  
your dealer or manufacturer for  
details.

version A

# USER MANUAL & INSTALLATION



MODEL NUMBERS  
MLTW45A2BWW  
[www.midea.ca](http://www.midea.ca)

# Dear user

---

**THANK YOU** for letting Midea help you “make yourself at home.” This manual is part of our commitment to your total satisfaction. Please read this manual carefully before use and keep it in a convenient place for future reference.

To help us serve you better, please consider registering your product using our convenient Midea app Msmartlife, by visiting **www.midea.com** or by texting a picture of your proof of purchase to 1-888-365-2230.

<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>4</b>
<b>FEATURES</b> .....	<b>11</b>
Package contents.....	11
Main components.....	12
<b>OPERATION REQUIREMENTS</b> .....	<b>13</b>
Electrical requirements.....	13
Water requirements.....	14
Drainage requirements.....	14
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> .....	<b>15</b>
Unpacking your washer .....	15
Choosing a location.....	16
Tools you will need .....	19
Connecting the water hoses.....	19
Connecting the drain hose .....	22
Level your washer .....	23
Power on.....	25
Run a test cycle.....	26
<b>WASHER USE</b> .....	<b>27</b>
Control panel.....	27
Washing a load of laundry.....	28
Selecting a detergent.....	28
Loading the fabric softener compartment.....	30
Washer options and settings .....	30

<b>WASHER CARE .....</b>	<b>32</b>
Cleaning and maintenance .....	32
<b>BEFORE YOU CALL FOR SERVICE .....</b>	<b>34</b>
Troubleshooting tips .....	34
Error codes .....	37
<b>WARRANTY .....</b>	<b>38</b>

## READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please read this manual carefully before installation and operation of this machine to prevent injury and property damage.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual DO NOT cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washer.



**CAUTION**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK**

**DO NOT OPEN**



# SAFETY INSTRUCTIONS

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage, including death.

The level of risk is shown by the following indications.



**This indicates that hazards or unsafe practices may cause serious personal injury or death. To reduce the risk of fire, explosion, electric shock or personal injury when using your washing machine, you SHOULD follow these basic safety precautions.**



**This indicates that hazards or unsafe practices may cause minor personal injury or property damage.**



**This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying your washing machine.**

## WARNING

### **State of California Proposition 65 Warnings.**

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm and requires businesses to warn of potential exposure to such substances. This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. This appliance can cause low-level exposure to some of the substances listed, including benzene, formaldehyde and carbon monoxide. Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## Save These INSTRUCTIONS

### **WARNING**

- Read all instructions before using the appliance.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual.
- ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the lid of the washing compartment.
- Do not reach into the appliance if the tub is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather or freezing temperatures.
- Do not tamper with the controls.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the user maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand.
- Hydrogen gas is explosive. If the hot water system has not been used for two weeks or more, before using a washer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. The gas is flammable, so do not smoke or use an open flame during this time.
- Keep the area underneath and around your appliance free of combustible materials (lint, paper, rags and so on), gasoline chemicals, and other flammable vapors and liquids.
- Do not place items exposed to cooking oil in your washer. Items contaminated with cooking oil may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- This washer is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs aircraft and other mobile platforms.
- Turn off the water faucets and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep all packaging away from children.
- Always check the inside of the washer for foreign objects before loading laundry. Keep the lid closed when not in use.



## WARNING

- Plug the power cord into an AC 120V/60Hz wall socket rated at 15 amps or higher. Use the socket for this washer only. Do not use an extension cord.
  - Sharing a wall socket with another appliance, using a power strip, or extending the power cord may result in electric shock or fire.
  - Do not use an electric transformer. It may result in electric shock or fire.
  - Make sure that the power voltage, frequency and current match the product's specifications. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
  - Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
  - Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.
  - If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug or loose wall socket, because this may result in electric shock fire.
- Do not pull or excessively bend the power cord. Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object. Place a heavy object on the power cord, insert power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance, because this may result in electric shock or fire.
- Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
  - Unplug the power plug by holding the plug.
  - Failing to do so may result in electric shock or fire.
- If the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service center.
- Do not install on carpet. Install the washer on a level and solid floor that can support its weight. Failure to do so may result in abnormal vibration, noise or problems with the product.
- The washer is heavy. Two or more people may be needed to install and move the appliance. Failure to do so may result in bodily or other injuries.
- Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions. Failure to do so may result in serious leak damage.
- Position the appliance so that the power plug is easily accessible. Failure to do so may result in electric shock or fire due to an electrical short circuit.
- Failure to follow all of the safety warnings in this guide may result in property damage or injury to persons.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapours that ignite or explode.



## WARNING

### Use and Maintenance warnings and Precaution

- If the appliance is flooded, cut the power immediately and contact your nearest service center.
- If the appliance emits a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- In the event of a gas leak (such as propane or LP gas) ventilate the area immediately. Do not turn any appliance or light on or off.
  - Do not use a ventilating fan.
  - A spark may result in an explosion or fire.
- Do not force the washer lid open while the washer is operating (hightemperature washing, drying or spinning).
  - Water flowing out of the washer may cause burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
  - Forcing the lid open can damage the product or cause injury.
- Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.
- Do not insert your hand or a metal object under the washer. This may result in injury.
- Do not attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug. This may result in electric shock, fire or death.
- Do not touch the power plug with wet hands. This may result in electric shock.
- Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while the washer is in operation. Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.
- Keep all packaging material well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children. If a child places a bag over his or her head ,he or she may suffocate.
- Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance yourself.
  - Do not use any fuse (such as copper, steel wire etc.) other than the standard fuse.
  - If you need to repair or reinstall the appliance, contact your nearest service center.
  - Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product or injury.
- If any foreign substance such as water enters the appliance in any area other than the tub, unplug the power plug and contact your nearest service center. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- If the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug. Failure to do so may result in electric shock or fire.

- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar. Incorrect usage can produce poisonous gas, resulting in serious injury.
- Do not reach into the washer while parts are moving. Before loading, unloading or adding items, press the Start/Pause button and allow the tub to come to a complete stop before reaching inside. Failure to do so may result in electric shock injury or fire.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances. Failure to do so may result in serious injury.
- Keep laundry products out of reach of children. Observe all warnings on product labels and follow them. Failure to do so may result in serious injury.
- Disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance. Pressing the Power button does not disconnect this appliance from the power supply. Failure to do so may result in electric shock, injury or fire.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance. This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
- Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Keep hands and foreign objects clear of the lid and latch area when closing the lid. Failure to do so may result in personal injury.
- If the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, or food waste, unplug the power plug and clean the washer with a damp, soft cloth. Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage or rust.
- The clear portion of the lid can be broken by a strong impact. Take care when using the washer. If the clear portion is cracked or broken, it may result in injury.
- After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.
- Open the faucet slowly after a long period of non-use. The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.
- If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem. If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to an electrical short circuit. Do not insert your hand or a metal object under the washer. This may result in injury.
- Insert laundry into the washer completely so that the laundry does not get caught in the lid. If laundry gets caught in the lid, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.
- Make sure that the faucet is turned off when the washer is not being used.
- Make sure that the water supply hose connectors are properly tightened. Failure to do so may result in property damage or injury.
- Open the faucet and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product. If the water supply hose connectors are loose, it may result in water leakage.

- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- Do not operate the appliance with wet hands. This may result in electric shock.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance. As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.
- Do not place an object that generates an electromagnetic field near the washer. This may result in injury due to a malfunction.
- Since the water drained during a high temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water. This may result in burns or injury.
- Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not operate the washer when the detergent dispenser is removed. This may result in electric shock or injury due to water leakage.
- Do not insert your hand into the detergent dispenser after opening it. This may result in injury because your hand may be caught.
- Do not place any non-laundry objects, such as shoes, food waste or animals into the washer. This can cause abnormal vibrations that can damage the washer, and in the case of pets, cause severe injury or death.
- Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, or fingernails. This may result in electric shock or injury.
- Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skin-care shops or massage clinics. This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.
- Make sure that the water inlet pipe is connected and the tap is opened before washing clothes.
- Do not leave metal objects (safety pins, hair pins, and so on) or bleach in the tub for long periods of time. This may cause the tub to rust.
  - If rust appears on the surface of the tub, apply a neutral cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.
- Do not use hot water from water cooling/heating devices. This may result in problems with the washer.
- Do not use natural hand-washing soap in the washer. If it hardens and accumulates inside the washer, it may cause problems with the product, discoloration, rust or bad odors.
- If using a washing net with this machine (not provided), do not wash laundry items such as bedding in the washing net. Doing so may result in injury due to abnormal vibrations. Place only smaller items such as lace socks and lingerie in the washing net.
- Do not use hardened powdered detergent. If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.
- Do not wash throw rugs or doormats. Doing so may cause sand to accumulate inside the washer, resulting in mechanical problems.

## WARNING

### Grounding/Earthing

- This appliance must be properly grounded.
- Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe or telephone line.
  - Improper grounding may result in electric shock, fire, explosion or problems with the product.
  - Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly. Make sure that the socket you use is grounded in correctly. Make sure that the socket you use is grounded in accordance with local and national codes.

## WARNING


### Grounding/Earthing

- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak. Failure to do so may result in electric shock or fire.
- If the washer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service technician. Failure to follow this warning may result in electric shock or fire.
- Do not pull power cord or drain outlet hose to move appliance to desired location place.

# FEATURES

## Package Contents

Make sure that the following items came with your washer



Drain Hose Guide



Manual



Tie (x1)



Filter (x2)



### NOTE:

- Use the filters to replace the rubber washers in the water hoses (faucet sides).

# Main Components

- Safety Instructions
- Features
- Operation Requirements
- Installation Instructions
- Washer Use
- Washer Care
- Troubleshooting

Front View



# OPERATION REQUIREMENTS

## Electrical requirements

### WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.
- Fail to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, damage, and/or appliance damage.

Use a 120 Volt, 60Hz, 15 amp fuse or circuit breaker. We recommend an individual branch circuit that serves only your washer.

### WARNING

Never use an extension cord.

### **Electrical grounding is required for your washer.**

You must ground your washer. IN the event of a malfunction or breakdown, grounding reduces the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your washer is equipped with a power cord with a three-pronged grounding plug for use in a correctly installed and grounded outlet.

The outlet must be correctly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

### WARNING

- You are responsible for providing adequate electrical services for your washer.
- An incorrectly connected equipment-grounding conductor can increase the risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are not sure whether your washer is grounded correctly.
- Do not modify the power cord plug that came with your washer. If the plug does not fit the outlet, have the correct type outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No.70 Latest Revision and local codes and ordinances.
- Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines or hot water pipes.

## Water requirements

To fill your washer in the correct amount of time, the water pressure needs to be between 14 and 116 psi (100 to 800 kPa).

### If the water pressure is less than 14 psi (100 kPa):

- The water valve may fail or may not shut off completely.
- The time it takes to fill your washer may be longer than the time your washer controls allow. Your washer will turn off and report an error. A time-limit is built into the controls to prevent flooding in your home if a hose becomes loose.
- Water inlet hoses must be purchased separately. You can buy inlet hoses in various lengths up to 8 ft. (240 cm).

### To avoid the possibility of water damage:

- Make sure that the water faucets are easily accessible.
- Turn off the faucets when you are not using your washer.
- Periodically check to make sure that water is not leaking from the water hose fittings.

## Drainage requirements

The height for the drain standpipe must be no shorter than 39 in. (99 cm) and no higher than 96 in. (244 cm).

The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe.

The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose.



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Unpacking your washer

### WARNING

- Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing materials (plastic bags, polystyrene, and so on) well out of the reach of children.
- Do not operate your washer on the foam base cushion. Doing so will result in serious vibration, which could cause equipment damage or result in physical injury.

Remove the packing box and lift the washer up and away from the foam base cushion. Open the lid of the washer to take out all accessories including the protective foam.



## Choosing a location

### WARNING


- Do not install your washer in areas where water may freeze, because your washer always retains some water in its water valve, pump and hose areas. Frozen water can damage the valve, pump, hoses and other components.
- Never install on a platform or weakly supported structure.

For best performance, you must install your washer on a solid, level floor.

Wooden floors may need to be reinforced to minimize vibration or unbalanced load situations.

Carpeting and soft tile surfaces can contribute to excessive vibration, which can cause your washer to move slightly during the spin cycle.


### Washer dimensions and installation measurements



A	35.12 in. (892mm)
B	41.34 in. (1050mm)
C	25.75 in. (654mm)
D	27.56 in. (700mm)
E	57.09 in. (1450mm)

\* Required spacing

If you install your washer in an alcove or closet, the front of the closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 sq.in. (465 sq.cm) with a minimum clearance of 3 in. (7.6 mm) at the top and bottom. A slatted door with equivalent space clearance is acceptable.





### Installing in an alcove or closet

Minimum clearances between your washer and adjacent walls or other surfaces are:

- **Either side:** 1 in. (2.5 cm)
- **Rear:** 6 in. (15.2 cm)
- **Closet Front:** 2 in. (5.1 cm)
- **Top:** 24 in. (61 cm)
- **Gap between the end of water valve and the wall:** 6 in. (15.2 cm)

If you install your washer and dryer side-by-side in a closet, the closet front must have an unobstructed air opening of at least 72 square inches (465 square cm).



A. Recessed area

B. Side view - closet or confined area

F	1 in. (25 mm)	G	25.75in.(654 mm)
H	2 in. (51 mm)	I	27.56in.(700mm)
J	6 in. (152 mm)	K	24 in. (610 mm)

### WARNING

- Is a hard, level surface without carpeting or soft flooring that can obstruct ventilation.
- Is away from direct sunlight.
- Has adequate ventilation.
- Is not exposed to freezing temperatures (32°F or 0°C).
- Is away from heat sources such as oil or gas.
- Has enough space so that the washer does not rest on its power cord.

## Tools you will need



Pliers



Level



Adjustable wrench that opens to 1" (25 mm)


## Connecting the water hoses

**NOTE:** The water supply hoses are not supplied with your washer and must be purchased separately.


### Caution

- Use new water supply hoses. Using old hoses can result in leakage or overflow that can damage your property.
- Do not connect multiple water supply hoses together to increase the length of the hose. Hoses connected this way can leak and cause electrical shock. If a hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

1. Make sure that there are rubber washers inside the fittings at both ends of each new water hose. Remove the rubber washers in faucet side and replace with filters. Installing the water supply hoses without rubber washers can cause water leakage.



2. Tighten the hose and faucet fittings by hand until they are snug, then tighten them an additional two-thirds of a turn with pliers or a wrench. Pull the water supply hoses downwards to make sure that they are connected securely.




**⚠ Caution**

Do not overtighten the fittings or apply tape or sealant to the faucets or water supply intake. This can damage the fittings.

3. Place the unconnected ends of the hoses into a bucket and turn on the faucets connected to the water supply hoses for 10 or 15 seconds to remove any foreign substances. Turn off the faucets.




4. Connect the ends of the water supply hoses to the water supply intake connections at the top of the washer. Make sure that the rubber washers are in place. The water supply hose connected to the hot faucet must be connected to the hot water supply intake and the water hose connected to the cold faucet must be connected to the cold water supply intake.



**NOTE:** If you do not want to use the hot water supply hose, insert a water intake cap into the hot water supply intake hole. In this case you must select the Tap Cold option for the water temperature.

**NOTE:** No intake cap is provided with your washer. It must be purchased separately.

5. Tighten the fittings by hand until they are snug, and then tighten them an additional two-thirds of a turn with a pliers.



### Caution

- Do not overtighten the fittings or apply tape or sealant to the faucets or water supply intakes. This can damage the fittings.
- Make sure that the water supply hoses are not twisted or bent. A bent or twisted hose can leak and cause an electric shock due to the water leakage. To ensure the correct water usage, connect both hot and cold water faucets. If either or both are not connected, an error code could occur.

6. Turn on the hot and cold water supplies and check all the water supply intake connections and the faucets for water leaks.


## Connecting the drain hose

### Caution


Make sure that the connection between the drain hose and the wash basin, standpipe or laundry tub is not airtight.

Position the other end of the drain hose (the loose end) in one of the following ways:


- **Over the edge of wash basin** - Secure the guide to the side of the basin wall with a hook, tape it or tie it with a piece of cord to prevent the drain hose from moving.



- **In a standpipe** - The standpipe must be no shorter than 39 in. (99 cm) and no higher than 96 in. (244 cm).



- **In a laundry tub** - The laundry tub must be no shorter than 39-in. (99 cm) and no higher than 96-in (244 cm) maximum.



## Level your washer

### Caution


Do not use your washing machine without leveling. If your washer is not level, it may:

- Vibrate excessively which can cause your washer to malfunction.
- Make excessive noise.
- Indicate error codes when the washer is running.


Extend the leveling feet only as much as is necessary. If the feet are extended too much, your washer may vibrate.

Determine if the washer is level by checking the position of the tub or by using a level.

1. Slide the washer into position.
2. Open the lid and look from above to see if the tub is centered. If the tub is not centered, readjust the front feet. If you have a level, check the washer with the level.




Washer is level



Washer not level



**Note:**

- To check if the washer is level from side to side, place a level on the back edge of the lid.
- To check if the washer is level from front to back, place a level on the edge where the cabinet side meets the top cover. Do not place the level on the top of the lid. Using these surfaces will result in the washer being unlevel.



**3. Adjust the leveling feet.**

Turn all 2 leveling feet in one direction to raise the washer or the other direction to lower it,



**4. Recheck the washer's levelness.**

Push or rock the top edges of the washer gently to make sure the washer does not rock. If the washer rocks, readjust the leveling feet.

If the lid does not stay open properly, extend the front leveling legs until the washer is level from front to back.

## Power on

Plug the power cord into a well-grounded, 3-prong, 120 Volt 60 Hz approved electrical outlet, protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. Your washer is grounded through the third prong of the power cord.

## Run a test cycle

Run a test cycle to make sure that your washer is properly installed.

1. Load about 6 pounds (2.7 kg) of laundry into the tub.
2. Select the **Cycles** knob to turn on your washer.
3. Turn the cycle selector to select the **Rinse & Spin** cycle.
4. Press the **Start Pause** button to start the test cycle. Your washer should not rock or vibrate excessively when water fills the tub or when washing or spinning. The washer should drain well during the spin cycle.




### Caution

- If you detect any water leaks while the washer is filling or draining, check the water connections. See **Connecting the water hoses** on page 19 or **Connecting the drain hose** on page 22.
- If the washer rocks and/or vibrates excessively, level it again. See **Level your washer**.
- The electrical valve, retractor, motor and drain pump of this appliance are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock during serving. Do not contact these electronic devices while the appliance is energized.

# WASHER USE

## Control panel



### 1 Off Button

Turn to select Off to turn off your washer.

### 2 START PAUSE/▶||

Press once to start the wash cycle. Press again to pause the cycle. If you pause the cycle. You can add or remove items, but you cannot change any settings. Press again to restart the cycle.

### 3 Wash Temp.

Turn to select the washing water temperature.  
The rinse water temperature is always cold.

### 4 Water Level

Turn to select the washing washing water level .

### 5 Cycle status lights

Flash to indicate what part of the cycle your washer is in. For example, the Wash Flash turns on when your washer is in the Wash process.

### 6 Cycle selector

Turn to select a wash cycle. The cycle you select determines the wash pattern for the cycle. For more information, See **Washer options and settings** on page 31.

# Washing a load of laundry

## WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, r SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

## Selecting a detergent

Your washer is designed to use high efficiency (HE) detergents.

- For the best cleaning results, use an HE detergent. We recommend that you do not use a regular detergent. HE detergents contain suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer suds are produced, the load tumbles more efficiency and cleaning is maximized.
- Reducing the amount of detergent may reduce the quality of cleaning. Make sure that you:
  - Pre-treat stains.
  - Sort carefully by color and soil level.
  - Avoid overloading.

### 1. Turn on you washer

- Your washer will run with cycle selections you choose.
- The lights will display different combinations according to the different cycles you choose.



### 2. Load your washer

## Caution

Before loading your laundry, make sure that you remove coins, keys, and other hard objects and close zippers. These items may damage clothes and the washer.


- Sort laundry by fabric type, soil level, color, and load size.
- The wash drum may be fully loaded with loosely added items.

## NOTE:

- Overloading may reduce washing efficiency, cause excess wear, and possibly cause creasing or wrinkling of the load.
- Wash delicate items such as bras, hosiery and other lingerie on the **Delicates** cycle with similar lightweight items.

- When washing big, bulky items (such as rugs or pillows) or a few smaller items (such as stuffed toys or one or two sweaters) that do not fill the tub completely, add a few towels to improve spin performance.
- Always use the **Bulky** cycle for bulky items.
- When washing heavily soiled loads, do not overload your washer to ensure good cleaning results.

### 3. Add detergent and additives to the compartment



#### Loading the liquid or powder detergent compartment

- Loading liquid or powder detergent in the compartment indicated.
- Pour the recommended amount of laundry detergent directly into the compartment before starting your washer.
- If you are using color-safe bleach, add it with the detergent to the detergent compartment.

#### NOTE:

- When adding color-safe bleach with detergent, both laundry products should be in the same form (liquid).
- If no detergent compartment, you should add the detergent into the tub.


#### Loading PODs in the washer

- First load PODs directly the bottom of an empty basket
- Then add clothes on top of the PODs

#### NOTE:

- Loading PODs at the bottom of the basket will improve wash performance and will enable detergent to dissolve more easily in the wash.

Bleach compartment



#### Loading the bleach compartment (liquid bleach only)

- Add chlorine bleach to the bleach compartment. Do not over-fill the compartment.
- There is no water inlet to the bleach dispenser, so the bleach will directly load into the tub when you pour it in.



#### Caution

- Avoid splashing or over-filling the compartment.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. Doing so can damage fabrics, by weakening of the fibers or stripping the color.

**NOTE:** Do not pour color-safe bleach into the bleach compartment. Instead, add it to the detergent compartment.

## Loading the fabric softener compartment

- Pour the recommended amount of liquid fabric softener into the softener compartment.
- The dispenser automatically releases liquid fabric softener at the correct time during the rinse cycle.
- Whenever fabric softener is used, please make sure to select FABRIC SOFTNER on the Rinse selector knob.




### Caution

- Use the softener compartment ONLY for liquid fabric softeners.
- Do not use the **Downy Ball®** in the fabric softener compartment.
- Do not use liquid fabric softener that is too thick as it may not mix with the water sufficiently.
- Be sure to select the Fabric Softener option when using fabric softener so that it is released in the rinse portion of the cycle.

## 4. Add detergent and additives to the compartment

- Turn the cycle selector to select a washing cycle. For information on wash cycles, see Washer options and settings on page 32.



## 5. Start your washer

- Press the **Start Pause** button.

### NOTE:

- As your washer moves from stage to stage in the wash cycle, the related light turns on (such as **Rinse** or **Spin**).



- If you need to pause the cycle (for example to add or remove items or adjust the load), press the **Start Pause** button, then open the lid. Your washer stops. When you are ready to resume washing, close the door, then press the **Start Pause** button.

## 5. Upload your laundry

When the wash cycle is complete:

- When the wash cycle is complete.
- Open the lid and remove the laundry.

## Washer options and settings

- Double beep when button pressed means option not livable for the cycle.

## Options and settings table

- Bolded options are initial settings. (dots) indicate optional functions you can select.

Program	Water Level	Temp.	Rinse Times
Normal	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Quick Wash	Auto/1-2	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Delicates	1-2	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Rinse&Spin	Auto/1-3	TapCold	1
Tub Clean	3	Hot	1
White	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Heavy Duty	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Bedding	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	2

# WASHER CARE

## Caution

Turn off the water faucets after final use. This shuts off the water supply to your washer and prevents the possibility of damage from escaping water. Leave the lid open to let the inside of your washer dry out.

## Cleaning and maintenance

### Cleaning the exterior

Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur.

### Cleaning the interior

- Clean the interior of your washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your washer as a result of washing clothes.
- Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors or permanent stains in your washer or on your laundry.
- To remove hard water deposits, use a cleaner labeled "Washer safe".

### Cleaning the control panel

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads.
- Do not spray cleaners directly on the panel. The control panel finish may be damaged by some laundry pre-treatment soil and stain remover products. Apply such products away from your washer and wipe up any spills or over-spray immediately.

### Cleaning the detergent, bleach, or softener compartment

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads.
- Do not spray cleaners directly on the panel. The control panel finish may be damaged by some laundry pre-treatment soil and stain remover products. Apply such products away from your washer and wipe up any spills or over-spray immediately.

### Cleaning the tub

The **Tub Clean** cycle is a self-cleaning cycle that removes the causes of odors that may occur inside your washer. We suggest cleaning the tub about once a month.

## WARNING

The electrical valve, retractor, motor and drain pump of this appliance are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock during serving. Do not contact these electronic devices while the appliance is energized.

## Caution

Never use the tub clean cycle when laundry is in your washer. This may damage the laundry or your washer.

- Power on the washer by pressing the Power pad.
- Turn the cycle selector to **Tub Clean**.
- With the tub empty, add one cup of chlorine bleach to the bleach dispenser or use washing machine cleaner; Affresh, Oxiclean or Tide.
- Press the **Start/Pause** button.

**NOTE:** This cycle uses a high water level.

## Storing your washer

You can damage your washer if you do not remove water from hoses and internal components before storage.

To prepare your washer for storage:

- Select the **Tub Clean** cycle and add bleach to the washer. Run your washer through the cycle without a load.
- You can remove the pump cap on the back of the machine near the floor to drain all water from the washer before storing.
- Turn the water faucets off and disconnect the inlet hoses.
- Unplug your washer from the electrical outlet and leave your washer lid open to let air circulate inside the tub. This helps prevent odors.

## Caution

If your washer has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washer to dry out before use.

# BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

## Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Solution
<b>Washer does not start</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that your washer is plugged in.</li><li>• Make sure that the lid is closed.</li><li>• Make sure that the water source faucets are open.</li><li>• Make sure that you press the Start Pause button to start your washer.</li><li>• Before your washer starts to fill, it makes a series of clicking noises to make sure that the lid is locked. The washer doesn't drain after the lid locks. For automatic cycles: Before filling, and after the lid locks, a load sensing program starts. Washer will agitate clothing without water to determine load type, water level, and cycle time. Then it fills. This can take up to one minute. Its normal. For non automatic cycles the washer fills after the lid locks.</li><li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li></ul>
<b>No water or not enough water</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that both faucets are fully turned on.</li><li>• Make sure that the water pressure is in the range listed in <b>Water requirements</b> on page 14.</li><li>• Make sure that the water inlet hoses are not kinked. Straighten if necessary.</li><li>• Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be clogged.</li><li>• This is a water efficiency washer. It does not fill to the levels of a standard washer. Low water levels are normal. It is normal for parts of clothing to stick out of the water.</li><li>• For automatic cycles: Before filling, and after the lid locks, a load sensing program starts. Washer will agitate clothing without water to determine load type, water level, and cycle time. Then it fills. This can take up to one minute. Its normal. For non automatic cycles the washer fills after the lid locks.</li></ul>

Problem	Solution
<b>When washer has excessive vibration or noise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that your washer is set on a level surface. If the surface is not level, adjust your washer's feet to level your washer.</li> <li>• Make sure that your washer is not touching any other object.</li> <li>• Make sure that the laundry load is balanced.</li> <li>• During the spin process, if clothes are piled to one side of the tub, your washer may stop because of the unbalance. Your washer tries up to three times to solve the problem automatically. If the washer cannot solve the problem, try to manually redistribute clothes inside the tub.</li> <li>• Check to make sure packaging pieces of base foam cushion are not stuck under washer.</li> </ul>
<b>Washer stops</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the power outlet is a working outlet.</li> <li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li> <li>• Close the lid, then press the Start Pause button to start your washer. For your safety, your washer does not spin unless the lid is closed.</li> <li>• Before your washer starts to fill, it makes a series of clicking noises to make sure that the lid is locked. The washer doesn't drain after the lid locks. For automatic cycles: Before filling, and after the lid locks, a load sensing program starts. Washer will agitate clothing without water to determine load type, water level, and cycle time. Then it fills. This can take up to one minute. Its normal. For non automatic cycles the washer fills after the lid locks.</li> <li>• Sometimes your washer may pause between stages in the cycle. Wait to see if your washer starts again.</li> <li>• Disconnect the inlet hoses and clean the screens periodically. The hose filter screens may be clogged.</li> </ul>
<b>Lid is locked or will not open</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the <b>Start Pause</b> button to pause the washer. You cannot open the lid if the washer is running.</li> <li>• After you pause the washer, it may take a few seconds for the lid lock to release.</li> <li>• If the lid is locked when your washer is not running, press the <b>Power</b> button to turn on your washer.</li> <li>• If power fails while your washer is running, when power is restored, the lid unlocks. Your washer will run the rest of the cycle.</li> </ul>

Problem	Solution
<b>Washer does not drain or spin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li> <li>• Close the lid, then press the <b>Start Pause</b> button to start your washer. For your safety, your washer does not spin unless the lid is closed.</li> <li>• Make sure that the drain hose is not kinked. Straighten as necessary. Make sure that the height of the drain hose is within specified limits. See <b>Drainage requirements</b> on page 14.</li> <li>• The pipes to your sewer system may be clogged. Contact a plumber or qualified repair professional.</li> </ul>
<b>Fills with wrong temperature water.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that you have selected the correct temp.</li> <li>• Make sure that the water source faucets are fully opened.</li> <li>• Make sure that the hoses are connected to the correct faucet and water intake connections on your washer, then flush the lines. See <b>Connecting the water hoses</b> on page 19.</li> <li>• Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be clogged.</li> </ul>
<b>Load is too wet at the end of the cycle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a high-efficiency detergent to reduce over-sudsing. See <b>Selecting a detergent</b> on page 28.</li> <li>• The load may be too small. Very small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin out completely.</li> </ul>
<b>Water leaks</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that all hose connections are tight. See <b>Connecting the water hoses</b> on page 19 and <b>Connecting the drain hose</b> on page 22.</li> <li>• Make sure that the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drainage system. See <b>Connecting the drain hose</b> on page 22.</li> <li>• Avoid overloading.</li> <li>• Use a high-efficiency detergent to reduce over-sudsing. See <b>Selecting a detergent</b> on page 28.</li> </ul>
<b>Oversuds condition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a high-efficiency detergent to reduce over-sudsing. See <b>Selecting a detergent</b> on page 28.</li> <li>• If you have "soft" water, reduce the amount of detergent.</li> <li>• For small or lightly soiled loads, reduce the amount of detergent.</li> </ul>
<b>Prevent odor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodically run a Tub Clean cycle to clean the tub. See <b>Cleaning the tub</b> on page 32.</li> <li>• Use a high-efficiency detergent to reduce over-sudsing. Excessive suds collect in nooks and crannies and cause odor. See <b>Selecting a detergent</b> on page 28.</li> <li>• Dry the interior of your washer after the total cycle has finished.</li> </ul>

## Error Codes

Your washer is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems.

Error Code	Possible Cause	Solutions
○○○○	Water is not supplied.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Make sure the water taps are open.</li> <li>•Make sure the water hoses are not clogged.</li> <li>•Make sure the water taps are not frozen.</li> <li>•Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure.</li> <li>•Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected.</li> <li>•Clean the mesh filter as it may be clogged.</li> </ul>
	The Water Level sensor is not working properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Check WaterLevel Sensor wire harness.</li> <li>•If the information code remains, Call service center.</li> </ul>
○○○○	Water is not draining.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.</li> <li>• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type.</li> <li>• Clean the debris filter as it may be clogged.</li> <li>• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system.</li> <li>• If the information code remains, Call service center.</li> </ul>
○○○○	The lid is open.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Close the lid. See Installation instructions to, "Level your washer".</li> <li>•The door lock or PCB may have failed, try steps again.</li> <li>•If the information code remains, Call service center.</li> </ul>
○○○○	Spinning does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure laundry is spread out evenly.</li> <li>•Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.</li> <li>•Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory.</li> </ul>
●●●●	The unit is out of balance in spin operation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Adjust the washer level refer to installation instructions.</li> <li>•If situation continues, call service center</li> </ul>
○○○○	Load sensing failed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Call service center.</li> </ul>
○○○○	Water Leveling sensing failed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Call service center.</li> </ul>

### Notice

1.LED signal light:

1)When error happening, Extra Rinse LED will flash and Process LED indicates error code.

2)○-off,◉-flash,●-on

2.When error happening, the buzzer will beep 10 seconds and repeat once per 15 minutes. After 24 hour, machine will power off automatically.



## 2 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty is provided to the original purchaser at retail (the "Purchaser" or "you") by Midea America (Canada) Corp. ("Midea" or "we"), which warrants all parts of this Product, as described below. Midea warrants this Product to the Purchaser for personal, family or household use. This warranty covers performance and quality issues in materials and workmanship that appear under normal use and maintenance appearing within two years from the date of purchase. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

### WARRANTY LIMITATIONS

This warranty is given only to the original purchaser at retail in either the United States or Canada and may not be transferred to any subsequent buyer. This warranty does not apply to purchasers of our products for use or resale in a business; a separate commercial warranty may protect those purchasers.

This warranty does not cover any Product failure caused by:

- (a) Abuse, damage or use of the Product in violation of the Product instructions.
- (b) Modification to any Product or part.
- (c) Failure to maintain the Product or part as described in accordance with the Product instructions.
- (d) Faulty installation or application.
- (e) Use of parts or accessories not compatible with this Product.
- (f) Floods, fires, winds, lightning, accidents, corrosive atmosphere, or other conditions beyond Midea's control.
- (g) Interruption in electrical service or inadequate electrical service.
- (h) Replacement of fuses and replacement or resetting of circuit breakers.
- (i) Frozen or broken water pipes, water damage, moisture intrusion, mold or other biological growth.
- (j) The use, combination or linking of the Product to other products, processes or materials not provided by Midea.

### WARRANTY REMEDY

If any quality or performance issue covered by this warranty is discovered during the warranty period, we will, at our option, repair or replace any such Product. This warranty is limited to Product repair or replacement by an authorized Midea servicer or dealer and does not cover any shipping cost, labor cost, customs duties, inland logistics cost, or cost of service, including any diagnostics, removal, transportation, or reinstallation costs. If we ask, you must return the Product to us.

### WARRANTY DISCLAIMER; EXCLUSION OF DAMAGES

This is the only express warranty to consumers that we offer on our Products. **ANY IMPLIED WARRANTIES BY MIDEA, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.** Some states and provinces do not allow the exclusion of express warranties and/or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion and/or limitation may not apply to you.

**THE REMEDY DESCRIBED ABOVE IS THE ONLY ONE THAT WE WILL PROVIDE, EITHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER ANY WARRANTY ARISING BY OPERATION OF LAW. WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, OR ON ANY STRICT LIABILITY THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.



## WARRANTY CLAIMS PROCESS

For more information or to make a warranty claim, please visit:

<https://www.midea.com/ca/support>

Or contact us at:

Telephone: 1-888-365-2230

Email: [CanadaSupport@midea.com](mailto:CanadaSupport@midea.com)

You must have Your bill of sale, delivery slip, or appropriate proof of purchase to submit a warranty claim. The date of purchase establishes the warranty period, should service be required.

## DISPUTE RESOLUTION

### **ARBITRATION CLAUSE. IMPORTANT. PLEASE REVIEW THIS ARBITRATION CLAUSE. IT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.**

- (a) *Parties*: This arbitration clause (this "Arbitration Clause") affects your rights against Midea and any of its affiliates or employees or agents, successors, or assigns, all of whom together are referred to below as "we" or "us" for ease of reference.
- (b) **ARBITRATION REQUIREMENT: EXCEPT AS STATED BELOW, ANY DISPUTE BETWEEN YOU AND ANY OF US SHALL BE DECIDED BY NEUTRAL, BINDING ARBITRATION RATHER THAN IN COURT OR BY JURY TRIAL.** "Dispute" will be given the broadest possible meaning allowable by law. It includes any dispute, claim, or controversy arising from or relating to your purchase of this Product, any warranty upon the Product, or the Product's condition. It also includes determination of the scope or applicability of this Arbitration Clause. The arbitration requirement applies to claims in contract and tort, pursuant to statute, or otherwise.
- (c) **CLASS-ARBITRATION WAIVER: ARBITRATION IS HANDLED ON AN INDIVIDUAL BASIS. IF A DISPUTE IS ARBITRATED, YOU AND WE EXPRESSLY WAIVE ANY RIGHT TO PARTICIPATE AS A CLASS REPRESENTATIVE OR CLASS MEMBER ON ANY CLASS CLAIM YOU MAY HAVE AGAINST US OR WE AGAINST YOU, OR AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL OR IN ANY OTHER REPRESENTATIVE CAPACITY, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. YOU AND WE ALSO WAIVE ANY RIGHT TO CLASS ARBITRATION OR ANY CONSOLIDATION OF INDIVIDUAL ARBITRATIONS.**
- (d) *Discovery and Other Rights*: Discovery and rights to appeal in arbitration are generally more limited than in a lawsuit. This applies to both you and us. Other rights that you or we would have in court may not be available in arbitration. Please read this Arbitration Clause and consult the rules of the arbitration organizations listed below for more information.
- (e) **SMALL CLAIMS COURT OPTION: YOU MAY CHOOSE TO LITIGATE ANY DISPUTE BETWEEN YOU AND ANY OF US IN SMALL CLAIMS COURT, RATHER THAN IN ARBITRATION, IF THE DISPUTE MEETS ALL REQUIREMENTS TO BE HEARD IN SMALL CLAIMS COURT.**
- (f) *Governing Law*: For residents of the United States, the procedures and effect of the arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.) rather than by state law concerning arbitration. For residents of Canada, the procedures and effect of the arbitration will be governed by the applicable arbitration law of the province in which you purchased your Product. The law governing your substantive warranty rights and other claims will be the law of the state or province in which you purchased your Product. Any court having jurisdiction may enter judgment on the arbitration award.

- (g) *Rules of the Arbitration:* If the amount in controversy is less than \$250,000, the arbitration will be decided by a single arbitrator. If the amount in controversy is greater than or equal to \$250,000, the arbitration will be decided by a panel of three arbitrators. The arbitrator(s) will be chosen pursuant to the rules of the administering arbitration organization. United States residents may choose JAMS (1920 Main Street, Ste. 300, Irvine, CA 92614, [www.jamsadr.com](http://www.jamsadr.com)), or, subject to our approval, any other arbitration organization. In addition, Canadian residents may choose the ADR Institute of Canada (234 Eglinton Ave. East, Suite 405, Toronto, Ontario, M4P 1K5, [www.amic.org](http://www.amic.org)). These organizations' rules can be obtained by contacting the organization or visiting its website. If the chosen arbitration organization's rules conflict with this Arbitration Clause, the provisions of this Arbitration Clause control. The award of the arbitrator(s) shall be final and binding on all parties.
- (h) *Location of the Arbitration Hearing:* Unless applicable law provides otherwise, the arbitration hearing for United States residents will be conducted in the federal judicial district in which you reside (in your hometown area) or, for Canadian residents, in the province in which you reside, and, if you choose, will be in-person.
- (i) *Costs of the Arbitration:* Each party is responsible for its own attorney, expert, and other costs and fees unless applicable law requires otherwise. Notwithstanding the preceding sentence, and unless applicable law requires otherwise, if you are a consumer under the JAMS rules or the rules of another agreed upon arbitration administrator, Midea will pay or reimburse you for all reasonable fees or costs to the extent required by law or the applicable arbitration administrator's rules. Whether or not required by law or such rules, if you prevail at arbitration on any claim against Midea, Midea will reimburse you for any reasonable fees paid to the arbitration administrator in connection with the arbitration proceedings. Under no circumstances will Midea seek from you payment or reimbursement of any reasonable fees that Midea incurs in connection with the arbitration. If you are required to advance any fees or costs to JAMS or other agreed upon arbitration administrator, but you ask Midea to do so in your stead, Midea will consider and respond to your request.
- (j) *Survival and Enforceability of this Arbitration Clause:* This Arbitration Clause shall survive the expiration or termination, or any transfer, of the warranty on your Product. If any part of this Arbitration Clause, except waivers of class-action rights, is found to be unenforceable for any reason, the remainder of this clause and the warranty shall remain enforceable. If, in a case in which class-action allegations have been made, the waiver of class-action rights under this warranty is found to be unenforceable with respect to any part of the dispute, the parts of the dispute as to which the waiver of class-action rights have been found unenforceable will be severed and will proceed in court without reference or application of this Arbitration Clause. Any remaining parts will proceed in arbitration.

## QUEBEC RESIDENTS


The arbitration provisions of this warranty shall not apply to residents of Quebec



**Lave-linge à  
chargement vertical**

Alimentation électrique : 120V~  
Fréquence : 60Hz  
Capacité : 4.5cu ft

# MANUEL D'UTILISATION & INSTALLATION



**Avertissement :**  
Avant d'utiliser ce produit,  
veuillez lire attentivement ce  
manuel et le conserver pour  
référence ultérieure.  
La conception et les  
spécifications sont susceptibles  
d'être modifiées sans préavis en  
vue d'améliorer le produit.  
Consultez votre revendeur ou le  
fabricant pour plus de détails.

Version A

NUMÉROS DE MODÈLE  
MLTW45A2BWW  
[www.midea.ca](http://www.midea.ca)

# Cher utilisateur

---

**MERCI** de laisser Midea vous aider à " faire comme chez vous ". Ce manuel fait partie de notre engagement à vous satisfaire pleinement. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et le conserver dans un endroit pratique pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour nous aider à mieux vous servir, pensez à enregistrer votre produit en utilisant notre application pratique Midea Msmartlife, en visitant **www.midea.com** ou en envoyant une photo de votre preuve d'achat par SMS au 1-844-224-1614.

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>4</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES.....</b>	<b>11</b>
Contenu de l'emballage .....	11
Principaux éléments .....	12
<b>EXIGENCES OPÉRATIONNELLES .....</b>	<b>13</b>
Exigences électriques .....	13
Besoins en eau .....	14
Exigences en matière de drainage .....	14
<b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION .....</b>	<b>15</b>
Déballage du lave-linge .....	15
Choisir un lieu.....	16
Outils nécessaires.....	19
Raccordement des tuyaux d'eau.....	19
Raccordement du tuyau de vidange .....	22
Mettez votre laveuse à niveau .....	23
Mise sous tension .....	25
Exécuter un cycle de test.....	26
<b>UTILISATION DU LAVE-LINGE.....</b>	<b>27</b>
Panneau de contrôle.....	27
Laver une charge de linge .....	28
Choix d'un détergent.....	28
Chargement du compartiment à assouplissant.....	30
Options et réglages du lave-linge .....	30

<b>ENTRETIEN DU LAVE-LINGE .....</b>	<b>32</b>
Nettoyage et entretien .....	32
<b>AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE .....</b>	<b>34</b>
Conseils de dépannage .....	34
Codes d'erreur .....	37
<b>GARANTIE.....</b>	<b>38</b>

## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez le lire attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes figurant dans ce manuel NE couvrent PAS toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.



**ATTENTION**  
**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**  
**NE PAS OUVRIR**



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES SONT TRÈS IMPORTANTES

Afin d'éviter des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes, ainsi que des dommages matériels, les instructions présentées ici doivent être respectées. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut entraîner des dommages ou des dégâts, y compris la mort.

Le niveau de risque est illustré par les indications suivantes.



AVERTISSEMENT

**Cela indique que des dangers ou des pratiques dangereuses peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, vous DEVEZ respecter les précautions de base suivantes.**



ATTENTION

**Cela indique que des dangers ou des pratiques dangereuses peuvent entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels.**



AVERTISSEMENT

**Ce symbole indique que la documentation accompagnant votre lave-linge contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.**



### AVERTISSEMENT

#### **Avertissements de la Proposition 65 de l'État de Californie.**

La loi californienne sur la sécurité de l'eau potable et l'application des lois sur les produits toxiques (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) impose au gouverneur de Californie de publier une liste des substances connues dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction, et impose aux entreprises d'avertir de l'exposition potentielle à de telles substances. Ce produit contient une substance chimique connue de l'État de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cet appareil peut entraîner une faible exposition à certaines des substances répertoriées, notamment le benzène, le formaldéhyde et le monoxyde de carbone. Cancer et effets néfastes sur la reproduction [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



### AVERTISSEMENT

**Ne pas stocker ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

## Conservez ces INSTRUCTIONS

### AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans le présent manuel.
- Avant d'être utilisé, l'appareil doit être correctement installé comme décrit dans ce manuel.
- Suivez TOUJOURS les instructions d'entretien du tissu fournies par le fabricant du vêtement.
- Ne pas laver les articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'eux.
- Avant de mettre l'appareil hors service ou au rebut, retirez le couvercle du compartiment de lavage.
- Ne mettez pas la main dans l'appareil si la baignoire est en mouvement.
- N'installez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries ou à des températures négatives.
- Ne pas manipuler les commandes.  
Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce de l'appareil et ne tentez aucune opération d'entretien à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation publiées par l'utilisateur et que vous comprenez.
- L'hydrogène est un gaz explosif. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus, avant d'utiliser un lave-linge, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau de chacun d'eux pendant plusieurs minutes. Cela libérera l'hydrogène gazeux accumulé. Ce gaz étant inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant cette période.
- Veillez à ce que la zone située sous et autour de votre appareil soit exempte de matériaux combustibles (peluches, papier, chiffons, etc.), de produits chimiques à base d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- Ne placez pas d'articles exposés à l'huile de cuisson dans votre lave-linge. Les articles contaminés par de l'huile de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique susceptible de provoquer un incendie.
- Ce laveur n'est pas conçu pour une utilisation maritime ou pour des installations mobiles telles que les véhicules de loisirs, les avions et autres plates-formes mobiles.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez le lave-linge si vous devez le laisser pendant une période prolongée, par exemple pendant les vacances.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation ! Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.
- Vérifiez toujours l'absence de corps étrangers à l'intérieur du lave-linge avant de charger le linge. Gardez le couvercle fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

## AVERTISSEMENT

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale CA 120V/60Hz d'au moins 15 ampères. N'utilisez la prise que pour ce lave-linge. N'utilisez pas de rallonge.
  - Le partage d'une prise murale avec un autre appareil, l'utilisation d'une multiprise ou la prolongation du cordon d'alimentation peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
  - N'utilisez pas de transformateur électrique. Il peut provoquer une électrocution ou un incendie.
  - Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Éliminez régulièrement toutes les substances étrangères, telles que la poussière ou l'eau, des bornes de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.
  - Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la avec un chiffon sec.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière que le cordon soit orienté vers le sol.
  - Si vous branchez la fiche d'alimentation dans la prise dans le sens inverse, les fils électriques à l'intérieur du câble peuvent être endommagés, ce qui peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas une fiche d'alimentation endommagée ou une prise murale mal fixée, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas tirer ou plier excessivement le cordon d'alimentation. Ne pas tordre ou attacher le cordon d'alimentation.
- Ne pas accrocher le cordon d'alimentation à un objet métallique. Placer un objet lourd sur le cordon d'alimentation, insérer le cordon d'alimentation entre des objets ou pousser le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil, car cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise.
  - Débranchez la fiche d'alimentation en la tenant.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, contactez le centre de service le plus proche.
- Ne l'installez pas sur de la moquette. Installez le lave-linge sur un sol plat et solide, capable de supporter son poids. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations anormales, des bruits ou des problèmes avec le produit.
- Le lave-linge est lourd. Deux personnes ou plus peuvent être nécessaires pour installer et déplacer l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles ou autres.
- Stockez et installez le lave-linge dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures inférieures au point de congélation ou à des conditions météorologiques extérieures. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves dommages dus à des fuites.
- Placez l'appareil de manière que la fiche d'alimentation soit facilement accessible. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie en raison d'un court-circuit.
- Le non-respect de tous les avertissements de sécurité figurant dans ce guide peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- Ne pas ajouter d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui s'enflamment ou explosent.

## AVERTISSEMENT

### Utilisation et entretien Avertissements et précautions

- Si l'appareil est inondé, coupez immédiatement le courant et contactez le centre de service le plus proche.
- Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service le plus proche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- En cas de fuite de gaz (comme le propane ou le GPL), ventilez immédiatement la zone. N'allumez ou n'éteignez aucun appareil ou lumière.
  - Ne pas utiliser de ventilateur.
  - Une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne forcez pas l'ouverture du couvercle du lave-linge lorsque celui-ci fonctionne (lavage à haute température, séchage ou essorage).
  - L'eau qui s'écoule du lave-linge peut provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela peut entraîner des blessures.
  - Forcer l'ouverture du couvercle peut endommager le produit ou provoquer des blessures.
- Veillez à retirer l'emballage (éponge, mousse de polystyrène) fixé au fond du lave-linge avant de l'utiliser.
- N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge. Vous risqueriez de vous blesser.
- N'essayez pas de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté ou si des pièces sont manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagée. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou la mort.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Ne pas éteindre l'appareil en débranchant la fiche d'alimentation lorsque le lave-linge est en fonctionnement. Le fait de rebrancher la fiche d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.
- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils peuvent être dangereux pour eux. Si un enfant place un sac sur sa tête, il risque de suffoquer.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
  - N'utilisez pas d'autres fusibles (tels que des fils de cuivre, d'acier, etc.) que les fusibles standard.
  - Si vous devez réparer ou réinstaller l'appareil, contactez le centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.
- Si une substance étrangère, telle que de l'eau, pénètre dans l'appareil à endroit autre que la baignoire, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le centre de service le plus proche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Si le tuyau d'alimentation en eau se détache du robinet et inonde l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner d'électrocution ou d'incendie.

- Ne pas mélanger l'eau de Javel avec de l'ammoniaque ou des acides tels que le vinaigre. Une utilisation incorrecte peut produire un gaz toxique et entraîner des blessures graves.
- Ne mettez pas les mains dans le lave-linge lorsque des pièces sont en mouvement. Avant de charger, décharger ou ajouter des articles, appuyez sur le bouton Start Pause et laissez la cuve s'arrêter complètement avant de mettre la main à l'intérieur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures par électrocution ou un incendie.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque le lave-linge est utilisé à proximité d'eux. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, apprenez-leur à utiliser correctement et en toute sécurité tous les appareils. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
- Tenir les produits de lessive hors de portée des enfants. Observez tous les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et suivez-les. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à toute opération d'entretien par l'utilisateur. Le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, des blessures ou un incendie.
- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant de l'eau directement dessus.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Débranchez la fiche d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou en cas d'orage ou de foudre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Tenir les mains et les objets étrangers à l'écart du couvercle et de la zone de verrouillage lors de la fermeture du couvercle. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Si le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que du détergent, de la saleté ou des déchets alimentaires, débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux et humide. Le de cette consigne peut entraîner une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille.
- La partie transparente du couvercle peut être brisée par un choc violent. Faites attention lorsque vous utilisez le lave-linge. Si la partie transparente est fissurée ou cassée, il y a risque de blessure.
- Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'alimentation en eau, ouvrez lentement le robinet.
- Ouvrez lentement le robinet après une longue période d'inutilisation. La pression de l'air dans le tuyau d'alimentation en eau ou dans la conduite d'eau peut endommager une pièce ou provoquer une fuite d'eau.
- Si une erreur de vidange se produit pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème de vidange. Si le lave-linge est utilisé alors qu'il est inondé en raison d'un problème de vidange, peut en résulter un choc électrique ou un incendie en raison d'un court-circuit électrique. N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge. Vous risqueriez de vous blesser.
- Insérez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans le couvercle. Si le linge se coince dans le couvercle, cela peut endommager le linge ou le lave-linge, ou entraîner une fuite d'eau.
- Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque la rondelle n'est pas utilisée.
- Veillez à ce que les raccords du tuyau d'alimentation en eau soient correctement serrés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- Ouvrez le robinet et vérifiez que le connecteur du tuyau d'alimentation en eau est bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit. Si les raccords du tuyau d'alimentation en eau sont desserrés, cela peut entraîner des fuites d'eau.

- Ne vous tenez pas au-dessus de l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies ou des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil. Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Ne vaporisez pas de produits volatils tels que des insecticides sur la surface de l'appareil. En d'être nocif pour l'homme, ce produit peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge. Cela peut entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.
- L'eau évacuée lors d'un cycle de lavage ou de séchage à haute température étant chaude, ne la touchez pas. Vous risqueriez de vous brûler ou de vous blesser.
- Ne pas laver, essorer ou sécher les sièges, tapis ou vêtements imperméables.
- Ne pas laver de tapis épais et durs, même si la marque du lave-linge figure sur l'étiquette d'entretien. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le lave-linge, les murs, le sol ou les vêtements en raison de vibrations anormales.
- Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le distributeur de détergent est retiré. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous blesser à cause d'une fuite d'eau.
- N'introduisez pas votre main dans le distributeur de détergent après l'avoir ouvert. Vous risqueriez de vous blesser en coinçant votre main.
- Ne placez pas d'objets autres que du linge, tels que des chaussures, des déchets alimentaires ou des animaux dans le lave-linge. Cela peut provoquer des vibrations anormales susceptibles d'endommager le lave-linge et, dans le cas d'animaux domestiques, de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus tels que des épingles, des couteaux ou des ongles. Vous risqueriez de vous blesser ou de vous électrocuter.
- Ne pas laver le linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions que l'on trouve habituellement dans les magasins de soins de la peau ou les cliniques de massage. Cela pourrait entraîner une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau est branché et que le robinet est ouvert avant de laver le linge.
- Ne laissez pas d'objets métalliques (épingles à nourrice, épingles à cheveux...) ou d'eau de Javel dans la baignoire pendant de longues périodes. Cela pourrait faire rouiller la baignoire.
  - Si de la rouille apparaît à la surface de la baignoire, appliquez un produit nettoyant neutre sur la surface et nettoyez-la à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.
- N'utilisez pas d'eau chaude provenant de dispositifs de refroidissement/chauffage de l'eau. Cela pourrait entraîner des problèmes avec le lave-linge.
- N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge. S'il durcit et s'accumule à l'intérieur lave-linge, il peut causer des problèmes avec produit, des décolorations, de la rouille ou de mauvaises odeurs.
- Si vous utilisez un filet de lavage avec cette machine (non fourni), ne pas laver de linge tel que de la literie dans le filet de lavage. Vous risqueriez de vous blesser en raison des vibrations anormales. Ne placez dans le filet de lavage que des articles de petite taille, tels que chaussettes en dentelle et de la lingerie.
- N'utilisez pas de détergent en poudre durcie. S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il peut entraîner des fuites d'eau.
- Ne pas laver de tapis ou de paillassons. Vous risqueriez d'accumuler du sable à l'intérieur du lave-linge, ce qui entraînerait des problèmes mécaniques.

## AVERTISSEMENT

### Mise à la terre/à l'oreille

- Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Ne mettez pas l'appareil à la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit.
  - Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre. Assurez-vous que la prise que vous utilisez est correctement mise à la terre. Assurez-vous que la prise que vous utilisez est mise à la terre conformément aux codes locaux et nationaux.

## AVERTISSEMENT


### Mise à la terre/à l'oreille

- N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, ni dans endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait y avoir des fuites de gaz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Si le lave-linge est déplacé dans un nouvel endroit, vérifiez et réinstallez par un technicien qualifié. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou le tuyau de vidange pour déplacer l'appareil à l'endroit souhaité.

# CARACTÉRISTIQUES

## Paquet Contenu

Assurez-vous que les éléments suivants ont été livrés avec votre laveuse



Guide du tuyau de vidange



Manuel



Cravate (x1)



FiltreF (x2)

### NOTE :

- Utilisez les filtres pour remplacer les rondelles en caoutchouc des tuyaux d'eau (côté robinet).

# Principaux composants

Consignes de sécurité

Caractéristiques

Conditions de fonctionnement



Instructions d'installation

Utilisation du lave-linge

Entretien du lave-linge

Dépannage

Vue de face



# OPÉRATION EXIGENCES

## Exigences électriques

### AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lisez les INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des vibrations anormales et un déséquilibre susceptible de provoquer des blessures physiques, des dommages et/ou d'endommager l'appareil.

Utilisez un fusible ou un disjoncteur de 120 volts, 60 Hz, 15 ampères. Nous recommandons un circuit de dérivation individuel qui ne dessert que votre lave-linge.

### AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser de rallonge.

### Une mise à la terre électrique est nécessaire pour votre lave-linge.

Vous devez mettre votre lave-linge à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

Votre lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation avec une fiche de mise à la terre à trois branches à utiliser dans une prise correctement installée et mise à la terre.

La prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément tous les codes et règlements locaux.

### AVERTISSEMENT

- Il vous incombe de fournir des services électriques adéquats pour votre lave-linge.
- Un conducteur de mise à la terre mal connecté peut augmenter le risque de choc électrique. Si vous n'êtes pas sûr que votre lave-linge est correctement mis à la terre, consultez un électricien ou un réparateur qualifié.
- Ne modifiez pas la fiche du cordon d'alimentation fournie avec votre lave-linge. Si la fiche n'est pas adaptée à la prise de courant, faites installer une prise de courant du type approprié par un électricien qualifié.
- Pour éviter tout risque inutile d'incendie, d'électrocution ou de blessure, tout le câblage et la mise à la terre doivent être effectués conformément au Code national de l'électricité ANSI/FNPA, n° 70, dernière révision, ainsi qu'aux codes et ordonnances locaux.
- Ne connectez jamais le fil de terre à des conduites de plomberie en plastique, à des conduites de gaz ou à des conduites d'eau chaude.

## Exigences en matière d'eau

Pour remplir votre laveuse en temps voulu, la pression de l'eau doit être comprise entre 14 et 116 psi (100 et 800 kPa).

### Si la pression de l'eau est inférieure à 14 psi (100 kPa) :

- Le robinet d'eau peut être défectueux ou ne pas se fermer complètement.
- Le temps de remplissage de votre lave-linge peut être plus long que le temps autorisé par les commandes de votre lave-linge. Votre lave-linge s'arrêtera et signalera une erreur. Les commandes intègrent une limite de temps afin d'éviter une inondation dans votre maison si un tuyau se détache.
- Les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être achetés séparément. Les tuyaux d'arrivée d'eau sont disponibles en différentes longueurs, jusqu'à 240 cm.

### Pour éviter tout risque de dégâts des eaux :

- Veillez à ce que les robinets d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas votre lave-linge.
- Vérifiez régulièrement que l'eau ne s'écoule pas des raccords du tuyau d'eau.

## Drainage exigences

La hauteur du tuyau d'évacuation ne doit pas être inférieure à 99 cm ni supérieure à 244 cm.

Le tuyau de vidange doit être acheminé jusqu'au tuyau vertical en passant par le collier de serrage du tuyau de vidange.

Le tuyau vertical doit être suffisamment large pour accepter le diamètre extérieur du tuyau de vidange.



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Déballage de votre laveuse

### AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Conservez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-linge sur le coussin en mousse. Il en résulterait de graves vibrations qui pourraient endommager l'équipement ou provoquer des blessures physiques.

Retirez le carton d'emballage et soulevez le lave-linge pour l'éloigner du coussin de mousse. Ouvrez le couvercle du lave-linge pour en retirer tous les accessoires, y compris la mousse de protection.



## Choix d'un site

### WARNING


- N'installez pas votre lave-linge dans des zones où l'eau risque de geler, car votre lave-linge conserve toujours une certaine quantité d'eau au niveau de la vanne, de la pompe et du tuyau. L'eau gelée peut endommager le robinet, la pompe, les tuyaux et d'autres composants.
- Ne jamais installer sur une plate-forme ou une structure faiblement soutenue.

Pour des performances optimales, vous devez installer votre lave-linge sur un sol solide et plat.

Il peut être nécessaire de renforcer les planchers en bois pour minimiser les vibrations ou les situations de charge déséquilibrée.

La moquette et les surfaces carrelées souples peuvent contribuer à des vibrations excessives, ce qui peut entraîner un léger mouvement du lave-linge pendant le cycle d'essorage.


### Dimensions de la rondelle et mesures d'installation



A	35.12 in. (892mm)
B	41.34 in. (1050mm)
C	25.75 in. (654mm)
D	27.56 in. (700mm)
E	57.09 in. (1450mm)

\* Espacement requis

Si vous installez votre lave-linge dans une alcôve ou un placard, l'avant du placard doit comporter deux ouvertures d'aération dégagées pour une surface totale minimale combinée de 72 po<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>). (465 cm<sup>2</sup>), avec un dégagement minimum de 7,6 mm (3 po) en haut et en bas. Une porte à lamelles avec un espace libre équivalent est acceptable.





### Installation dans une alcôve ou un placard

Les distances minimales entre votre lave-linge et les murs adjacents ou d'autres surfaces sont les suivantes :

- **D'un côté ou de l'autre** : 1 in. (2,5 cm)
- **Arrière** : 6 in (15,2 cm)
- **Devant de placard** : 2 in. (5,1 cm)
- **Haut** : 24 in. (61 cm)
- **Espace entre l'extrémité du robinet d'eau et le mur** : 6 in. (15,2 cm)

Si vous installez votre lave-linge et votre sèche-linge côte à côte dans un placard, la façade du placard doit avoir une ouverture d'air libre d'au moins 72 pouces carrés (465 cm carrés).



A. Zone encastrée

B. Vue latérale – placard ou espace confiné

F	1 in. (25 mm)	G	25.75in.(654 mm)
H	2 in. (51 mm)	I	27.56in.(700mm)
J	6 in. (152 mm)	K	24 in. (610 mm)

### AVERTISSEMENT

- C'est une surface dure et plane, sans moquette ni revêtement de sol souple pouvant gêner la ventilation.
- Est à l'abri de la lumière directe du soleil.
- A une ventilation adéquate.
- N'est pas exposé à des températures négatives (32°F ou 0°C).
- Est éloigné des sources de chaleur telles que le pétrole ou le gaz.
- Il y a suffisamment d'espace pour que le lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation.

## Outils dont vous aurez besoin



Pince



Niveau



Clé réglable  
qui s'ouvre à  
1" (25 mm)


## Raccordement des tuyaux d'eau

**REMARQUE :** Les tuyaux d'alimentation en eau ne sont pas fournis avec votre lave-linge et doivent être achetés séparément.


### Attention

- Utilisez des tuyaux d'alimentation en eau neufs. L'utilisation de vieux tuyaux peut entraîner des fuites ou des débordements susceptibles d'endommager votre propriété.
- Ne raccordez pas plusieurs tuyaux d'alimentation en eau ensemble pour augmenter la longueur tuyau. Les tuyaux raccordés peuvent fuir et provoquer des chocs électriques. Si un tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

1. Assurez-vous qu'il y a des rondelles en caoutchouc à l'intérieur des raccords aux deux extrémités de chaque nouveau tuyau d'eau. Retirez les rondelles en caoutchouc du côté du robinet et remplacez-les par des filtres. L'installation de tuyaux d'alimentation en eau sans rondelles en caoutchouc peut entraîner des fuites d'eau.




2. Serrez les raccords des tuyaux et des robinets à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés, puis serrez-les de deux tiers de tour supplémentaires à l'aide d'une pince ou d'une clé. Tirez les tuyaux d'alimentation en eau vers le bas pour vous assurer qu'ils sont bien raccordés.




**Attention**

Ne serrez pas trop les raccords et n'appliquez pas de ruban adhésif ou de produit d'étanchéité sur les robinets ou la prise d'eau. Cela pourrait endommager les raccords.

3. Placez les extrémités non raccordées des tuyaux dans un seau et ouvrez les robinets reliés aux tuyaux d'alimentation en eau pendant 10 ou 15 secondes afin d'éliminer toute substance étrangère. Fermez les robinets.




4. Raccordez les extrémités des tuyaux d'alimentation en eau aux raccords de prise d'eau situés en haut du laveur. Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont en place. Le tuyau d'alimentation en eau connecté au robinet d'eau chaude doit être connecté à prise d'eau chaude et le tuyau d'eau connecté au robinet d'eau froide doit connecter à prise d'eau froide.



**REMARQUE** : Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'alimentation en eau chaude, insérez un bouchon de prise d'eau dans l'orifice de prise d'eau chaude. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'option Tap Cold pour la température de l'eau.

**REMARQUE** : Aucun capuchon d'admission n'est fourni avec votre laveuse. Il doit être acheté séparément.

5. Serrer les raccords à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés, puis les serrer de deux tiers de tour supplémentaires à l'aide d'une pince.



### Attention

- Ne serrez pas trop les raccords et n'appliquez pas de ruban adhésif ou de produit d'étanchéité sur les robinets ou les prises d'eau. Cela pourrait endommager les raccords.
- Assurez-vous les tuyaux d'alimentation en eau ne sont pas tordus ou pliés. Un tuyau tordu ou plié peut fuir et provoquer un choc électrique en raison de la fuite d'eau. Pour garantir une utilisation correcte de l'eau, branchez les robinets d'eau chaude et d'eau froide. Si l'un ou l'autre n'est pas raccordé, un code d'erreur peut apparaître.

6. Ouvrez les robinets d'eau chaude et d'eau froide et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau tous les raccords d'arrivée d'eau et des robinets.


## Raccordement du tuyau de vidange

### Attention


Assurez-vous que le raccord entre le tuyau de vidange et le lavabo, la colonne d'eau ou le bac à linge n'est pas étanche à l'air.

Positionnez l'autre extrémité du tuyau de vidange (l'extrémité libre) de l'une des manières suivantes :


- **Sur le bord lavabo** - Fixez le guide sur le côté de la paroi du lavabo à l'aide d'un crochet, de ruban adhésif ou d'une cordelette pour empêcher le tuyau de vidange de bouger.



- **Dans un standpipe** - Le standpipe ne doit pas être plus court que 39 pouces (99 cm) et plus haut que 96 pouces (244 cm).



- **Dans un bac à linge** - Le bac à linge ne doit pas être court que 99 cm et plus haut que 244 cm.



## Mettez votre laveuse à niveau

### Attention


N'utilisez pas votre lave-linge s'il n'est pas mis à niveau. Si votre lave-linge n'est pas à niveau, il peut :

- Vibrer excessivement peut entraîner un dysfonctionnement du lave-linge.
- Faire du bruit de manière excessive.
- Indique les codes d'erreur lorsque le lave-linge est en marche.


Ne déployez les pieds de réglage que dans la mesure où cela est nécessaire. Si les pieds sont trop déployés, le lave-linge risque de vibrer.

Déterminez si le lave-linge est de niveau en vérifiant la position de la cuve ou en utilisant un niveau.

1. Glisser la rondelle en position.
2. Ouvrez le couvercle et regardez par le haut pour voir si la baignoire est centrée. Si la cuve n'est pas centrée, réajustez les pieds avant. Si vous disposez d'un niveau, vérifiez le lave-linge avec le niveau.



Le lave-linge est de niveau



Le lave-linge n'est pas de niveau


**Remarque :**

- Pour vérifier si le lave-linge est de niveau d'un à l'autre, placez un niveau sur le bord arrière du couvercle.
- Pour vérifier si le lave-linge est de niveau d'avant en arrière, placez un niveau sur le bord où le côté de l'armoire rencontre le couvercle supérieur. Ne placez pas le niveau sur le dessus du couvercle. L'utilisation de ces surfaces entraîne un défaut de nivellement du lave-linge.



### 3. Régler les pieds de réglage.

Tournez les 2 pieds de réglage dans un sens pour élever le lave-linge ou dans l'autre sens pour l'abaisser.



### 4. Vérifier à nouveau la planéité de la rondelle.

Poussez ou secouez doucement les bords supérieurs du lave-linge pour vous assurer qu'il ne bascule pas. Si le lave-linge oscille, réajustez les pieds de réglage.

Si le couvercle ne reste pas ouvert correctement, déployez les pieds de nivellement avant jusqu'à ce que le lave-linge soit de niveau d'avant en arrière.

## Mise en marche

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique approuvée de 120 volts 60 Hz, bien mise à la terre, à trois broches, protégée par un fusible de 15 ampères ou un disjoncteur comparable. Votre lave-linge est mis à la terre par la troisième broche du cordon d'alimentation.

## Exécuter un cycle de test

Effectuez un cycle d'essai pour vous assurer que votre lave-linge est correctement installé.

1. Chargez environ 2,7 kg de linge dans la cuve.
2. Sélectionnez le bouton **Cycles** pour mettre votre lave-linge en marche.
3. Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle **Rinçage et essorage**.
4. Appuyez sur le bouton **Start Pause** pour lancer le cycle de test.  
Votre lave-linge ne doit pas osciller ou vibrer excessivement lorsque l'eau remplit la cuve ou lors du lavage ou de l'essorage. Le lave-linge doit bien se vider pendant le cycle d'essorage.




### Avertissement

- Si vous détectez des fuites d'eau pendant le remplissage ou la vidange du lave-linge, vérifiez les raccords d'eau. Voir **Raccordement des tuyaux d'eau** à la page 19 ou **Raccordement du tuyau de vidange** à la page 22.
- Si le lave-linge oscille et/ou vibre excessivement, remettez-le à niveau. Voir **Mettez votre laveuse à niveau**.
- La vanne électrique, l'enrouleur, le moteur et la pompe de vidange de cet appareil ne sont intentionnellement pas à la terre et peuvent présenter un risque d'électrocution pendant l'utilisation de l'appareil.

# LAVE-VAISSELLE UTILISATION

## Panneau de contrôle



### 1 Bouton d'arrêt

Tournez pour sélectionner Off afin d'éteindre votre lave-linge.

### 2 START PAUSE/

Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer le cycle de lavage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour interrompre le cycle. Si vous interrompez le cycle. Vous pouvez ajouter ou retirer des articles, mais vous ne pouvez pas modifier les réglages. Appuyez à nouveau sur cette touche pour redémarrer le cycle.

### 3 Température de lavage

Tournez pour sélectionner température de l'eau de lavage. La température de l'eau de rinçage est toujours froide.

### 4 Niveau d'eau

Tournez pour sélectionner le niveau d'eau de lavage.

### 5 Voyants d'état du cycle

Flash pour indiquer la partie du cycle dans laquelle se trouve votre lave-linge. Par exemple, le flash de lavage s'allume lorsque votre lave-linge est en cours de lavage.

### 6 Sélecteur de cycle

Tournez pour sélectionner un cycle de lavage. Le cycle que vous sélectionnez détermine le modèle de lavage pour le cycle. Pour plus d'informations, voir **Options et réglages du lave-linge** à la page 31.

# Lavage d'une charge de linge

## AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, r  
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.


## Choix d'un détergent

Votre lave-linge est conçu pour utiliser des détergents à haute efficacité (HE).

- Pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage, utilisez un détergent HE contenant des supprimeurs qui réduisent ou éliminent la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge culbute plus efficacement et le nettoyage est optimisé.
- La réduction de la quantité de détergent peut diminuer la qualité du nettoyage. Assurez-vous que vous :
  - Prétraiter les taches.
  - Trier soigneusement par couleur et par niveau de sol.
  - Éviter la surcharge.

### 1. Allumez votre machine à laver

- Votre lave-linge fonctionnera avec les sélections de cycle que vous avez choisies.
- Les lumières afficheront différentes combinaisons en fonction des différents cycles choisis.



### 2. Chargez votre laveuse

#### Attention

Avant de charger votre linge, veillez à retirer les pièces de monnaie, les clés et autres objets durs et à fermer les fermetures à glissière. Ces objets peuvent endommager les vêtements et le lave-linge.

- Trier le linge par type de tissu, niveau de saleté, couleur et taille de la charge.
- Le tambour de lavage peut être entièrement chargé d'articles en vrac.


## REMARQUE :

- La surcharge peut réduire l'efficacité du lavage, provoquer une usure excessive et éventuellement froisser le linge.
- Lavez les articles délicats tels que les soutien-gorge, les bas et autres articles de lingerie à l'eau chaude.

**Les vêtements délicats** peuvent être lavés avec des articles légers similaires.

- Lorsque vous lavez des articles volumineux (tels que des tapis ou des oreillers) ou quelques articles plus petits (tels que des jouets en peluche ou un ou deux pulls) qui ne remplissent pas complètement la cuve, ajoutez quelques serviettes pour améliorer l'efficacité de l'essorage.
- Utilisez toujours le cycle **Bulky** pour les objets encombrants.
- Lorsque vous lavez des charges très sales, ne surchargez pas votre lave-linge afin d'obtenir de bons résultats de nettoyage.

### 3. Ajouter du détergent et des additifs dans le compartiment



#### Chargement du compartiment à détergent liquide ou en poudre

- Chargement de détergent liquide ou en poudre dans le compartiment indiqué.
- Versez la quantité recommandée de détergent directement dans le compartiment avant de mettre votre lave-linge en marche.
- Si vous utilisez de l'eau de Javel sans danger pour les couleurs, ajoutez-la au détergent dans le compartiment à détergent.

#### REMARQUE :

- Lorsque vous ajoutez de l'eau de Javel sans danger pour les couleurs à une lessive, les deux produits doivent être sous la même forme (liquide).
- S'il n'y a pas de compartiment à détergent, vous devez ajouter le détergent dans la baignoire.

#### Chargement des PODs dans le lave-linge

- Charger d'abord les PODs directement au fond d'un panier vide.
- Ajouter ensuite des vêtements sur les POD.

#### REMARQUE :

- Le chargement des PODs au fond du panier améliore les performances de lavage et permet au détergent de se dissoudre plus facilement dans le lavage.

Compartiment pour l'eau de Javel



#### Chargement du compartiment à eau de Javel (eau de Javel liquide uniquement)

- Ajoutez de l'eau de Javel dans le compartiment à eau de Javel. Ne pas trop remplir le compartiment.
- Le distributeur d'eau de Javel n'a pas d'arrivée d'eau, de sorte que l'eau de Javel se déverse directement dans la baignoire lorsque vous la versez.



#### Attention

- Évitez les éclaboussures ou le remplissage excessif du compartiment.
- Ne versez jamais d'eau de Javel liquide non diluée directement sur le linge ou dans la baignoire. Cela pourrait endommager les tissus, en affaiblissant les fibres ou en décolorant les couleurs.

**REMARQUE :** Do not pour color-safe bleach into the bleach compartment. Instead, add it to the detergent compartment.

## Chargement du compartiment de l'assouplissant

- Versez la quantité recommandée d'assouplissant liquide dans le compartiment à assouplissant.
- Le distributeur libère automatiquement l'assouplissant liquide au bon moment pendant le cycle de rinçage.
- En cas d'utilisation d'assouplissant, veillez à sélectionner assouplissant sur le bouton de sélection du rinçage.




### Attention

- Utilisez le compartiment à assouplissant UNIQUEMENT pour les assouplissants liquides.
- N'utilisez pas la **boule Downy®** dans le compartiment de l'assouplissant.
- N'utilisez pas d'assouplissant liquide trop épais, car il risque de ne pas se mélanger suffisamment à l'eau.
- Veillez à sélectionner l'option Adoucissant lorsque vous utilisez de l'adoucissant afin qu'il libéré dans la partie rinçage du cycle.

## 4. Ajouter du détergent et des additifs dans le compartiment

- Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner un cycle de lavage. Pour plus d'informations sur les cycles de lavage, voir Options et réglages du lave-linge à la page 32.



## 5. Démarrez votre laveuse

- Appuyez sur le bouton **Start Pause**.

### REMARQUE :

- Lorsque votre lave-linge passe d'une étape à l'autre du cycle de lavage, le voyant correspondant s'allume (par exemple **Rinçage ou Essorage**).



- Si vous devez interrompre le cycle (par exemple pour ajouter ou retirer des articles ou ajuster la charge), appuyez sur le bouton **Start Pause**, ouvrez le couvercle. Votre lave-linge s'arrête. Lorsque vous êtes prêt à reprendre le lavage, fermez le couvercle, puis appuyez sur le bouton **Start Pause**.

## 5. Téléchargez votre linge

Lorsque le cycle de lavage est terminé :

- Lorsque le cycle de lavage est terminé.
- Ouvrez le couvercle et retirez le linge.

### Options et réglages du lave-linge

- Un double bip lorsque l'on appuie sur le bouton signifie que l'option n'est pas utilisable pour le cycle.

## Tableau des options et réglages

- Les options en gras correspondent aux réglages initiaux. (Les points indiquent les fonctions optionnelles que vous pouvez sélectionner.)

Programme	Niveau d'eau	Temp.	Temps de rinçage
Normal	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Lavage rapide	Auto/1-2	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Déliçats	1-2	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Rinçage et essorage	Auto/1-3	TapCold	1
Nettoyage de la baignoire	3	Chaud	1
Blanc	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Usage intensif	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	1
Literie	Auto/1-3	TapCold/Cold/Warm/Hot	2

# LAVE-LINGE ENTRETIEN

## Attention

Fermez les robinets d'eau après la dernière utilisation. Cela coupe l'alimentation en eau de votre lave-linge et évite que l'eau qui s'échappe ne l'endommage. Laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'intérieur du lave-linge de sécher.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyage de l'extérieur

Utilisez un chiffon doux pour essuyer toute trace de détergent, d'eau de Javel ou autre déversement au fur et à mesure.

### Nettoyage de l'intérieur

- Nettoyez régulièrement l'intérieur de lave-linge pour éliminer la saleté, la terre, les odeurs, les moisissures ou les résidus bactériens qui peuvent rester dans le lave-linge après le lavage des vêtements.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des conditions désagréables, notamment des odeurs ou des taches permanentes dans votre lave-linge ou sur votre linge.
- Pour éliminer les dépôts d'eau dure, utilisez un produit de nettoyage étiqueté "sans danger pour le lave-linge".

### Nettoyage du panneau de contrôle

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de poudres abrasives ou de tampons de nettoyage.
- Ne vaporisez pas de produits nettoyants directement sur panneau. La finition du panneau de commande peut être endommagée par certains produits antisalissures et antitaches utilisés dans les prétraitements de blanchisserie. Appliquez ces produits loin de votre lave-linge et essuyez immédiatement tout déversement ou pulvérisation excessive.

### Nettoyage du compartiment à détergent, à eau de Javel ou à adoucissant

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de poudres abrasives ou de tampons de nettoyage.
- Ne vaporisez pas de produits nettoyants directement sur panneau. La finition du panneau de commande peut être endommagée par certains produits antisalissures et antitaches utilisés dans les prétraitements de blanchisserie. Appliquez ces produits loin de votre lave-linge et essuyez immédiatement tout déversement ou pulvérisation excessive.

### Nettoyage de la baignoire

Le cycle **Tub Clean** est un cycle d'autonettoyage qui élimine les causes de la pollution de l'air des odeurs qui peuvent se produire à l'intérieur de votre lave-linge. Nous vous conseillons de nettoyer la cuve environ une fois par mois.

### AVERTISSEMENT

La vanne électrique, l'enrouleur, le moteur et la pompe de vidange de cet appareil ne sont intentionnellement pas mis à la terre et peuvent présenter un risque d'électrocution pendant le service. N'entrez pas en contact avec ces appareils électroniques lorsque l'appareil est en marche.

## **Advertisement**

N'utilisez jamais le cycle de nettoyage de la cuve lorsque du linge se trouve dans votre lave-linge. Cela pourrait endommager le linge ou votre lave-linge.

- Mettez le lave-linge sous tension en appuyant sur la touche Power.
- Tournez le sélecteur de cycle sur **Tub Clean**.
- Lorsque la baignoire est vide, ajoutez une tasse d'eau de Javel dans distributeur d'eau de Javel ou utilisez un nettoyant pour lave-linge : Affresh, Oxiclean ou Tide.
- Appuyez sur le bouton **Start Pause**.

**REMARQUE** : Ce cycle utilise un niveau d'eau élevé.

## **Rangement du lave-linge**

Vous risquez d'endommager votre laveuse si vous ne retirez pas l'eau des tuyaux et des composants internes avant de la ranger.

Pour préparer votre lave-linge à l'entreposage :

- Sélectionnez le cycle **Tub Clean** et ajoutez de l'eau de Javel dans le lave-linge. Faites tourner votre lave-linge à vide.
- Vous pouvez retirer le bouchon de la pompe à l'arrière de la machine, près du sol, pour vidanger toute l'eau du lave-linge avant de le ranger.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
- Débranchez votre lave-linge de la prise électrique et laissez votre lave-linge en marche. Le couvercle du lave-linge doit être ouvert pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur de la baignoire. Cela permet d'éviter les odeurs.

## **Avertissement**

Si votre lave-linge a été stocké à des températures inférieures au point de congélation, laissez sécher la restante dans le lave-linge avant de l'utiliser.

# AVANT D'APPELER LE SERVICE

## Dépannage Conseils

Gagnez du temps et de l'argent ! Examinez d'abord les tableaux des pages suivantes et vous n'aurez peut-être pas besoin de faire appel à un service d'assistance.

Problem	Solution
<b>Le lave-linge ne démarre pas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que votre lave-linge est branché.</li><li>Assurez-vous que le couvercle est fermé.</li><li>Assurez-vous que les robinets de la source d'eau sont ouverts.</li><li>Veillez à appuyer sur le bouton Start Pause pour démarrer votre lave-linge.</li><li>Avant que votre lave-linge ne commence à se remplir, il émet une série de cliquetis pour s'assurer que le couvercle est bien verrouillé. Le lave-linge ne se vide pas après le verrouillage du couvercle. Pour les cycles automatiques : Avant le remplissage et après verrouillage du couvercle, un programme de détection de la charge démarre. Le lave-linge agite les vêtements sans eau pour déterminer le type de charge, le niveau d'eau et la durée du cycle. Ensuite, il se remplit. Cela peut prendre jusqu'à une minute. C'est normal. Pour les cycles non automatiques, le lave-linge se remplit après le verrouillage du couvercle.</li><li>Vérifier le fusible ou réenclencher le disjoncteur.</li></ul>
<b>Pas d'eau ou pas assez d'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que les deux robinets sont bien ouverts.</li><li>Assurez-vous que la pression de l'eau se situe dans la plage indiquée dans le tableau ci-dessous. <b>Exigences en matière d'eau</b> à la page 14.</li><li>Assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas pliés. Redressez-les si nécessaire.</li><li>Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les filtres des tuyaux peuvent être obstrués.</li><li>Il s'agit d'un lave-linge à faible consommation d'eau. Il ne se remplit pas comme un lave-linge standard. Il est normal que le niveau d'eau soit bas. Il est normal que des parties de vêtements dépassent de l'eau.</li><li>Pour les cycles automatiques : Avant le remplissage et après le verrouillage du couvercle, un programme de détection de la charge démarre. Le lave-linge agite les vêtements sans eau pour déterminer le type de charge, le niveau d'eau et la durée du cycle. Il se remplit ensuite. Cela peut prendre jusqu'à une minute. C'est normal. Pour les cycles non automatiques, le lave-linge se remplit après le verrouillage du couvercle.</li></ul>

Problem	Solution
<p><b>Lorsque le lave-linge émet des vibrations ou des bruits excessifs</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que votre lave-linge est placé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, réglez les pieds de votre lave-linge pour qu'ils soient à l'horizontale. mettez votre laveuse à niveau.</li> <li>Assurez-vous que votre lave-linge n'est pas en contact avec d'autres appareils.</li> <li>objet.</li> <li>Veillez à ce que la charge de linge soit équilibrée.</li> <li>Pendant l'essorage, si les vêtements sont empilés d'un côté de la cuve, votre lave-linge peut s'arrêter car du déséquilibre. Votre lave-linge essaie jusqu'à trois fois de résoudre le problème automatiquement. Si le lave-linge ne parvient pas résoudre le problème, essayez de redistribuer manuellement les vêtements à l'intérieur de la cuve.</li> <li>Vérifier que les morceaux d'emballage du coussin de mousse de base ne sont pas coincés sous la laveuse.</li> </ul>
<p><b>Arrêts de lavage</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la prise de courant fonctionne.</li> <li>Vérifier le fusible ou réenclencher le disjoncteur.</li> <li>Fermez le couvercle, puis appuyez sur le bouton Start Pause pour démarrer votre lave-linge. Pour votre sécurité, votre lave-linge n'essore pas sauf si le couvercle est fermé.</li> <li>Avant que votre lave-linge ne commence à se remplir, il émet une série de cliquetis pour s'assurer que le couvercle est bien verrouillé. Le lave-linge ne se vidange pas après le verrouillage du couvercle. Pour les cycles automatiques : Avant le remplissage et après le verrouillage du couvercle, un programme de détection de la charge démarre. lave-linge agite les vêtements sans eau pour déterminer le type de charge, le niveau d'eau et la durée du cycle. Ensuite, il se remplit. Cela peut prendre jusqu'à une minute. C'est normal. Pour les cycles non automatiques, le lave-linge se remplit après le verrouillage du couvercle.</li> <li>Il arrive que votre lave-linge fasse une pause entre deux étapes du cycle. Attendez de voir si votre lave-linge redémarre.</li> <li>Débranchez les tuyaux d'arrivée et nettoyez régulièrement les tamis. Les filtres des tuyaux peuvent être obstrués.</li> </ul>
<p><b>Le couvercle est verrouillé ou ne s'ouvre pas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton <b>Start Pause</b> pour mettre le lave-linge en pause. Vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle si le lave-linge est en marche.</li> <li>Après avoir mis le lave-linge en pause, le verrouillage du couvercle peut prendre quelques secondes.</li> <li>Si le couvercle est verrouillé alors que le lave-linge n'est pas en marche, appuyez sur le bouton <b>d'alimentation</b> pour mettre le lave-linge en marche.</li> <li>En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement du lave-linge, le couvercle se déverrouille dès que le courant est rétabli. Votre lave-linge continuera à fonctionner jusqu'à la fin du cycle.</li> </ul>

Problem	Solution
<b>Le lave-linge ne se vidange pas et n'essore pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le fusible ou réenclencher le disjoncteur.</li> <li>• Fermez le couvercle, puis appuyez sur le bouton <b>Start Pause</b> pour démarrer votre lave-linge. Pour votre sécurité, votre lave-linge n'essore pas sauf si le couvercle est fermé.</li> <li>• Veillez à ce que le tuyau de vidange ne soit pas plié. Redressez-le si nécessaire. Assurez-vous que la hauteur du tuyau de vidange se situe dans les limites spécifiées. Voir les <b>exigences en matière de drainage</b> à la page 14.</li> <li>• Les canalisations de votre système d'égouts sont peut-être bouchées. Contactez un plombier ou un réparateur qualifié.</li> </ul>
<b>Remplissage avec de l'eau à la mauvaise température.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne température.</li> <li>• Assurez-vous que les robinets de la source d'eau sont complètement ouverts.</li> <li>• Veillez à ce que les tuyaux soient raccordés au bon robinet et aux bonnes prises d'eau de votre lave-linge, puis rincez les conduites. Voir <b>Connexion des tuyaux d'eau</b> à la page 19.</li> <li>• Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les filtres des tuyaux peuvent être obstrués.</li> </ul>
<b>La charge est trop humide à la fin du cycle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez un détergent à haut rendement pour réduire la formation de mousse. Voir <b>Sélection d'un détergent</b> à la page 28.</li> <li>• La charge est peut-être trop petite. De très petites charges (un ou deux articles) peuvent être déséquilibrées et ne pas s'essorer complètement.</li> </ul>
<b>Fuites d'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux sont bien serrés. Voir <b>Raccordement des tuyaux d'eau</b> à la page 19 et <b>Raccordement du tuyau de vidange</b> à la page 22.</li> <li>• Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est correctement insérée et fixée au système d'évacuation. Voir <b>Raccordement du tuyau de vidange</b> à la page 22.</li> <li>• Éviter la surcharge.</li> <li>• Utilisez un détergent à haut rendement pour réduire la formation de mousse. Voir <b>Sélection d'un détergent</b> à la page 28.</li> </ul>
<b>Condition d'Oversuds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez un détergent à haut rendement pour réduire la formation de mousse. Voir <b>Sélection d'un détergent</b> à la page 28.</li> <li>• Si vous avez de l'eau "douce", réduisez la quantité de détergent.</li> <li>• Pour les petites charges ou les charges peu sales, réduisez la quantité de détergent.</li> </ul>
<b>Prévenir les odeurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exécutez régulièrement un cycle de nettoyage de la baignoire. Voir aussi <b>Nettoyage de la baignoire</b> à la page 32.</li> <li>• Utilisez un détergent puissant pour réduire l'excès de mousse. L'excès de mousse s'accumule dans les coins et recoins et provoque des dégâts olfactifs. Voir le <b>choix du détergent</b> à la page 28.</li> <li>• Séchez l'intérieur de lave-linge une fois le cycle complet terminé.</li> </ul>

Consignes de sécurité

Caractéristiques

Conditions de fonctionnement

Instructions d'installation

Utilisation du lave-linge

Entretien du lave-linge

Dépannage

## Codes d'erreur

Votre lave-linge est équipé d'un système de contrôle automatique des erreurs pour détecter et diagnostiquer les problèmes.

Code d'erreur	Cause possible	Solutions
○○○○	L'eau n'est pas fournie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.</li> <li>- Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés.</li> <li>- S'assurer que les robinets d'eau ne sont pas gelés.</li> <li>- Assurez-vous que le lave-linge fonctionne avec une pression d'eau suffisante.</li> <li>- Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés.</li> <li>- Nettoyer le filtre à mailles car il peut être obstrué.</li> </ul>
	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier le faisceau de câbles du capteur de niveau d'eau.</li> <li>- Si le code d'information persiste, appeler le centre de service.</li> </ul>
○○○○	L'eau ne s'écoule pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué.</li> <li>- Veillez à ce que le tuyau de vidange soit correctement positionné, en fonction du type de raccordement.</li> <li>- Nettoyer le filtre à débris qui peut être obstrué.</li> <li>- Assurez-vous que le tuyau de vidange est bien droit jusqu'au système de vidange.</li> <li>- Le code d'information persiste, appeler le centre de service.</li> </ul>
○○○○	Le couvercle est ouvert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermez le couvercle. Voir les instructions d'installation à la section "Mise à niveau du lave-linge".</li> <li>- Le verrouillage de la porte ou le circuit imprimé peut échouer, essayez à nouveau les étapes.</li> <li>- Si le code d'information persiste, appeler le centre de service.</li> </ul>
○○○○	L'essorage ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veillez à ce que le linge soit réparti uniformément.</li> <li>- Assurez-vous que le lave-linge se trouve sur une surface plane et stable.</li> <li>- Redistribuez la charge. Si un seul vêtement doit être lavé, comme un peignoir ou une paire de jeans, le résultat final de l'essorage risque d'être insatisfaisant.</li> </ul>
●●●●	L'appareil est déséquilibré lors de l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustez le niveau du lave-linge en vous référant aux instructions d'installation.</li> <li>- Si la situation persiste, appeler le centre de service</li> </ul>
○○○○	La détection de la charge a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appeler le centre de service.</li> </ul>
○○○○	La détection de la mise à niveau de l'eau a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appeler le centre de service.</li> </ul>

### Avis

1. Feu de signalisation LED :

1) En cas d'erreur, le voyant Extra Rinse clignote et le voyant Process indique le code d'erreur.

2) ○-off, ●-flash, ●-on

2. En cas d'erreur, l'avertisseur sonore émet un bip de 10 secondes et se répète une fois toutes les 15 minutes. Après 24 heures, l'appareil s'éteint automatiquement.

## GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

La présente garantie est fournie à l'acheteur au détail initial (« l'acheteur » ou « vous ») par Midea America (Canada) Corp. (« Midea » ou « nous »), qui garantit toutes les pièces de ce produit, comme décrit ci-dessous. Midea garantit ce produit à l'acheteur pour un usage personnel, familial ou domestique. Cette garantie couvre les problèmes de performance et de qualité des matériaux et de la fabrication qui apparaissent dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux dans les deux ans suivant la date d'achat. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

### LIMITATIONS DE GARANTIE

La présente garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial au détail aux États-Unis ou au Canada et ne peut être transférée à un acheteur ultérieur. Cette garantie ne s'applique pas aux acheteurs de nos produits destinés à être utilisés ou revendus dans une entreprise ; une garantie commerciale distincte peut protéger ces acheteurs.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit causées par :

- (a) Les abus, les dommages ou l'utilisation du produit en violation des instructions du produit.
- (b) La modification de tout produit ou pièce.
- (c) Le défaut d'entretien du produit ou de la pièce tel que décrit conformément aux instructions du produit.
- (d) Une installation ou application défectueuse.
- (e) L'utilisation de pièces ou d'accessoires non compatibles avec ce produit.
- (f) Les inondations, incendies, vents, foudre, accidents, atmosphère corrosive ou autres conditions indépendantes de la volonté de Midea.
- (g) L'interruption de l'alimentation électrique ou une alimentation électrique inadéquate.
- (h) Le remplacement des fusibles et le remplacement ou réarmement des disjoncteurs.
- (i) Les conduites d'eau gelées ou cassées, les dégâts d'eau, l'intrusion d'humidité, les moisissures ou autres développements biologiques.
- (j) L'utilisation, la combinaison ou la liaison du produit à d'autres produits, les processus ou matériaux non fournis par Midea.

### RECOURS EN GARANTIE

Si un problème de qualité ou de performance couvert par la présente garantie est découvert pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, le produit en question. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit par un réparateur ou un revendeur agréé Midea et ne couvre pas les frais d'expédition, les frais de main-d'œuvre, les droits de douane, les frais de logistique intérieure ou les frais de service, y compris les frais de diagnostic, de retrait, de transport ou de réinstallation. Si nous vous le demandons, vous devez nous retourner le produit.

### EXCLUSION DE GARANTIE ; EXCLUSION DES DOMMAGES

Il s'agit de la seule garantie expresse que nous offrons aux consommateurs sur nos produits. **TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MIDEA, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE.** Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion des garanties expresses et/ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que l'exclusion et/ou la limitation susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**LE RECOURS DÉCRIT CI-DESSUS EST LE SEUL QUE NOUS FOURNIRONS, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE DÉCOULANT DE L'APPLICATION DE LA LOI. NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'IL S'AGISSE D'UNE NÉGLIGENCE OU D'UN AUTRE DÉLIT OU D'UNE THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES DE**

**BÉNÉFICES.** Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

## PROCESSUS DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Pour plus d'informations ou pour faire une réclamation en vertu de la garantie, veuillez consulter le site :

<https://www.midea.com/ca/support>

Ou veuillez nous contacter par :

Telephone: 1-888-365-2230

Email: [CanadaSupport@midea.com](mailto:CanadaSupport@midea.com)

Vous devez être en possession de votre facture, du bon de livraison ou d'une preuve d'achat appropriée pour introduire une réclamation en vertu de la garantie. La date d'achat détermine la période de garantie si une intervention est nécessaire.

## RÈGLEMENT DES LITIGES

### CLAUSE D'ARBITRAGE. IMPORTANT. VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE CLAUSE D'ARBITRAGE. ELLE AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX.

- (a) *Les parties* : La présente clause d'arbitrage (la « clause d'arbitrage ») affecte vos droits à l'encontre de Midea et de ses sociétés affiliées, employés, agents, successeurs ou ayants droit, qui sont tous désignés ci-après par les termes « nous » ou « notre » pour des raisons de commodité.
- (b) **EXIGENCE D'ARBITRAGE : SAUF INDICATION CONTRAIRE CI-DESSOUS, TOUT LITIGE ENTRE VOUS ET L'UN D'ENTRE NOUS SERA TRANCHÉ PAR UN ARBITRAGE NEUTRE ET CONTRAIGNANT PLUTÔT QUE PAR UN TRIBUNAL OU UN PROCÈS AVEC JURY.** Le terme « litige » sera interprété dans le sens le plus large possible autorisé par la loi. Cela inclut tout litige, réclamation ou controverse découlant de ou lié à votre achat de ce produit, à toute garantie sur le produit ou à l'état du produit. Elle comprend également la détermination de la portée ou de l'applicabilité de la présente clause d'arbitrage. L'exigence d'arbitrage s'applique aux réclamations contractuelles et délictuelles, en vertu d'une loi ou autrement.
- (c) **RENONCIATION À L'ARBITRAGE COLLECTIF : L'ARBITRAGE EST TRAITÉ AU CAS PAR CAS. SI UN LITIGE FAIT L'OBJET D'UN ARBITRAGE, VOUS ET NOUS RENONÇONS EXPRESSÉMENT À TOUT DROIT DE PARTICIPER EN TANT QUE REPRÉSENTANT OU MEMBRE D'UN GROUPE À TOUTE RÉCLAMATION COLLECTIVE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR CONTRE NOUS OU QUE NOUS POURRIONS AVOIR CONTRE VOUS, OU EN TANT QUE PROCUREUR GÉNÉRAL PRIVÉ OU À TOUT AUTRE TITRE REPRÉSENTATIF, DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LOI. VOUS ET NOUS RENONÇONS ÉGALEMENT À TOUT DROIT À L'ARBITRAGE COLLECTIF OU À TOUTE CONSOLIDATION D'ARBITRAGES INDIVIDUELS.**
- (d) *Découverte et autres droits* : Les enquêtes et les droits de recours dans le cadre d'un arbitrage sont généralement plus limités que dans le cadre d'un procès. Cela s'applique à vous comme à nous. D'autres droits que vous ou nous aurions devant un tribunal peuvent ne pas être disponibles dans le cadre de l'arbitrage. Veuillez lire cette clause d'arbitrage et consulter les règles des organisations d'arbitrage énumérées ci-dessous pour plus d'informations.
- (e) **OPTION DU TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES : VOUS POUVEZ CHOISIR DE SOUMETTRE TOUT LITIGE ENTRE VOUS ET L'UN D'ENTRE NOUS AU TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES, PLUTÔT QU'À L'ARBITRAGE, SI LE LITIGE REMPLIT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES.**

- (f) *Droit applicable* : Pour les résidents des États-Unis, les procédures et les effets de l'arbitrage seront régis par la loi fédérale sur l'arbitrage (9 U.S.C. § 1 et seq.) plutôt que par la législation de l'État concernant l'arbitrage. Pour les résidents du Canada, les procédures et les effets de l'arbitrage seront régis par la loi d'arbitrage applicable dans la province où vous avez acheté votre produit. La loi régissant vos droits de garantie substantielle et autres réclamations sera la loi de l'État ou de la province dans laquelle vous avez acheté votre produit. Tout tribunal compétent peut statuer sur la sentence arbitrale.
- (g) *Règles d'arbitrage* : Si le montant en litige est inférieur à 250 000 dollars, l'arbitrage sera tranché par un seul arbitre. Si le montant en litige est supérieur ou égal à 250 000 dollars, l'arbitrage sera tranché par un panel de trois arbitres. Le(s) arbitre(s) sera(ont) choisi(s) conformément aux règles de l'organisation d'arbitrage responsable. Les résidents des États-Unis peuvent choisir JAMS (1920 Main Street, Ste. 300, Irvine, CA 92614, [www.jamsadr.com](http://www.jamsadr.com)) ou, sous réserve de notre approbation, toute autre organisation d'arbitrage. En outre, les résidents canadiens peuvent choisir l'ADR Institute of Canada (234 Eglinton Ave. East, Suite 405, Toronto, Ontario, M4P 1K5, [www.amic.org](http://www.amic.org)). Les règles de ces organisations peuvent être obtenues en contactant l'organisation ou en visitant son site web. Si les règles de l'organisation d'arbitrage choisie sont en conflit avec la présente clause d'arbitrage, les dispositions de la présente clause d'arbitrage prévalent. La sentence de l'arbitre ou des arbitres est définitive et contraignante pour toutes les parties.
- (h) *Lieu de l'audience d'arbitrage* : Sauf disposition contraire de la législation applicable, l'audience d'arbitrage pour les résidents des États-Unis se déroulera dans le district judiciaire fédéral dans lequel vous résidez (dans votre ville d'origine) ou, pour les résidents du Canada, dans la province dans laquelle vous résidez et, si vous le souhaitez, en personne.
- (i) *Frais de l'arbitrage* : Chaque partie est responsable de ses propres frais d'avocat, d'expert et autres frais et honoraires, sauf si la loi applicable en dispose autrement. Nonobstant la phrase précédente, et à moins que la loi applicable n'en dispose autrement, si vous êtes un consommateur en vertu des règles JAMS ou des règles d'un autre administrateur d'arbitrage convenu, Midea vous paiera ou vous remboursera tous les frais ou coûts raisonnables dans la mesure requise par la loi ou par les règles de l'administrateur d'arbitrage applicable. Que la loi ou ces règles l'exigent ou non, si vous obtenez gain de cause lors de l'arbitrage sur toute réclamation à l'encontre de Midea, Midea vous remboursera tous les frais raisonnables payés à l'administrateur de l'arbitrage dans le cadre de la procédure d'arbitrage. En aucun cas, Midea ne vous demandera le paiement ou le remboursement des frais raisonnables qu'elle encourt dans le cadre de l'arbitrage. Si vous êtes tenu d'avancer des frais ou des coûts à JAMS ou à un autre administrateur d'arbitrage convenu, mais que vous demandez à Midea de le faire à votre place, Midea examinera votre demande et y répondra.
- (j) *Survie et applicabilité de la présente clause d'arbitrage* : La présente clause d'arbitrage survivra à l'expiration ou à la résiliation, ou à tout transfert, de la garantie de votre produit. Si une partie de la présente clause d'arbitrage, à l'exception des renoncements aux droits de recours collectif, est jugée inapplicable pour quelque raison que ce soit, le reste de la présente clause et la garantie resteront applicables. Si, dans un cas où des allégations de recours collectif ont été formulées, la renonciation aux droits de recours collectif au titre de la présente garantie est jugée inapplicable en ce qui concerne toute partie du litige, les parties du litige pour lesquelles la renonciation aux droits de recours collectif a été jugée inapplicable seront dissociées et feront l'objet d'une procédure judiciaire sans référence ni application de la présente clause d'arbitrage. Les parties restantes seront soumises à l'arbitrage.

## RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Les dispositions d'arbitrage de la présente garantie ne s'appliquent pas aux résidents du Québec.



*make yourself at home*